



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC
Hotline: 1900 55 55 66

	Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
	Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hạ, Tiến Phong, Mễ Linh, TP Hà Nội
	Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
	Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
	Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
	Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sâm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
	Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
	Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
	Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
	Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành Và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen I	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hung Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Hung Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
	Phú Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Ủy quyền Đức Hữu	Số 43, Tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
	Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
	Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
	Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
	Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
	Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đồng Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Nghệ An 1	Doanh Nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
	Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
	Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN



Model **KG 835**

Rice Cooker Instruction Booklet



Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA NỒI CƠM ĐIỆN.....	2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM.....	2
HƯỚNG DẪN NẤU CƠM.....	2
LƯU Ý SỬ DỤNG.....	3
LƯU Ý KHI PHÁT SINH HƯ HỎNG.....	3
CHỨC NĂNG.....	4
LƯU Ý SỬ DỤNG.....	4
CÁCH SỬ DỤNG.....	5
HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH.....	5
DESCRIPTION OF PRODUCT.....	6
USE.....	6
ATTENTION.....	6
WARNING.....	7
PRODUCT FEATURE.....	7
CLEAN.....	8
CAUTIONS.....	8
WARRANTY GUIDE.....	8

ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA NỒI CƠM ĐIỆN

1. Kết hợp giữa quá trình nấu và giữ ấm: bạn không cần chuyển từ chế độ nấu "COOK" qua chế độ giữ ấm "WARM" mà quá trình này nồi cơm sẽ tự động chuyển đổi khi cơm chín.
2. Cầu chì nhiệt bảo vệ an toàn sẽ tự động ngắt điện khi nồi cơm bị quá nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Model	Điện áp/Công suất	Dung tích
KG 835	220V/50Hz/700W	1.8 L

HƯỚNG DẪN NẤU CƠM

1. Sử dụng ly đong gạo đính kèm để đong gạo, không được vượt quá mức quy định là 08 ly gạo, tùy thuộc vào tính chất gạo khác nhau nở ít hay nhiều mà định lượng gạo có thể thay đổi ít hơn.
2. Vo gạo bằng rổ hay bằng nồi khác, không được dùng ruột nồi cơm để vo gạo vì dễ ảnh hưởng móp xước lớp chống dính.
3. Cho gạo đã vo sạch vào ruột nồi, đổ nước cho phù hợp từng loại gạo, có thể dùng vạch chỉ dẫn đã khắc in trên ruột nồi để tham khảo.
4. Lau khô ruột nồi và kiểm tra để không có vật thể lạ trên bề mặt tấm dẫn nhiệt và công tắc nhiệt từ; sau đó đặt ruột nồi vào nấu, đảm bảo ruột nồi tiếp xúc tốt với tấm tản nhiệt, đóng nắp lại cho đến khi nghe tiếng "click" xác nhận nắp đã đậy kín.
5. Cấp nguồn và nhấn chọn chế độ "COOK" đèn đỏ sáng để nấu cơm.
6. Sau khi cơm chín sẽ tự động chuyển qua chế độ giữ ấm "WARM", đèn vàng sáng lên.
7. Để cơm được ngon, khi đèn "WARM" sáng lên, dùng muỗng xới cơm để phần nước thừa lại thoát đi, sau đó đóng nắp lại để tiếp tục giữ ấm cơm.
8. Để tắt chế độ giữ ấm, rút dây cấp nguồn của nồi cơm ra.

LƯU Ý SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Trước khi sử dụng phải đảm bảo nguồn điện, dây cấp nguồn liên quan phải phù hợp với điện áp và công suất đã được quy định trên sản phẩm.
3. Rút hết dây nguồn khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh nồi và khi di chuyển sản phẩm. Chú ý không được nhúng cả sản phẩm vào nước khi vệ sinh.
4. Nếu dây dẫn nguồn bị hư thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ.
5. Không đem sản phẩm sử dụng môi trường ngoài trời.
6. Đặt nồi ở vị trí thẳng bằng, không để gần đèn hay để gần các thiết bị phát nóng khác.
7. Không dùng muỗng kim loại xới cơm vì dễ gây ảnh hưởng tray xước lớp chống dính.
8. Không được đặt khăn hay bất kỳ vật dụng nào khác lên nồi cơm khi đang nấu và không được mở nắp khi nước đang sôi.
9. Không được sờ vào nắp hay lỗ thoát hơi khi đang sử dụng vì sẽ gây bỏng do hơi nóng.
10. Không được nhấn nút "COOK" nấu cơm, trong khi ruột nồi không có gạo để nấu.

LƯU Ý KHI PHÁT SINH HƯ HỎNG

Không được tự ý sửa chữa hay thay thế bất kỳ linh kiện nào của sản phẩm.
Những sản phẩm bị rơi rớt hay móp bể trong quá trình sử dụng, không được cắm điện để sử dụng
Mọi phát sinh sự cố phải được chuyển đến trạm bảo hành gần nhất để sửa chữa, thay thế, bảo hành hoặc chỉnh sửa lại các thông số kỹ thuật.

CHỨC NĂNG

CHỨC NĂNG ĐA NĂNG

1. SET: Lựa chọn chức năng nấu sẽ hoạt động sau 5 phút
2. OFF: Ngừng hoạt động, đèn giữ ấm bật sáng

Rice (Stewed Soup)/Hầm

1. Rice: Nấu cơm trong vòng 20 phút, sau đó chuyển sang chế độ giữ ấm
2. Stewed Soup: Hầm thực phẩm trong vòng 90 phút, sau đó chuyển sang giữ ấm

Porridge (Warm)/Nấu cháo

1. Porridge (Nấu cháo): Sau khi nấu sôi có thể dùng, sau 10 phút chuyển sang giữ ấm
2. Warm (Giữ ấm): Hầm nóng cơm hoặc thức ăn bị nguội trong vòng 5 -10 phút

Soup (Súp)/Baby Porridge (Cháo ăn dặm)

1. Soup (Súp): Nấu súp trong vòng 60 phút, sau đó chuyển sang giữ ấm
2. Baby Porridge (Cháo ăn dặm): Nấu cháo cho em bé, người già hoặc người bệnh.

LƯU Ý SỬ DỤNG

- Phải rút dây cấp nguồn ra khỏi nồi cơm
- Đảm bảo sản phẩm được để nguội trước khi vệ sinh sản phẩm
- Lau chùi bề ngoài thân nồi cơm bằng vải mềm có thấm một ít chất tẩy nhẹ
- Loại bỏ các tạp vật trên bề mặt tấm tản nhiệt và công tắc từ
- Đem các linh kiện kèm theo (ly đo lường, thìa xới) ngâm vào nước một thời gian sau đó rửa sạch và lau khô
- Ngâm ruột nồi cơm vào nước một thời gian sau đó rửa sạch và lau khô.

CÁCH SỬ DỤNG

Sử dụng ly đong gạo: Dùng ly đong gạo đính kèm của sản phẩm theo hướng dẫn như trên hình, sau đó đong vào ruột nồi cơm.

Sử dụng nồi cơm: Đổ nước, gạo trong ruột nồi sao cho phù hợp với các loại gạo khác nhau theo mức chia vạch trên thân nồi.

Giá hấp: Đặt giá hấp vào nồi cơm và đổ nước vào ruột nồi để hấp đồ ăn.

Nút chức năng: Nhấn nút COOK/NẤU đèn sáng để nấu cơm và nút WARM/GIỮ ẤM đèn vàng để hâm nóng/giữ ấm cơm.

Sau khi cơm chín: Cơm chín ngon hơn sau khi đèn chuyển sang chế độ giữ ấm 15 phút.

Đặt nồi nấu: Xoay nhẹ ruột nồi khi đặt vào thân nồi sao cho cân bằng.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành 12 tháng từ ngày mua sản phẩm
2. Trong các trường hợp sau máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Máy hết thời hạn bảo hành
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
 - c. Hỏng hóc do thiên tai gây ra
 - d. Mất thẻ bảo hành