

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vietnamese

TÊN SẢN PHẨM: Ấm điện đun nước

Các mã sản phẩm áp dụng: 535.43.730, 535.43.731

VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG

Khi sử dụng các thiết bị điện, luôn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm các biện pháp dưới đây:

1. Người dùng không thể thay thế dây nguồn của sản phẩm này. Nếu dây nguồn bị hỏng, chỉ được thay thế bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.

2. Thiết bị này không nên được sử dụng bởi những người (trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát và nhận được hướng dẫn phù hợp để sử dụng thiết bị này bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

3. Nước đang sôi và hơi nước có thể gây bỏng nghiêm trọng. Luôn đặt thiết bị này trên bề mặt phẳng, ổn định.

4. Chỉ sử dụng đế điện được cung

cấp.

5. Trước khi kết nối với ổ cắm điện, đảm bảo rằng điện áp được chỉ định trên nhãn định mức, nằm dưới đế nguồn, cũng là điện áp cung cấp trong nhà bạn. Nếu không, không sử dụng thiết bị này và trả lại cho đại lý.

6. Để tránh các mối nguy hiểm về điện, tuyệt đối không đặt ấm đun nước này hoặc đế điện vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác và không được để nước xâm nhập vào các bộ phận có điện này.

7. Để ấm đun nước này và dây nguồn tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi. Cần giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng gần trẻ em.

8. Bề mặt bên ngoài của thiết bị sẽ rất nóng trong quá trình sử dụng. Luôn cẩn thận khi thao tác. Không được nhắc thiết bị bằng nắp. Luôn sử dụng tay cầm.

9. Luôn đảm bảo ngắt điện trước khi nhắc thiết bị ra khỏi đế điện và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc khi không sử dụng.

10. Cẩn thận với hơi nước thoát ra từ vòi hoặc nắp, đặc biệt là trong quá trình

đổ thêm nước.

11. Thiết bị này chỉ sử dụng cho mục đích thông thường trong gia đình. Thiết bị này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của nó.

12. Không sử dụng thiết bị này ngoài trời.

13. Không đặt thiết bị trên hoặc gần bất kỳ bề mặt có khả năng nóng nào, ví dụ: lò nướng.

14. Không được để dây nguồn nhô ra khỏi bề mặt làm việc hoặc chạm vào bề mặt nóng hoặc bị thắt nút.

15. Không sử dụng thiết bị này nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc nếu thiết bị gặp trục trặc hoặc bị hỏng trong mọi trường hợp. Kiểm tra dây nguồn thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng / hao mòn.

16. Không mở nắp khi ấm đun nước này đang sôi.

17. Không đổ đầy ấm đun nước này trên vạch MAX. Nước đang sôi có thể bắn ra nếu quá đầy.

18. Để tránh thiệt hại từ hơi nước có thể xảy ra, không quay vòi hướng vào tường và không đặt ấm đun dưới tủ.

19. Thiết bị này không chứa các bộ phận có thể sử dụng được. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trong trang trại; sử dụng bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường dân cư khác; cạnh giường ngủ và cho bữa sáng.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

1. Tháo toàn bộ bao bì của ấm đun nước và để điện. Trước khi sử dụng ấm lần đầu tiên, vì không được sử dụng trong thời gian dài, đổ đầy nước đến vạch tối đa và đun sôi, sau đó đổ nước đã đun sôi này đi và rửa sạch ấm bằng nước lạnh.

2. Trước khi kết nối thiết bị này với nguồn điện, kiểm tra mức tương ứng giữa điện áp trên bảng định mức với điện áp nguồn trong nhà bạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Luôn nhắc ấm đun nước này ra khỏi chân điện trước khi đổ nước.

2. Mở nắp.

3. Đổ nước lạnh vào ấm đun nước này ở giữa vạch MIN và MAX trên thang chỉ mực nước.
4. Đập nắp và đặt ấm đun nước này vào chân điện. Đảm bảo nắp được đập chặt trước khi đun.
5. Đặt ấm đun nước này lên đế điện.
6. Cắm đế điện vào ổ cắm điện và bật nguồn điện.
7. Để nước bắt đầu sôi, nhấn nút ON / OFF theo hướng xuống dưới.
8. Đèn báo sẽ sáng và ấm đun bắt đầu sôi. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MỞ NẮP TRONG KHI ĐUN NƯỚC.**
9. Khi nước đã sôi, ấm đun sẽ tự động tắt và đèn báo nguồn sẽ tắt.
10. Bạn có thể dừng quá trình đun nước bất cứ lúc nào bằng cách gạt sang vị trí OFF.
11. Sau khi ấm đun tự động tắt, có thể có độ trễ ngắn trước khi được đun sôi trở lại. Điều này thường không quá 20 giây.

12. Ngắt an toàn sẽ hoạt động nếu bạn vô tình bật ấm đun khi không có nước hoặc để cho sôi đến khi cạn nước. Đợi 15 phút để ngắt an toàn này thiết lập lại trước khi đổ đầy nước lạnh và đun sôi.

VỆ SINH

1. Luôn rút phích cắm của ấm đun này ra khỏi nguồn điện và để nguội hoàn toàn trước khi cất hoặc vệ sinh.
2. Tuyệt đối không nhúng bất kỳ phần nào của cáp điện, phích cắm, đế điện hoặc ấm đun vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
3. Lau bề mặt ngoài của ấm đun bằng khăn ẩm. Lau khô cẩn thận. Tuyệt đối không sử dụng hóa chất mạnh hoặc chất tẩy rửa ăn mòn vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt của ấm đun nước.
4. Trong quá trình sử dụng, cần bấm có thể bấm vào bên trong ấm đun nước. Để loại bỏ cặn bẩn, đổ đầy một nửa nước vào ấm và thêm nước cốt chanh. Đun sôi và để trong vòng 15 phút trước khi đổ bỏ. Lặp lại nhiều lần chỉ sử dụng nước lạnh.

Đảm bảo an toàn, vì cắm vào ổ cắm 13 amp có thể gây nguy hiểm về điện.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng

trong gia đình và các ứng dụng

tương tự như:

- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nhà trong trang trại;
- sử dụng bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường dân cư khác;
- cạnh giường ngủ và cho bữa sáng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Điện áp định mức: AC 220-240V ~

50/60Hz

Công suất: 1850-2200W



Häfele VN LLC.

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

