

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vietnamese

**Tên sản phẩm: Ấm đun siêu tốc HS-K1703X**  
**Mã sản phẩm áp dụng: 535.43.733**

## **BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG**

Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản bao gồm những điều sau:

1. Người dùng không thể thay thế dây nguồn của sản phẩm này. Nếu dây bị hư hỏng, chỉ được thay thế bởi một thợ điện có chuyên môn.
2. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
3. Nước sôi và hơi nước có thể gây bỏng nghiêm trọng. Luôn đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và phẳng.
4. Chỉ sử dụng với đế nguồn được cung cấp.
5. Trước khi kết nối với ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng điện áp ghi trên nhãn thông số, nằm ở dưới cùng của đế nguồn, giống với điện áp nguồn trong nhà của bạn. Nếu không, không sử dụng thiết bị và trả lại cho đại lý của bạn.
6. Để ngăn ngừa các nguy cơ về điện, tuyệt đối không được đặt ấm đun nước hoặc đế nguồn vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác và không để nước xâm nhập vào các bộ phận điện.
7. Để ấm đun nước và dây điện xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi. Cần giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng gần trẻ em.
8. Bên ngoài của thiết bị sẽ rất nóng trong quá trình sử dụng. Luôn cẩn thận khi sử dụng. Không bao giờ nhấc thiết bị bằng nắp. Luôn sử dụng tay cầm.
9. Luôn đảm bảo thiết bị đã được tắt trước khi tháo khỏi đế nguồn và rút phích cắm khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc khi không sử dụng.
10. Cẩn thận với hơi nước tỏa ra từ vòi hoặc nắp, đặc biệt là trong quá trình đổ đầy.
11. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng thông thường cho gia đình. Nó không được sử dụng cho bất cứ mục đích gì khác với mục đích dự định của nó.
12. Không sử dụng thiết bị này ngoài trời.
13. Không đặt thiết bị trên hoặc gần bất kỳ bề mặt nào có khả năng nóng, ví dụ: bếp lò.
14. Không để dây nguồn nhô ra khỏi bề mặt sử dụng hoặc chạm vào bề mặt nóng hoặc bị thất nút.
15. Không sử dụng thiết bị này nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc nếu thiết bị bị trực tiếp hoặc bị hỏng bằng cách khác. Kiểm tra dây nguồn thường xuyên để tìm các dấu hiệu hư hỏng / hao mòn.
16. Không mở nắp khi ấm đang sôi.
17. Không đổ đầy ấm quá vạch MAX. Nước sôi có thể bắn ra ngoài nếu đổ đầy.
18. Để tránh bỏng do hơi nước, hãy quay vòi ra khỏi tường và không sử dụng dưới tủ.
19. Thiết bị không có bộ phận nào mà người dùng có thể tự thay được. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trang trại; bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác; môi trường giường và bữa sáng.

## **CHUẨN BỊ SỬ DỤNG**

1. Gỡ tất cả các bao bì khỏi ấm đun nước và đế nguồn của nó. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, nếu ấm đã không sử dụng trong một thời gian dài, hãy đổ nước đến vạch mức tối đa và đun sôi, sau đó đổ bỏ nước đun sôi và rửa sạch ấm bằng nước lạnh.
2. Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện chính, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn trong nhà bạn không.

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**HÄFELE**

1. Luôn tháo ắc ra khỏi đế nguồn trước khi đổ đầy.
2. Nhắc nắp.
3. Đổ đầy nước lạnh vào ắc giữa các vạch MIN và MAX trên vạch báo mực nước.
4. Đặt nắp và đặt ắc trở lại đế nguồn. Đảm bảo nắp được lắp chắc chắn vào ắc trước khi đun sôi.
5. Đặt ắc đun nước trên đế nguồn.
6. Cắm đế nguồn vào ổ điện và bật nguồn điện.
7. Để bắt đầu đun sôi, nhấn công tắc BẬT / TẮT ở vị trí xuống.
8. Đèn báo nguồn sẽ sáng và ắc sẽ bắt đầu đun sôi. **KHÔNG BAO GIỜ MỞ NẮP KHI ĐUN.**
9. Khi nước đã sôi, ắc sẽ tự động tắt và đèn báo nguồn sẽ tắt.
10. Bạn có thể dừng quá trình đun sôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấn công tắc sang vị trí TẮT.
11. Sau khi ắc đun nước tự động tắt, có thể phải đợi một khoảng thời gian ngắn trước khi đun sôi lại. Điều này thường không quá 20 giây.
12. Chế độ ngắt an toàn sẽ hoạt động nếu bạn vô tình bật ắc đun nước khi bình đang cạn hoặc để ắc đun nước cạn Chờ 15 phút cho chế độ ngắt này đặt lại trước khi đổ đầy nước lạnh vào đun sôi.

## VỆ SINH

1. Luôn rút phích cắm của ắc ra khỏi nguồn điện chính và để nguội hoàn toàn trước khi cất giữ hoặc vệ sinh.
  2. Không bao giờ nhúng bất kỳ bộ phận nào của cáp nguồn, phích cắm, đế nguồn hoặc ắc đun nước vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
  3. Lau bên ngoài của ắc bằng khăn ẩm. Làm khô hoàn toàn. Không bao giờ sử dụng hóa chất mạnh hoặc chất tẩy rửa ăn mòn vì chúng có thể làm hỏng lớp ngoài của ắc đun nước của bạn.
  4. Sau một thời gian, cặn vôi có thể tích tụ bên trong ắc đun nước của bạn. Để loại bỏ cặn vôi, hãy đổ một nửa nước vào ắc và thêm nước cốt chanh. Đun sôi ắc và để yên trong 15 phút trước khi đổ bỏ. Lặp lại nhiều lần chỉ với nước lạnh.
- an toàn, vì việc cắm vào ổ cắm 13 amp có thể gây ra nguy hiểm về điện.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
  - nhà trang trại;
  - bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;
  - môi trường giường và bữa sáng.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điện áp định mức: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Nguồn điện: 1850-2200W

Công suất: 1,7L

**HÄFELE**

**Häfele VN LLC.**

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: [info@hafele.com.vn](mailto:info@hafele.com.vn)

