



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Sử dụng đúng điện thế 220V/50Hz.
2. Định kỳ 3 tháng 1 lần làm vệ sinh lồng - cánh, bôi trơn bạc và cốt quạt (cho 1 hay 2 giọt dầu nhớt vào ổ bạc, chờ 1 phút cho dầu ngấm đều trước khi khởi động quạt trở lại).
3. Tránh tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, hóa chất.
4. Đối với quạt treo và quạt trần đảo, khoảng cách từ cánh đến sàn nhà phải lớn hơn 2m30.
5. Chỉ cắm điện khi lắp ráp hoàn chỉnh và rút điện khi lau chùi.
6. Đối với quạt hút phải lắp đặt âm tường hoặc âm trần.
7. Nếu dây nguồn bị hỏng phải do nhà sản xuất thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.