

HDSD ẤM SIÊU TỐC

Model **GKT2616**

Pantone 137C
 Pantone 185C

Kích thước: 180 x 160 mm

90

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Tắt ấm đun nước điện, làm sạch nó sau khi ấm đun nước nguội đi.

2. Không đặt đế ấm và phích cắm vào nước để làm sạch, nó có thể dẫn đến rủi ro.

3. Không dùng vải ướt để lau để hoặc phích cắm của ấm đun nước điện.

4. Có thể thêm nước và dùng bàn chải mềm để vệ sinh bên trong ấm.

5. Để đảm bảo sản phẩm có thể hoạt động tốt, người dùng nên vệ sinh sản phẩm thường xuyên. Do trong nước có một số tạp chất đặc biệt nên thành thân ấm bên trong sẽ có cặn bẩn. Người dùng nên dùng bàn chải mềm để cọ rửa giúp nước trong lành hơn.

6. Không sử dụng một số chất lỏng hóa học để làm sạch ấm đun nước. Đề nghị sử dụng nước chanh để làm sạch nó.

- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

4

90

goldsun®

Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ẤM SIÊU TỐC

Model **GKT2616**



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm.
Giữ sách hướng dẫn này để tham khảo hàng ngày.

Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.

160

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Đun sôi nhanh

2. Tự ngắt điện khi nước sôi

3. Thiết bị bảo vệ khi cạn nước

4. Để xoay 360 độ

5. Lớp thân vỏ bên ngoài đẹp, sáng bóng

LƯU Ý

1. Sản phẩm này chỉ dùng cho gia đình.

2. Trước khi sử dụng sản phẩm này, cần kiểm tra thiết bị nối đất trên nguồn.

3. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng kiểm tra nguồn điện đầu vào giống với nguồn điện của sản phẩm.

4. Vui lòng sử dụng sản phẩm trong trường hợp điện áp định mức không thấp hơn 10% so với ổ cắm thực.

5. Nếu dây nguồn của sản phẩm bị hỏng, người dùng nên liên hệ với hãng HOẶC đại lý dịch vụ để thay thế.

6. Vui lòng di chuyển đáy ấm ra xa khi đổ đầy nước. Giữ đế ấm khô ráo khi đun nước.

7. Người dùng không nên vắng mặt khi ấm đang đun nước.

8. Giữ sản phẩm này tránh xa trẻ em để tránh gây hại cho chúng.

9. Vui lòng đặt sản phẩm này cách xa sản phẩm điện tử khác.

10. Đảm bảo nắp ấm được đóng khi đun. KHÔNG CHẠM VÀO THÂN ẤM khi nó đang hoạt động và sau khi đun sôi nước.

11. Chỉ cho nước vào bên trong thân ấm, không cho nước vào dây nguồn, phích cắm và đế.

12. Xin vui lòng không đặt dây điện gần nguồn nhiệt.

13. Không bật điện khi không có nước bên trong ấm; không bật khi nó đang được làm sạch hoặc bất cứ ai đang thao tác trên sản phẩm.

14. Sản phẩm này dùng để đun sôi nước. Vui lòng không cho chất lỏng hóa học khác vào đó nếu không sẽ dẫn đến hư hỏng.

2

15. Nếu ấm điện không hoạt động, vui lòng gửi lại trung tâm ủy quyền để sửa chữa. Đừng tự sửa chữa nó.

16. Mỗi sản phẩm này đều có đế ấm đi kèm riêng, không sử dụng đế ấm của sản phẩm này thay thế cho sản phẩm khác. Không sử dụng các linh kiện thay thế khác khi chưa được xác nhận.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

1. Xác nhận gói hàng tốt khi nhận sản phẩm này.

2. Đặt thân ấm lên để thì sản phẩm này mới hoạt động được.

3. Nó cần được làm sạch trước khi sử dụng lần đầu tiên.

4. Khi nước sôi, không được uống trực tiếp tại vòi ấm. Đổ nước ra trước.

5. Không để nước quá vạch tối đa.

6. Không nên sử dụng nước đun lại nhiều lần.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

1. Khi đổ nước vào ấm tránh làm rơi nước lên giác cắm hoặc thân đế.

2. Vui lòng thêm nước theo vạch MIN và MAX. Không ít hơn MIN, nếu không nó sẽ không hoạt động bình thường. Không quá MAX nếu không nước nóng sẽ tràn khi đun sôi.

3. Sau khi đổ đầy nước, vui lòng đậy nắp lại.

4. Xác nhận đế được đặt ở vị trí hỗ trợ thích hợp và đang kết nối với nguồn điện. Xác nhận ấm đun nước nằm ngay trên đế và mọi điều kiện đều an toàn.

5. Khi ấm đang hoạt động, đèn báo bắt đầu sáng. Và khi nước sôi đèn báo sẽ tự động tắt.

6. Nếu người dùng muốn dừng hoạt động của ấm chỉ cần nhấn công tắc để tắt.

3