

III. LỜI CẢM ƠN

Xin cảm ơn vì đã mua sản phẩm máy sấy tóc của chúng tôi. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và bảo đảm bạn dùng sản phẩm đúng cách. Nếu gặp phải bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo hành và chăm sóc khách hàng hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất để vấn đề được giải quyết nhanh chóng và quyền lợi của bạn được đảm bảo.

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

goldsun[®]
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

goldsun
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY TÓC

Model **GHD2001**

*Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau*



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sản phẩm sử dụng điện áp: 220V-50Hz
2. Trước khi cắm vào nguồn điện, vui lòng kiểm tra điện áp được ghi trên sản phẩm xem có phù hợp với điện áp tại gia đình bạn hay không.
3. Bảo đảm đặt sản phẩm tránh xa nước, không dùng sản phẩm gần hồ bơi, bồn tắm hay các bồn chứa nước khác.
4. Tắt nguồn ngay cả khi đặt sản phẩm xuống (kể cả trong thời gian ngắn)
5. Khi sử dụng máy sấy trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, vì máy có thể gây nguy hiểm khi ở gần nước dù đã tắt nguồn.
6. Để bảo vệ tốt hơn, bạn nên lắp đặt thiết bị chống rò rỉ điện dư (RCD) < 30 Ampe trên dòng điện trở về của nguồn điện tại phòng tắm. Vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên lắp đặt điện.
7. Không để trẻ nhỏ chạm vào sản phẩm này. Chỉ dùng sản phẩm để sấy tóc và tạo kiểu tóc. Không dùng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác.
8. Bảo đảm không sử dụng gần vải, giấy hay những vật dễ cháy. Nếu không, thiết bị có thể dễ gây cháy.
9. Bảo đảm không để sản phẩm này ở nơi có độ ẩm cao như phòng tắm...
10. Nếu đường dây điện bị hỏng, dòng điện phải được thay bởi chuyên gia.
11. Tại tay cầm máy sấy với công tắc điều chỉnh: "0" là tắt; "I" là tốc độ thấp; "II" là tốc độ cao.

II. LƯU Ý:

Khi đang sử dụng máy sấy, không được chặn/bịt kín đường khí hút vào và thoát ra. Nên vệ sinh đường hút vào và thoát ra của máy sấy một hoặc hai lần mỗi tuần; nếu không, nó có thể gây cháy hoặc làm hỏng máy.

Không kéo mạnh dây điện. Nếu phát hiện dây bị hỏng, bạn vui lòng mang sản phẩm đến bộ phận bảo trì để thay dây vì quá trình này có dùng đến công cụ chuyên dụng.

Khi máy sấy tóc được dùng trong phòng tắm, phải rút phích cắm sau sử dụng vì việc để gần nước sẽ có nguy hiểm ngay cả khi đã tắt máy sấy tóc.

1. Sản phẩm này có thể được đổi trong vòng ... ngày kể từ ngày mua hàng nếu xảy ra vấn đề về chất lượng khi sử dụng máy đúng cách. Sản phẩm được bảo hành ...tháng tại 63 trung tâm bảo hành của Goldsun trên toàn quốc.
2. Nếu cần thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm, người dùng sẽ chịu phí của bộ phận thay thế đó.
3. Các trường hợp sau đây sẽ không được bảo trì dù còn trong thời hạn bảo hành (Nếu cần, chi phí cho bộ phận sẽ do người dùng chi trả):
 - A. Hư hỏng hoặc trục trặc do không tuân theo hướng dẫn khi sử dụng.
 - B. Hư hỏng hoặc trục trặc do các yếu tố con người (như làm rơi xuống sàn hoặc nước).
 - C. Hư hỏng hoặc trục trặc do hỏa hoạn hoặc thiên tai.
 - D. Hư hỏng hoặc trục trặc do điện áp làm việc không bình thường.