

MAGIC[®]
한국 최고의 브랜드

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY CẠO RÂU



MAGIC B-63



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 1800 8379 để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã Zalo OA để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ 24/7 từ MAGIC.

Một lần nữa Magic xin cảm ơn và rất vui được đồng hành với các bạn để chăm sóc làm sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Công suất: 3W

Điện áp: 5V - 0.6A

Cân nặng: 170g

**Sạc đầy trong 1.5 giờ
Sử dụng 1 giờ**

Kích thước: 6x6x16cm

Dung lượng pin: 600mAh

Máy cạo râu 3 lưỡi

Chống nước IPX6



NHẮC NHỞ

- Cạo râu 20 phút sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể giữ cho khuôn mặt của bạn sạch sẽ trong ngày.
- Đầu máy cạo râu là nơi thu hút nhiều vi khuẩn. Vui lòng vệ sinh thường xuyên.
- Máy cạo râu không nên được sử dụng bởi nhiều người, đặc biệt với những người có bệnh ngoài da.



CẢNH BÁO

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.
- Sản phẩm có khả năng chống nước và có thể được rửa dưới nước. Tuy nhiên bạn không nên để máy dưới nước hoặc ở những nơi ẩm ướt quá lâu (Hình 1).



SẠC MÁY

- Mức điện áp của sản phẩm này là 5V.
- Giữ sản phẩm ở nhiệt độ giữa 5°C tới 35°C khi sạc. Vui lòng không đặt thiết bị ở những nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng khi sạc (Hình 2).
- Kết nối dây sạc USB với củ sạc, sau đó cắm dây sạc USB vào cổng sạc của máy cạo râu. Đèn báo sạc sẽ được bật lên (Hình 3, 4).
- Thời gian sạc là 1.5 tiếng, thời gian sử dụng sau khi sạc đầy là khoảng 60 phút.
- Đèn báo sạc sáng lên báo hiệu máy đang được sạc.
- Tháo dây sạc USB ngay sau khi sạc đầy hoặc sau khi sử dụng, để tránh trường hợp việc sạc quá mức làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Nhấn nút nguồn để bật máy (Hình 5).
Di chuyển máy cạo râu ngược với hướng mọc của râu và duy trì đường cạo thẳng và chắc chắn (Hình 6).
- Cạo khô thường có hiệu quả tốt nhất, bạn nên cạo râu trước hoặc sau khi rửa mặt.
- Sẽ mất một quãng thời gian để da thích ứng với máy.
Lông trên cổ có thể được cạo bằng tông đơ.

- Tắt máy và đặt máy lại bằng nắp chống bụi trong suốt để tránh làm hỏng đầu cạo (Hình 7).
- Không sử dụng máy khi đầu cạo bị hỏng, điều này có thể làm tổn thương làn da của bạn.



LÀM SẠCH MÁY

- Dùng để tỉa lông ở thái dương và râu dài.
- Đẩy công tắc của tông đơ lên và tông đơ sẽ tự động bật lên (Hình 8).
- Bật máy cạo râu, tỉa tóc mai và ria mép (Hình 9).
- Sau khi sử dụng, đẩy công tắc của tông đơ xuống để đóng tông đơ.
- Vui lòng sử dụng dầu máy mỗi 2 tháng để bôi trơn tông đơ (Hình 10).



VỆ SINH MÁY

- Phải tắt nguồn máy khi vệ sinh.
- Máy cạo râu sẽ nhắc nhở bạn làm sạch máy sau mỗi 30 phút sử dụng. Hãy rửa máy dưới vòi nước.
- Hướng dẫn vệ sinh các bộ phận cạo trong máy:
 1. Sử dụng bàn chải làm sạch đi kèm với sản phẩm. Đầu tiên, làm sạch sản phẩm từ trên xuống.
 2. Nhấn nút thả, sau đó tháo rời các bộ phận cạo.
 3. Đầu cạo có thể được rửa hoặc làm sạch bằng bàn chải (Hình 12).
 4. Lắp lại các phụ kiện cạo vào thân máy, trước khi lắp đặt, vui lòng lau sạch ngăn chứa râu và các phụ kiện lưới cạo bằng khăn và đợi chúng khô.
- Vệ sinh đầu cạo
 1. Vệ sinh đầu cạo mỗi tháng.
 2. Nhấn nút thả, sau đó tháo bộ phận đầu cạo ra (Hình 11).

3. Tháo nắp giá đỡ được chỉ định bằng mũi tên. Nới lỏng nút và tháo ra (Hình 13).
4. Tháo đầu cạo và lưỡi từ nắp trên. Lưỡi dao cạo và đầu được ghép chung với nhau. Vui lòng không hoán đổi chúng, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm cạo râu (Hình 14).
5. Làm sạch đầu máy cạo bằng bàn chải (Hình 15).
6. Làm sạch đầu cạo bằng bàn chải (Hình 16).
7. Nếu cần thiết, bạn có thể vệ sinh đầu cạo với các chất tẩy rửa (ví dụ như cồn); nếu sử dụng chất tẩy rửa, vui lòng bôi trơn đầu cạo với một giọt dầu máy sau khi vệ sinh để tránh làm mòn (Hình 17).
8. Lắp tất cả các bộ phận và đầu cạo vào lại máy như ban đầu. Chú ý: căn chỉnh lưỡi dao cạo với đầu máy bằng rãnh khía (Hình 14).
9. Cuối cùng, lắp lại vào bộ phận cạo (căn chỉnh 3 cạnh của giá đỡ). Thêm và khóa nó bằng cách xoay nút theo hướng ngược lại như được chỉ định bởi mũi tên (Hình 13).
10. Sau khi lắp đặt, mở máy cạo râu để kiểm tra. Khi cạo râu, các đầu máy cạo râu phải sát mặt, cạo râu thoải mái, không gây tiếng ồn quá lớn.



THAY LINH KIỆN MÁY

Khi đầu cạo bị mòn hoặc hư hỏng, vui lòng thay thế bằng đầu máy cạo râu đi kèm để giúp trải nghiệm sử dụng của bạn thoải mái hơn.


Khi các phụ kiện của đầu cạo hoặc các bộ phận khác bị hỏng, vui lòng thay thế chúng.



XỬ LÝ PIN

Pin trong sản phẩm này có chứa các chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Nếu bạn muốn vứt bỏ máy cạo râu, hãy mở nắp phía sau, tháo pin và mang đến trung tâm tái chế được chỉ định (Hình 18 và 20).

Máy cạo râu phải được tắt nguồn trước khi tháo pin và phải đảm bảo rằng pin đã hết. Nếu còn pin, hãy bật máy cạo râu cho đến khi máy ngừng hoạt động.
Tháo pin (Hình 19).



MAGIC®
한국 최고의 브랜드

INSTRUCTIONS MANUAL

ELECTRIC SHAVER



MAGIC B-63

SPECIFICATIONS



Power: 3W

Voltage: 5V - 0.6A

Weight: 118g

**Fully charged in 1.5 hours
Time use: 1 hours**

Size: 6x6x16cm

Battery capacity: 600mAh

3-blade shaver

IPX6 waterproof



Reminder

- Shaving 20 minutes after getting up in the morning can keep your face clean for a day.
- The head of the shaver is an attractive place for bacteria. Please clean it regularly.
- A shaver should not be used by multiple people especially with other people to who have any kind of skin diseases.



Important tips/warnings

- Please read the instruction manual carefully before using the product.
- This device is waterproof, which means it can be washed under the sink. However we recommend that you do not leave it in water or damp places for extended amounts of time. (Figure 1)



Charging

- The Related Voltage of this product is 5V 1000mA.
- Keep the product between 5 °C to 35 °C when charging. Please don't put the device in places where sunlight shines directly on it or excessively hot places while charging. (Figure 2)
- Connect the USB cable to the port of the USB adapter first, then insert the USB cable plug into the socket of the shaver. Then the indicator light on. (figure 3,4)
- The normal charging time is 1.5 hours, after fully charging the working time is about 60 minutes.
- When the indicator light on, indicating the shaver is charging.
- Remove the USB cable immediately after fully charge or after use, in case over-charging affect the service life of the products.



Shaving

- The shaver can be turned on by pressing the power button. (Figure 5)
- Move the shaver head against the beard growth direction, and make a straight, firm shaving movements to shave. (Figure 6)
- Shaving dry usually works best, we recommend that you shave before you wash your face or after washing your face.
- It will take a while for your skin to adapt to the shaver.

- Neck hair can also be shaved off with the pop-up trimmer.
- Turn off the shaver and cover it with the transparent dust cap to prevent damages to the shaver heads. (Figure 7)
- When a shaver head is damaged, do not shave with it, doing so might damage your skin.



Pop-up Trimmer

- For trimming your temple and long beards.
- Push the sliding switch of the pop-up trimmer, and the trimmer will automatically pop-up. (Figure 8)
- Start the shaver, trim sideburns and moustache. (Figure 9)
- After use, push down on the sliding switch to close the pop-up trimmer.
- Please use machine oil every 2 months to lubricate the pop-up trimmer. (Figure 10)



Cleaning

- You must turn off the shaver when cleaning.
- The shaver will alert you to clean it after every 30 minutes of use. Please rinse it under water faucet.
- Cleaning of shaving parts:
 1. Use the product's accompanying cleaning brush. First, clean the product from the top.
 2. Press the release button, then remove the shaving system components.
 3. You can wash the shaver head, or clean it with the brush. (Figure 12)
 4. Install all the shaver accessories to the shaver body, before installing please wipe the hair tank and shaver net accessories with cloth or waiting for it to dry.
- Shaver head cleaning:
 1. Clean the shaver heads monthly.

2. Press the release button, then remove the shaving head components. (Figure 11)
3. Remove the holder rotate the button in the center of the holder in the direction indicated by the arrow, loosen the button and remove the holder. (Figure 13)
4. Remove the head and foil from the top cap. The blades and the foil are paired to each other. Please do not swap them as doing so will affect the shaving experience. (Figure 14)
5. Clean the shaver head with cleaning brush (Figure 15).
6. Clean the foil with cleaning brush (Figure 16).
7. If necessary, you can clean the foil with the cleaning substances (such as alcohol); if so, lubricate the foil with a drop of machinery oil after cleaning to avoid abrasion of the foil. (Figure 17)
8. Assemble the components and the foil back into the holder just like in the original form. Please note that there is a notch you must align the blades to the shaver head with the notch. (Figure 14)
9. Finally, reassemble the holder to the shaving unit (align the three mounts on the edge of the holder. Insert it and lock it in, by rotate the button in the opposite direction as indicated by the arrow. (Figure 13)
10. After the installation, open the shaver for inspection. When shaving, the shaver heads should be close to the face and the shX257.79 mm d be comfortable, and the noise should no.



Replace shaver components

- When the head is worn or damaged, please replace it with special Runwe shaver head, it will make your shaving experience more comfortable.
- When the fittings of the shaving head or other parts are damaged, please replace them.



XỬ LÝ PIN

- The batteries in this product contain substances that might pollute the environment. If you want to discard the shaver, open the back cover, remove the battery, and bring it to a designated recycling plant until it stops working.
- Remove the battery. (Figure 19)
- After the battery is removed, DO NOT attempt to charge the device. (Figures 18 and 20)
- Before removing the battery, the shaver must be powered off and it should be ensured that the battery is dead. If there is residual power left, turn on the shaver



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Nguyễn Văn B, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Điện thoại: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội | Điện thoại: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379