



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ẤM SIÊU TỐC KE18H4



www.hotwell.vn

LỜI NÓI ĐẦU

Hotwell là thương hiệu gia dụng được ra đời với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình Việt. Hotwell mong muốn mang đến cho người dùng hệ sinh thái sản phẩm gia dụng chất lượng cao, đa năng và an toàn sức khỏe.

Chúng tôi tin rằng bữa cơm gia đình luôn là không gian ấm áp gắn kết, chia sẻ yêu thương giữa các thành viên. Đó là động lực để chúng tôi mang các sản phẩm tiện nghi đến từng căn bếp Việt. Với Hotwell việc nấu ăn mỗi ngày sẽ trở nên đơn giản hơn đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức. Gia dụng Hotwell đồng hành và tạo nên những bữa cơm gia đình hạnh phúc.

1 THÔNG TIN AN TOÀN

Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị. Mọi lỗi phát sinh do người dùng sai cách gây tổn thất thiệt hại sẽ không đủ điều kiện bảo hành.
Để tránh gây ra sự cố hỏng hóc về điện giật, chập điện hoặc hỏa hoạn, khách hàng vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:

Trước khi sử dụng:

- Dây điện của hộ gia đình phải đáp ứng được dòng điện lớn hơn 15A.
- Không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu của sản phẩm.
- Nếu phần dây nguồn có dấu hiện bất thường vui lòng không sử dụng thiết bị và liên lạc trực tiếp với trung tâm bảo hành.
- Hạn chế đề nên hoặc bề xoắn dây nguồn để đảm bảo tuổi thọ cho dây.
- Không nên cắm nguồn khi tay còn đang ướt.
- Không đặt ấm ở vị trí quá ẩm ướt hoặc nơi có nhiệt độ cao.

Trong khi sử dụng:

- Không đặt ấm ở vị trí không bằng phẳng, gồ ghề.
- Nên đặt ấm ở vị trí thoáng khí.
- Để ấm xa tầm tay trẻ nhỏ.
- Hạn chế đun khi không có nước bên trong ấm.
- Trước khi đặt ấm vào đế để đun, lưu ý vệ sinh làm khô bề mặt tiếp xúc.
- Lưu ý sắp xếp dây nguồn gọn gàng.
- Hạn chế để đế và đáy ấm tiếp xúc với nước

hoặc hơi ẩm.

- Nếu trong quá trình đun xảy ra hiện tượng bất thường, vui lòng ngắt nguồn điện và liên hệ trực tiếp đến trung tâm bảo hành.
- Không được bật nắp ấm lên khi ấm vừa sôi để tránh nguy cơ bỏng.

*** Chú ý :** tuyệt đối không đun khi nắp ấm mở để tránh relay nhiệt không nhảy khi nước đạt nhiệt độ sôi

Sau khi sử dụng:

- Không được chạm lên thân ấm vì sau khi đun thân ấm loại inox vẫn còn rất nóng.
- Hạn chế đun ấm liên tục từ 3 - 4 lần trở lên liên tục. Mỗi 2 lần đun liên tục nên để ấm nguội từ 5-10 phút.
- Khi rút dây cấp nguồn không dùng tay kéo hoặc giật phần dây dẫn

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KE18H4
Điện áp	220V AC/50Hz
Công suất	1500W
Dung tích	1.8 Lít
Điều khiển	Cơ

3 CẤU TẠO SẢN PHẨM



4 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Bước 1: Cho nước vào ấm trước rồi mới đun. Chú ý lượng nước trong ấm đun không được quá thấp (dưới mức MIN) hoặc quá cao (trên mức MAX).

Bước 2: Đặt ấm lên đế đun và cắm điện

Bước 3: Nhấn công tắc đun (đèn báo đun sẽ

được bật lên) và đợi nước sôi.

Bước 4: Khi nước sôi, công tắc đun sẽ nhảy và đèn báo đun ngắt. Vui lòng rút nguồn điện sau khi kết thúc quá trình đun.

5 SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Không lên nguồn	1. Chưa cắm dây nguồn 2. Đế đun lỗi 3. Công tắc đun lỗi	1. Cắm lại dây nguồn 2. Liên hệ trung tâm bảo hành 3. Liên hệ trung tâm bảo hành
Ấm không hoạt động	1. Chưa nhấn nút công tắc đun 2. Quá nhiệt (chức năng an toàn) 3. Đế đun lỗi.	1. Gạt công tắc đun ở thân ấm. Vui lòng đọc hướng dẫn vận hành. 2. Khi ấm liên tục đun sẽ xảy ra om nhiệt khiến relay nhiệt chưa thể trở về được vị trí ban đầu. Vui lòng chờ 5 phút để ấm nguội rồi bật ấm trở lại. 3. Liên hệ bảo hành.
Ấm đun nước không sôi, tắt sớm	1. Bộ công tắc đun lỗi. 2. Quá nhiệt (chức năng an toàn)	1. Liên hệ trung tâm bảo hành 2. Chức năng relay nhiệt bị lỗi. Liên hệ trung tâm bảo hành.
Ấm đun nước sôi nhưng không tắt	1. Kẹt dị vật ở công tắc ấm 2. Bộ công tắc đun lỗi	1. Rút điện kiểm tra xem có dị vật lạ làm kẹt công tắc ấm không. 2. Liên hệ trung tâm bảo hành

6 VỆ SINH THIẾT BỊ

Lưu ý: Trước khi vệ sinh ấm, yêu cầu rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện. Nếu ấm còn đang nóng khuyến cáo nên để nguội rồi mới vệ sinh.

Các bước vệ sinh ấm thực hiện như sau:

- Làm sạch ruột ấm: Sử dụng vải mềm thấm nước hoặc xà phòng để lau. Với các vết vôi bám dưới đáy ấm, quý khách hàng có thể sử dụng chanh và giấm trắng hoặc bột baking soda để ngâm, mảng bám sẽ bung ra. Sau đó tráng ruột ấm bằng nước để làm sạch.
- Làm sạch phần thân ấm và đế đun: sử dụng vải mềm ẩm, Nên hạn chế rửa nước trực tiếp.
- Để ấm khô ráo hoàn toàn trước lần sử dụng tiếp theo.
- Nếu không sử dụng ấm trong một thời gian dài thì sau khi vệ sinh ta nên bọc ấm lại bằng ni-lông và đóng xấp để nơi thoáng mát.

Sản phẩm không phải là rác thải sinh hoạt, chính vì thế khi loại bỏ cần được phân loại rác thải - việc làm này của các bạn đã góp phần lớn giảm thiểu lượng rác thải vứt bỏ xuống biển, mang đi chôn hoặc xử lý bằng lò đốt, từ đó giảm thiểu được các tác động tiềm ẩn xấu đối với sức khỏe con người và môi trường thiên nhiên xung quanh.

Hãy hành động vì một tương lai Xanh - Sạch - Đẹp

TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOTWELL

1. TTBH Hà Nội:

Địa chỉ: Số 339 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 1900 5454 70

2. TTBH Đà Nẵng:

Địa chỉ: Số 211 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3710,456

3. TTBH Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 9, Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0286.2728,280

4. TTBH Cần Thơ:

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Huệ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3760,689

5. TTBH Nghệ An:

Địa chỉ: Số 42, Đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238,866,2828

Hình ảnh trong HDSD này chỉ mang tính chất tham khảo cho sản phẩm. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng HotWell!

