

MAGIC[®]
한국 품질 표준

한국 품질 표준

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÌNH ĐUN

MAGIC **A-072**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty www.magicvietnam.vn

MAGIC[®]
한국품질표준

Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!

Magic

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Điện áp: 220 - 240V	Tần số: 50 - 60Hz
Công suất: 1500W	Dung tích: 1.8L
Kích thước sản phẩm: 21.3x14.5x24.5 cm	Cân nặng: 0.63kg

CẤU TẠO SẢN PHẨM



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở ấm, đổ nước vào ấm và đậy nắp. Để ngăn hơi nước bốc hơi sau khi đun sôi, hãy đảm bảo mực nước không thấp hơn vạch "mực nước thấp nhất" và không vượt quá vạch "mực nước cao nhất". Cắm phích điện vào ổ, đặt ấm lên đế và bật công tắc. Lưu ý không bật công tắc ấm trước khi đặt ấm lên đế.
- Ấm sẽ tự động tắt nguồn, công tắc sẽ chuyển sang vị trí tắt sau khi nước sôi.
- Trước khi rót nước, hãy đợi cho đến khi nước bên trong ngừng sôi.
- Nếu ấm tự động tắt trước khi nước sôi, điều này có thể do cặn trong ấm quá nhiều. Bạn có thể làm sạch cặn để khắc phục.
- Đổ đầy nước vào ấm đến mức tối đa, sau đó đun sôi và xả nước. Lặp lại thao tác này và làm sạch ấm để loại bỏ mùi hôi.

VỆ SINH & BẢO TRÌ

Cách làm sạch ấm

1. Vui lòng rút phích cắm điện và để ấm nguội trước khi làm sạch.
2. Không nhúng ấm, dây nguồn, phích cắm hoặc đế nguồn vào nước.
3. Đảm bảo mạch điện tử khô ráo.
4. Vui lòng lau thân ấm bằng vải ẩm. Không sử dụng bột chà nhám, sản phẩm làm sạch hoặc thuốc tẩy, chúng có thể làm hỏng đặc tính bề mặt của ấm.

Cách loại bỏ cặn trong ấm

Để đảm bảo hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ của ấm, bạn cần thường xuyên loại bỏ cặn. Nếu ấm tự động tắt trước khi nước sôi, điều này chỉ ra rằng bạn cần làm sạch cặn. Hãy làm theo các phương pháp sau để loại bỏ cặn:

1. Sử dụng sản phẩm tẩy cặn được khuyến nghị và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
2. Thêm 0,5 lít giấm trắng pha loãng 8 độ vào ấm, để ngâm trong 1 giờ, sau đó đổ giấm đi, rửa sạch ấm 4-5 lần với nước sạch.
3. Đổ 0,5 lít nước vào ấm và thêm 25g axit citric, ngâm trong 15 phút, sau đó rửa sạch 4-5 lần với nước sạch.

MAGIC[®]
한국품질표준

INSTRUCTION MANUAL

ELECTRIC KETTLE

MAGIC **A-072**

PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated voltage: 220 – 240V	Rated frequency: 50 – 60Hz
Power: 1500W	Rated capacity: 1.8L
Product size: 21.3x14.5x24.5 cm	Product weight: 0.63kg

PRODUCT STRUCTURE



USER MANUAL

- Open the kettle, pour water into the kettle and close the lid. To prevent steam from evaporating after boiling, make sure the water level is not lower than the "lowest water level" line and does not exceed the "highest water level" line. Plug the power plug into the socket, place the kettle on the base and turn on the switch. Note that do not turn on the kettle switch before placing the kettle on the base.
- The kettle will automatically turn off, the switch will move to the off position after the water boils.
- Before pouring water, wait until the water inside stops boiling.
- If the kettle turns off automatically before the water boils, this may be due to too much residue in the kettle. You can clean the residue to fix it.
- Fill the kettle to the maximum level, then boil and drain the water. Repeat this operation and clean the kettle to remove the odor.

CLEANING & MAINTENANCE

How to clean the kettle

1. Please unplug the power cord and let the kettle cool down before cleaning.
2. Do not immerse the kettle, power cord, plug or power base in water.
3. Make sure the electronic circuit is dry.
4. Please wipe the kettle body with a damp cloth. Do not use abrasive powder, cleaning products or bleach, they may damage the surface properties of the kettle.

How to remove scale from the kettle

To ensure good operation and prolong the life of the kettle, you need to remove the scale regularly. If the kettle turns off automatically before the water boils, this indicates that you need to clean the scale. Follow these methods to remove scale:

1. Use the recommended descaling product and follow the manufacturer's instructions.
2. Add 0.5 liters of 8-degree diluted white vinegar to the kettle, let it soak for 1 hour, then pour the vinegar away, rinse the kettle 4–5 times with clean water.
3. Pour 0.5 liters of water into the kettle and add 25 grams of citric acid, soak for 15 minutes, then rinse 4–5 times with clean water.