

HOTWELL
Già dụng chất - giá thật

HOTWELL
Già dụng chất - giá thật

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NỒ CƠM ĐIỆN
RC12H1



www.hotwell.vn

LỜI NÓI ĐẦU

Hotwell là thương hiệu gia dụng được ra đời với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình Việt. Hotwell mong muốn mang đến cho người dùng hệ sinh thái sản phẩm gia dụng chất lượng cao, đa năng và an toàn sức khỏe.

Chúng tôi tin rằng bữa cơm gia đình luôn là không gian ấm áp gắn kết, chia sẻ yêu thương giữa các thành viên. Đó là động lực để chúng tôi mang các sản phẩm tiện nghi đến từng căn bếp Việt. Với Hotwell việc nấu ăn mỗi ngày sẽ trở nên đơn giản hơn đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức. Gia dụng Hotwell đồng hành và tạo nên những bữa cơm gia đình hạnh phúc.

1 THÔNG TIN AN TOÀN

Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng nồi. Mọi lỗi phát sinh do người dùng sai cách gây tổn thất thiệt hại sẽ không đạt điều kiện bảo hành.

Để tránh gây ra sự cố hỏng hóc về giạt điện, chập điện hoặc hỏa hoạn, khách hàng vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:

Trước khi sử dụng:

- Dây điện của hộ gia đình phải đáp ứng được thông số của thiết bị.
- Điện áp hộ gia đình phải phù hợp với điện áp trên tem nhãn của sản phẩm
- Sử dụng nguồn điện có bảo vệ nối đất để ngăn ngừa sự cố và hiện tượng giạt điện.
- Không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu của sản phẩm.
- Nếu phần dây nguồn có dấu hiện bất thường, vui lòng không sử dụng sản phẩm và liên lạc trực tiếp với trung tâm bảo hành.
- Hạn chế đè nén hoặc bẻ xoắn dây nguồn để đảm bảo tuổi thọ cho dây, không cắt phích cắm của dây nguồn.
- Không nên cắm nguồn khi tay còn đang ướt.
- Không đặt máy ở vị trí ẩm ướt hoặc nơi có nhiệt độ cao.
- Tuyệt đối không sử dụng lòng nồi nấu trực tiếp trên thiết bị gia nhiệt khác.

Trong khi sử dụng:

- Không đặt nồi ở vị trí không bằng phẳng, gồ ghề.
- Nên đặt nồi ở vị trí thoáng khí để tránh hiện tượng tích tụ nhiệt dẫn đến cháy nổ.

tắm tay trẻ nhỏ.
 - Khi công tắc khi không có nồi,
 đặt lòng nồi để nấu, lưu ý vệ sinh bề
 mặt sạch sẽ.
 - Xếp dây nguồn gọn gàng.
 - Trong quá trình nấu và nồi xảy ra hiện
 tượng thường, vui lòng ngắt nguồn điện và
 tiếp đến trung tâm bảo hành.
 - Không được che các lỗ thoát hơi của nồi.
 - Hạn chế va chạm lòng nồi để tránh lòng nồi
 biến dạng dẫn đến giảm hiệu suất nấu.
 - Khi cơm vừa chuyển sang chế độ ủ ấm nên
 để mềm khoảng 10 - 15 phút để cơm được
 chín đều và ngon hơn.
 - Lưu ý thời gian ủ ấm không quá 6 giờ.

Sau khi sử dụng:
 Sau khi dùng xong nồi cần rút điện khỏi ổ,
 tháo dây nguồn, vệ sinh nồi và để nồi gọn
 gàng.
 - Không vệ sinh thân nồi trực tiếp bằng nước.
 - Khi rút dây cấp nguồn không dùng tay kéo
 hoặc giật phần dây nguồn.

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	RC12H1
Điện áp	220V AC/50Hz
Công suất	500W
Dung tích	1.2 Lit
Kích thước	325 * 260 * 255(mm)

3 CẤU TẠO SẢN PHẨM



4 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

- Đong gạo và vo gạo:
 - Sử dụng cốc đong đi kèm.
 - Tùy theo sở thích ăn uống để thêm hoặc giảm lượng nước nhưng lưu ý không nên đổ quá mức tối đa.
- Dùng vải mềm lau khô đáy và mâm nhiệt của nồi. Xoay nồi vài lần sao cho đáy ruột nồi và mâm nhiệt tiếp xúc tốt với nhau. Lắp chống dính trên ruột nồi đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, không gây hại sức khỏe con người.
- Nhẹ nhàng nhấn mặt nắp nồi xuống.
- Sau khi cắm dây nguồn, đèn "Ủ ấm" sẽ sáng lên. Thực hiện nhấn nút công tắc nấu xuống, đèn "Nấu" sẽ sáng lên để khởi động việc nấu cơm.
- Khi kết thúc nấu, công tắc nấu sẽ nhảy lên kèm âm thanh báo và đèn "Ủ ấm" sẽ được bật sáng.
- Chú ý khi hấp thức ăn, vui lòng đổ lượng nước sao cho không vượt quá xung hấp.
- Không sử dụng các muỗng xới kim loại để hạn chế bong tróc chống dính ở ruột nồi.

5 SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Đèn hiển thị không sáng	1. Chưa cắm dây nguồn. 2. Dây nguồn bị lỗi 3. Đèn báo bị cháy	Cắm lại dây nguồn. Liên hệ trung tâm bảo hành Liên hệ trung tâm bảo hành
Đèn hiển thị sáng nhưng nồi không nấu	1. Nút lấy "Bật/Tắt" bị kẹt. 2. Mâm nhiệt không gia nhiệt	1. Nhấn công tắc "Bật/Tắt" để khởi động nồi. Vui lòng đọc hướng dẫn vận hành. 2. Dây nối trong của mâm nhiệt bị lỏng, mâm nhiệt bị cháy. Liên hệ trung tâm bảo hành
Cơm nấu không chín hoặc thời gian nấu quá lâu	1. Thời gian ủ ấm cơm không đủ 2. Mâm nhiệt bị lỗi 3. Có vật lạ chèn giữa mâm nhiệt và ruột nồi 4. Ruột nồi bị biến dạng	1. Ủ cơm theo thời gian yêu cầu của thực phẩm 2. Liên hệ trung tâm bảo hành 3. Rút điện, nhắc ruột nồi và vệ sinh sạch bên mặt tiếp xúc 4. Liên hệ trung tâm bảo hành
Cơm nấu bị cháy hoặc không ủ ấm được	1. Kẹt nút công tắc nấu 2. Linh kiện ủ ấm bị lỗi	Liên hệ trung tâm bảo hành
Tràn nước ra ngoài	1. Rơ-lê thoát hơi bị lỏng 2. Van thoát hơi bị biến dạng	Liên hệ trung tâm bảo hành

6 VỆ SINH THIẾT BỊ

Lưu ý: Trước khi vệ sinh nồi, yêu cầu rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện. Nếu nồi còn đang nóng khuyến cáo nên để nguội rồi mới vệ sinh.

Các bước vệ sinh nồi được thực hiện như sau:

- Lấy ruột nồi ra khỏi nồi cơm, rửa sạch nồi bằng nước rửa chén, sau đó dùng vải mềm lau sạch. Không nên vệ sinh bằng cách sử dụng các loại bàn chà bằng kim loại hoặc có đầu nhọn, cứng để tránh rủi ro bong tróc lớp men chống dính bên trong ruột nồi.
- Tháo khay chứa nước ra khỏi nồi và đổ đi, sau đó rửa sạch và ráp lại hộp lên giá đỡ.
- Các hạt cơm, thức ăn v.v., dính trên bề mặt mâm nhiệt rất dễ hình thành cháy. Có thể sử dụng giấy ráp mịn để chà và sau đó dùng vải lau lại để giữ cho chất lượng bề mặt tiếp xúc của mâm nhiệt và ruột nồi được tốt.
- Để nồi khô ráo hoàn toàn trước lần sử dụng tiếp theo.
- Nếu không sử dụng nồi trong một thời gian dài thì sau khi vệ sinh ta nên bọc nồi lại bằng ni-lông và đóng xốp để nơi thoáng mát.

Sản phẩm không phải là rác thải sinh hoạt.



Hãy hành động vì một tương lai Xanh - Sạch - Đẹp

TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOTWELL

1. TTBH Hà Nội:

Địa chỉ: Số 339 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 1900 5454 70

2. TTBH Đà Nẵng:

Địa chỉ: Số 529 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3710.456

3. TTBH Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 9, Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0286.2728.280

4. TTBH Cần Thơ:

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Huệ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3760.689

5. TTBH Nghệ An:

Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.866.2828

Hình ảnh trong HDSD này chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng HotWell!