

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TẤM CHUỖM NÓNG



INSTRUCTION MANUAL

HEATING PAD

MODEL: MK363

Read this instruction manual carefully before using

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Do not puncture the heated product!



Do not use the heated product when it is folded!



Not to be used by very young children (aged 0-3 years old)!



Only use the heated product indoors!



Can be washed by hand!



Do not bleach!



Do not dry the heated product a tumble drier!



Do not iron the heated product!



Do not dry clean!

SAFETY WARNING

- For your continued safety and to reduce the risk of injury or electric shock, please follow all the safety precautions listed below.
- Read all the instructions carefully before using this product and keep them for future reference.
- Use the product only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- Do not use attachments or accessories which are not recommended by the manufacturer. They may cause malfunction or injury.
- Do not leave the product unattended during use. It must be completely cooled down before storage.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- Do not immerse the product or the mains cable or plug in liquids. Never hold the product under running water.
- Before using this product, ensure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate of the product.
- Only unplug from the power socket can disconnect the product completely from the mains.
- Ensure that the mains cable does not touch any hot surface and that it does not overhang the edge of your bed.
- Keep the product away from an open fire and spray products, as this can cause fires under certain circumstances.
- Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cable.

- Unplug the product from the mains supply when not in use, any sign of damages and before cleaning any part of the product.
- Do not operate the product with a damaged mains cable or mains plug. Seek qualified technicians for assistance. If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **Caution!** In order to prevent hazards from unintentional resetting of the protective temperature limiter, this product must not be powered by an external switching device such as a timer, or connected to a circuit which is regularly switched on and off by a device.
- Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
- This product is for household use only. Do not use it for nurseries, kindergartens or hospitals. Do not use the product for any purpose not expressly specified in this manual.
- People with pacemakers should consult their physicians or the manufacturer of the pacemaker before using this product, as the electronic and magnetic emission from this product can affect the pacemaker's function under certain circumstances.

BEFORE FIRST TIME USE

Inspect the product for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

OPERATION

1. Connect the power plug to a suitable power socket.
2. Switch on the product.

SETTINGS

- TIME:

30-45-60-90 Minutes

- TEMPERATURE

1: 30°C

2: 35°C

3: 40°C

4: 48°C

5: 55°C

6: 70°C



CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect at all the power cable from the power socket and connector pad so that the control does not get wet in the wash.
- Remove the cable and controller from the heating pad. Clean the heating pad according to the laundry care symbols on the label.
- Do not machine-wash, spun or machine dry, chemically clean, wrung out, press or iron the heating pad.

- Remove smaller stains with a cloth or moist sponge together with a little liquid detergent for delicate fabrics if necessary.
- Only use the heating pad again once the heating pad is completely dry.
- It is recommended to wash the heating pad only if it is dirty or dusty, as if you wash too often, the product could wear quickly.

SPECIFICATION

Rated voltage: 220 – 240V/ 50-60 Hz

Rated power input: 75 W

Material: super cozy Microplush pad, without cover

Size: 30x60cm

6 temperature settings with level indicator

Fast heating and overheating protection



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



Không châm thừng tắm chườm khi còn nóng



Không gấp tấm chườm lại khi còn nóng



Không sử dụng cho trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi)




Chỉ sử dụng tấm chườm nóng trong nhà



Có thể giặt tay.



Không dùng chất tẩy



Không làm khô tấm chườm khi còn nóng bằng máy sấy quần áo



Không ủi tấm chườm khi còn nóng.



Không giặt khô

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Vì sự an toàn của bạn và để giảm nguy cơ chấn thương hoặc điện giật, vui lòng tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn được liệt kê bên dưới.
- Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này và giữ chúng để tham khảo sau này.
- Chỉ sử dụng sản phẩm cho mục đích đã quy định. Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến nguy hiểm.
- Không sử dụng các phần đánh kèm hoặc phụ kiện không được nhà sản xuất khuyến nghị. Chúng có thể gây trục trặc hoặc thương tích.
- Sản phẩm nên được giám sát trong quá trình sử dụng. Phải được làm mát hoàn toàn trước khi cất giữ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
- Không nhúng sản phẩm, dây nguồn hoặc phích cắm vào chất lỏng. Không được giữ sản phẩm dưới vòi nước chảy.
- Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đảm bảo rằng điện áp nguồn điện của bạn giống với điện áp ghi trên bảng định mức của sản phẩm.
- Chỉ rút phích cắm ra khỏi ổ điện mới có thể ngắt hoàn toàn sản phẩm khỏi nguồn điện.
- Đảm bảo rằng dây điện không chạm vào bất kỳ bề mặt nóng nào và không nhô ra khỏi mép giường của bạn.
- Để sản phẩm cách xa lửa và các sản phẩm dạng xịt, vì điều này có thể gây ra hỏa hoạn trong một số trường hợp nhất định.
- Chỉ rút phích cắm ra khỏi ổ điện bằng chính phích cắm. Không kéo dây cáp.

- Rút phích cắm của sản phẩm khỏi nguồn điện khi không sử dụng, khi có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào và trước khi vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm.
- Không vận hành sản phẩm bằng cáp nguồn hoặc phích cắm nguồn bị hỏng. Tìm kiếm kỹ thuật viên có trình độ để được hỗ trợ. Nếu cáp nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bán lẻ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Thận trọng! Để ngăn chặn các mối nguy hiểm do vô tình đặt lại bộ giới hạn nhiệt độ bảo vệ, sản phẩm này không được cấp nguồn bằng thiết bị chuyển mạch bên ngoài như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch thường xuyên được bật và tắt bằng thiết bị.
- Chỉ sử dụng sản phẩm này ở những nơi khô ráo trong nhà và không bao giờ sử dụng ngoài trời.
- Sản phẩm này chỉ dùng trong gia đình. Không sử dụng nó cho nhà trẻ, mẫu giáo hoặc bệnh viện. Không sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào không được chỉ định rõ ràng trong sách hướng dẫn này.
- Những người có máy điều hòa nhịp tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim trước khi sử dụng sản phẩm này, vì phát xạ điện từ và từ tính từ sản phẩm này có thể ảnh hưởng đến chức năng của máy điều hòa nhịp tim trong một số trường hợp nhất định.

TRƯỚC LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

Kiểm tra sản phẩm xem có đầy đủ và hư hỏng không. Nếu sản phẩm giao hàng không đầy đủ hoặc bị hư hỏng, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn ngay lập tức.

HOẠT ĐỘNG

1. Cắm phích điện vào ổ cắm điện phù hợp.
2. Bật sản phẩm.

CÀI ĐẶT

- THỜI GIAN:

30-45-60-90 Phút

- NHIỆT ĐỘ

1: 30°C

2: 35°C

3: 40°C

4: 48°C

5: 55°C

6: 70°C



LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

- Rút toàn bộ cáp nguồn ra khỏi ổ cắm điện và đầu nối tấm chườm để bộ điều khiển không bị ướt khi giặt.

- Tháo cáp và bộ điều khiển ra khỏi tấm chườm. Làm sạch tấm chườm theo các ký hiệu chăm sóc giặt ủi trên nhãn.
- Không giặt bằng máy, vắt hoặc sấy khô bằng máy, không làm sạch bằng hóa chất, vắt khô, ép hoặc ủi tấm chườm.
- Loại bỏ các vết bẩn nhỏ bằng vải hoặc miếng bọt biển ẩm cùng với một ít chất tẩy lỏng dành cho các loại vải mềm nếu cần.
- Chỉ sử dụng lại tấm chườm sau khi đã khô hoàn toàn.
- Chỉ nên giặt tấm chườm khi bị bẩn hoặc nhiều bụi, vì nếu giặt quá thường xuyên sẽ nhanh bị mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức: 220 – 240V/ 50-60 Hz

Công suất đầu vào định mức: 75 W

Chất liệu: đệm Microplush siêu ẩm, không có vỏ bọc

Kích thước: 30 x 60cm

6 mức cài đặt nhiệt độ

Làm nóng nhanh và bảo vệ quá nhiệt



Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trong hướng dẫn có nghĩa là thiết bị điện và điện tử của bạn nên được xử lý khi hết hạn sử dụng riêng biệt với rác thải sinh hoạt của bạn. Có các hệ thống thu gom riêng để tái chế ở EU.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ nơi bạn mua sản phẩm.