

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỒN MASSAGE CHÂN



USER MANUAL

FOOT BATH MASSAGER

MODEL: MK440

Read this instruction manual carefully before using

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ENG

Product Introduction

This product is used for footbath in family, with heating and massage functions; at the same time, the red light design realizes the function of auxiliary massage and health.

How to use?

1. Take out the product.
2. Please be sure to add water before powering on. Please add proper amount of warm or cold water. Remember not to use boiled water or warm water with a temperature above 45°C. Otherwise it may cause the overheat protector to turn on, and thus it cannot be used normally.
3. Turn on the switch, heat the water temperature and put your feet in when the water temperature is right.
4. This product has a temperature protection system. When the temperature reaches 45° C, the system will automatically turn off the heating function. When the temperature drops, it will automatically turn on the heating function (When the water temperature reaches the water temperature you need, you can turn off the switch. You can turn on the switch again when lowering).

***** Attentions**

People who are not suitable to use this product

Those who use pacemakers or other medical electronic devices embedded in the body.

Those who are receiving medical treatment, especially those who feel abnormalities in their body.

Patients suffering from malignant tumors, heart disease, severe hypertension, diabetes, etc.

Pregnant women infants, and menstruation.

Those who suffer from skin diseases or broken skin on their feet.

Things to know when using

Children and disabled persons with intellectual disabilities should be used in supervise situations

This footbath has a heating surface. When using the footbath, people who are not sensitive to heat must pay attention to using it under the company of others.

Do not pour hot water above 45°C into it, so as to avoid excessive heat scalding the skin and damaging the product.

This product is for one person only. Do not use it by two or more people at the same time.

Do not use this product when drunk or unwell.

Do not use it immediately after meals to avoid discomfort.

When using the product, do not wear accessories on your feet.

During use, if your body appears or feel uncomfortable, please stop using it immediately and consult a doctor.

Do not ride on the product to avoid injury or malfunction.

When using in winter, drain the water in the footbath after use to avoid freezing the parts.

The foot bath should be cleaned immediately after use to avoid infection of skin diseases when used by others.

Do not mop the floor or pull the power cord to move the product so as not to damage the product.

It is recommended to use it for 30-40minutes each time.

Prohibition

If liquid leaks from the appliance, the appliance can no longer be used.

If the product is found to be damaged, cracked, leaking and related parts exposed, it is prohibited to use it.

Do not use it under the condition of no water or little water.

It is forbidden to stand in the product or put other heavy objects in it.

Do not let children use or play.

Do not immerse the product in water to avoid accidents or product failure.

If there are abnormal noises, smells, or smoke during use, stop using it immediately.

Do not disassemble the internal components of the product privately to avoid the possibility of machine failure.

Except for repair technicians designated by our company, the product must not be disassembled. If you have any questions about repair and modification, please contact the dealer in time.

Pull out plug

When performing maintenance, unplug the power plug from the socket. In addition, please do not plug or unplug the plug with wet hands to avoid electric shock and injury.

After use or when it is not applicable, please unplug the power plug from the socket.

In the event of a power failure, please immediately turn off the power switch and unplug the power plug from the broadcast base.

Use environment

Do not use this product at room temperature above 40C°

Do not use this product in a humid or excessively dusty environment to avoid electric shock or machine failure.

Do not place the product outdoors.

Do not place the crystals near the stove or in direct sunlight.

Do not use it during lightning strikes, and pull the power plug away from the power socket.

About the power plug or power cord

Do not use a power supply above the rated voltage to avoid fire or damage to the product.

Do not use wet hands to unplug the power supply to avoid electric shock.

Do not squeeze the power cord by products or other heavy objects.

When unplugging the power cord, hold the plug of the power cord instead of the wire.

Attention

Do not damage, excessive bending, pulling, twisting, or knotting the power cord.

If the power cord or power plug of the foot massager is damaged, please do not use it. It must be replaced by an agent or a technical maintenance department with equivalent qualifications to avoid danger.

VIE

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm này dùng để ngâm chân trong gia đình, có chức năng sưởi ấm, massage; đồng thời thiết kế đèn đỏ có tác dụng hỗ trợ massage và chăm sóc sức khỏe.

Làm thế nào để sử dụng?

1. Lấy sản phẩm ra.
2. Hãy nhớ thêm nước trước khi bật nguồn. Vui lòng thêm lượng nước ấm hoặc lạnh thích hợp. Hãy nhớ không sử dụng nước đun sôi hoặc nước ấm có nhiệt độ trên 45°C. Nếu không, nó có thể khiến bộ bảo vệ quá nhiệt bật lên và không thể sử dụng bình thường.
3. Cắm điện, vặn nút để chọn chức năng và chờ nhiệt độ nước ấm rồi cho chân vào bồn:
 - Heat: làm ấm nước
 - Bubbles: sủi bọt khí
 - Heat/ Bubbles: làm ấm nước và sủi bọt khí
 - Off: Tắt
4. Sản phẩm này có hệ thống bảo vệ quá nhiệt. Khi nhiệt độ đạt tới 45°C, hệ thống sẽ tự động tắt chức năng làm nóng. Khi nhiệt độ giảm sẽ tự động bật chức năng làm nóng trở lại (Khi nước đạt đến nhiệt độ nước cần thiết, bạn có thể tắt, bạn cũng có thể vặn để bật lại khi nhiệt độ hạ xuống).

***Lưu ý:

Những người không phù hợp để sử dụng sản phẩm này

Những người sử dụng máy điều hòa nhịp tim hoặc các thiết bị điện tử y tế khác được gắn vào cơ thể.

Những người đang điều trị bệnh, đặc biệt là những người cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Bệnh nhân mắc các khối u ác tính, bệnh tim, tăng huyết áp nặng, tiểu đường, v.v.

Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và tới kì kinh nguyệt.

Những người mắc các bệnh về da hoặc da chân bị bong tróc, trầy xước.

Những điều cần biết khi sử dụng

Trẻ em và người khuyết tật, bị thiếu năng trí tuệ nên được sử dụng trong khi có người giám sát
Bồn ngâm chân này có chức năng sưởi ấm. Khi sử dụng bồn ngâm chân, những người nhạy cảm với nhiệt phải chú ý sử dụng dưới sự đồng hành của người khác.

Không đổ nước nóng trên 45°C vào để tránh nhiệt độ quá cao làm bỏng da và làm hỏng sản phẩm.

Sản phẩm này chỉ dành cho một người. Không sử dụng nó bởi hai hoặc nhiều người cùng một lúc.

Không sử dụng sản phẩm này khi say rượu hoặc không khỏe.

Không sử dụng ngay sau bữa ăn để tránh khó chịu.

Khi sử dụng sản phẩm, không đeo phụ kiện vào chân.

Trong quá trình sử dụng, nếu cơ thể bạn xuất hiện hoặc cảm thấy khó chịu, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nhảy lên sản phẩm để tránh bị thương hoặc hư hỏng.

Khi sử dụng vào mùa đông, hãy xả hết nước trong bồn ngâm chân sau khi sử dụng để tránh đóng băng

Nên vệ sinh bồn ngâm chân ngay sau khi sử dụng để tránh nhiễm trùng các bệnh về da khi người khác sử dụng.

Không lau sàn hoặc kéo dây nguồn để di chuyển sản phẩm để không làm hỏng sản phẩm.

Nên sử dụng nó trong 30-40 phút mỗi lần.

Cấm

Nếu chất lỏng rò rỉ ra khỏi thiết bị, thiết bị sẽ không thể sử dụng được nữa.

Nếu phát hiện sản phẩm bị hư hỏng, nứt, rò rỉ và các bộ phận liên quan lộ ra ngoài thì không được phép sử dụng.

Không sử dụng nó khi không có nước hoặc ít nước.

Cấm đứng trong sản phẩm hoặc đặt các vật nặng khác vào đó.

Không để trẻ em sử dụng hoặc chơi đùa.

Không ngâm nguyên sản phẩm vào nước để tránh tai nạn hoặc hư hỏng sản phẩm.

Nếu có tiếng ồn bất thường, có mùi hoặc khói trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

Không tự ý tháo rời các bộ phận bên trong của sản phẩm để tránh khả năng máy bị hỏng.

Ngoại trừ kỹ thuật viên sửa chữa do công ty chúng tôi chỉ định, sản phẩm không được phép tháo rời. Nếu bạn có thắc mắc về việc sửa chữa và sửa đổi, vui lòng liên hệ kịp thời với đại lý.

Rút phích cắm ra

Khi thực hiện bảo trì, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Ngoài ra, vui lòng không cắm hoặc rút phích cắm bằng tay ướt để tránh bị điện giật và chấn thương.

Sau khi sử dụng hoặc khi không sử dụng, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Trong trường hợp mất điện, vui lòng vặn về nút Tắt và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện.

Môi trường sử dụng

Không sử dụng sản phẩm này ở nhiệt độ phòng trên 40C°

Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường ẩm ướt hoặc quá nhiều bụi để tránh bị điện giật hoặc hỏng máy.

Không đặt sản phẩm ngoài trời.

Không đặt gần bếp hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.

Không sử dụng nó khi trời có sấm chớp và hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

Về phích cắm điện hoặc dây nguồn

Không sử dụng nguồn điện cao hơn điện áp định mức để tránh cháy nổ hoặc hư hỏng sản phẩm.

Không dùng tay ướt để rút nguồn điện để tránh bị điện giật.

Không đẽ dây nguồn bằng sản phẩm hoặc vật nặng khác.

Khi rút dây nguồn, hãy cầm phích cắm của dây nguồn thay vì dây điện.

Chú ý

Không làm hỏng, uốn cong, kéo, xoắn hoặc thắt nút dây nguồn quá mức.

Nếu dây nguồn hoặc phích cắm của bồn mát xa chân bị hỏng, vui lòng không sử dụng. Phải được thay thế bởi đại lý hoặc bộ phận bảo trì kỹ thuật có trình độ chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.

QUAY VIDEO MỞ HỘP HOẶC TRẢI
NGHIỆM SẢN PHẨM ĐỂ NHẬN
QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT



QUÉT QR ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM
BẢO HÀNH GẦN NHẤT

Hotline: 1900 1738
Website: www.KachiVietnam.com

