

Hướng Dẫn Sử Dụng

Máy Rửa Xe FujiHOME PWX5B



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này !

NỘI DUNG

1. Hướng dẫn an toàn (Mục chú ý đặc biệt)
2. Sản phẩm kỹ thuật
3. Hướng dẫn sử dụng
4. Hướng dẫn bảo trì và bảo dưỡng
5. Danh sách các bộ phận xử lý sự cố và tiêu hao thường gặp
6. liên hệ

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- 1) Trước khi sử dụng máy lần đầu tiên, hãy đọc kỹ hướng dẫn. Lưu hướng dẫn để sử dụng sau.
- 2) Hướng dẫn an toàn được đánh dấu bằng biểu tượng này phải được tuân thủ để ngăn ngừa thương tích cá nhân hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản.

CẢNH BÁO

- 1) Máy này được thiết kế để sử dụng với chất tẩy rửa trung tính. Việc sử dụng các chất tẩy rửa hoặc hóa chất hoặc hóa chất khác có thể ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của máy.
- 2) Không đặt sản phẩm trong nước thấp hoặc tiếp xúc với nước. không sử dụng khi máy không có nước trong một thời gian dài, nếu không động cơ sẽ bị hỏng.
- 3) Nếu xảy ra dòng nước chảy không ổn định và đều trong quá trình sử dụng hoặc đồng hồ áp suất chỉ lên vạch đỏ cần ngừng sử dụng để kiểm tra
- 4) Không được lặp lại liên tục BẬT và TẮT,
- 6) Khi máy làm việc không được hướng vào người, thiết bị điện sống hoặc chính máy
- 2) Không hướng máy vào chính mình hoặc người khác để làm sạch giày dép.
- 3) Hãy tắt nguồn trước khi bảo trì sửa chữa máy .
- 4) Không được cho cho trẻ em hoặc người không biết sử dụng , sử dụng máy
- 5) Để đảm bảo an toàn cho máy, chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng của nhà sản xuất

6) Ống, phụ kiện và khớp nối áp suất cao rất quan trọng đối với sự an toàn của máy. Chỉ sử dụng ống, phụ kiện và khớp nối khuyến cáo của công ty chúng tôi.

7) Không sử dụng máy nếu dây cung cấp hoặc các bộ phận quan trọng của máy bị hỏng, ví dụ: thiết bị an toàn, ống cao áp, súng kích hoạt.

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Công suất động cơ tối đa: 3200W

Loại động cơ: Động cơ cảm ứng

Vật liệu cuộn dây stato: Dây đồng

Tối đa áp suất: 180bar

Tối đa lưu lượng nước: 600L/H

Tối đa nhiệt độ nước đầu vào: 40oC

III. HƯỚNG DẪN

1) Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của máy được kết nối đúng cách, mở công tắc chính của máy, máy sẽ bắt đầu chạy ngay lập tức tại thời điểm này. Vì phải mất một thời gian để máy hấp thụ nước, nên bóp cò súng bằng mọi cách để lấy không khí ra khỏi máy và ống nước cho đến khi máy hết nước bình thường. Do không khí trong ống nước, rung động hoặc mất ổn định áp suất có thể xảy ra sau khi ông hút ra khỏi nước, đó là hiện tượng bình thường. Cách để loại bỏ hiện tượng này là liên tục nhấn công tắc kích hoạt súng, giúp máy xả khí nhanh hơn.

2) Máy có chức năng dừng súng tự động, khi cần sử dụng tạm thời, cần khóa an toàn súng sau khi nhả cò để tránh tai nạn.

2. Chuyển đổi chức năng vòi phun

Vòi phun có hai loại phun nước, đường thẳng và hình quạt, giữ vòi phun để xoay có thể thay đổi cách phun. Lưu ý: Không nhấn cò súng khi chuyển chế độ phun nước. Chúng tôi không khuyến nghị sử

dụng loại phun thẳng để làm sạch bề mặt sơn xe và trong quá trình rửa xe, để tránh làm hỏng lớp sơn bề mặt.

3. Sử dụng chất tẩy rửa

- 1) Mở chai xà phòng và đổ chất tẩy phù hợp. Lưu ý: Không sử dụng thuốc tẩy, hóa chất hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào độc hại hoặc ăn mòn.
- 2) Khi bạn cần sử dụng chất tẩy rửa, hãy tháo thanh súng ra khỏi tay cầm súng, vặn chai xà phòng chứa chất tẩy rửa vào thanh súng bằng cách sử dụng phương pháp cài đặt thanh súng và nhấn cò súng tại vị trí cần tẩy rửa được phun, nước và chất tẩy rửa sẽ tự động trộn và phun ra.

4. Sau khi sử dụng

- 1) Rửa sạch chai làm sạch và chất tẩy rửa trong máy sau khi vệ sinh.
- 2) Tháo công tắc chính và rút phích cắm điện
- 3) Tắt nguồn nước và nhấn cò súng để giải phóng áp lực bên trong máy.
- 4) Tháo ống áp lực cao và ống dẫn nước ra khỏi máy và giữ an toàn. Nếu nhiệt độ dưới 0 độ C, hãy chú ý đến chất chống đông.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO HÀNH

1. Lưu ý: Máy không thể được lưu trữ dưới 0 độ C. Có nước trong máy và trong ống nước sau khi sử dụng, bảo quản trong môi trường dưới 0 độ C sẽ khiến máy bị đóng băng bên trong và làm hỏng các bộ phận của máy. Để giảm khả năng thiệt hại, bạn có thể làm như sau:

- 1) Tắt máy, tháo ống nước đầu vào và ống áp lực cao, và xả nước từ vòi đầu vào và ống áp lực cao.
- 2) Khởi động máy, để máy chạy trong khoảng 10 giây cho đến khi ổ cắm máy không bị đẩy ra.
2. Đảm bảo vệ sinh máy ba tháng một lần. Trước khi chạy máy, kiểm tra bộ lọc và vòi phun để đảm bảo không có tạp chất.
3. Bảo quản máy ở nơi khô ráo và không dễ đổ
4. Khi sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận, vui lòng ngắt kết nối dây nguồn trước.

V. DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN PHỤ TÙNG VÀ TIÊU THỤ

1. Khắc phục sự cố thường gặp

Rút phích cắm nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc kiểm tra

Lỗi	Nguyên Nhân	Cách khắc phục
1. Máy không thể khởi động.	1.1 Không kết nối với nguồn điện 1.2 Dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng 1.3 Hư hỏng mạch khác của sản phẩm 1.4 Khóa kích hoạt súng không được mở khóa	1.1 Kết nối với nguồn điện 1.2 Được kiểm tra bởi một thợ điện / nhà cung cấp chuyên nghiệp 1.3 Được kiểm tra bởi một nhà cung cấp điện / sản phẩm chuyên nghiệp 1.4 Mở khóa khóa kích hoạt
2. Sản phẩm không thể đạt được	2.1 Dây hoặc ổ cắm mở rộng không phù hợp với sản phẩm này 2.2 Điện áp nguồn quá thấp 2.3 Thông gió lỗ bị chặn	2.1 Chuyển sang dây hoặc ổ cắm mở rộng phù hợp 2.2 Kết nối với các nguồn năng lượng khác 2.3 Vệ sinh lỗ thông gió
3. Không có nước chảy	3.1 Không bấm cò 3.2 Khóa kích hoạt được kích hoạt 3.3 Không mở nguồn nước 3.3 tắc nghẽn vòi phun 3.4 Lưu lượng nước đầu vào quá nhỏ	3.1 Bấm cò 3.2 Mở khóa khóa kích hoạt 3.3 Mở nguồn nước
4. Biến động quá điện áp	4.1 Rò rỉ đường ống cao áp 4.2 Niêm phong các bộ phận hư hỏng / giòn / vỡ	4.1 Làm sạch vòi phun 4.2 Mở một vòi lớn để tăng lưu lượng nước 4.3 Thay thế đường ống cao áp 4.4 Thay thế các bộ phận con dấu
5. Máy bị rò rỉ	5.1 Rò rỉ nhẹ là hiện tượng bình thường, không phải là lỗi	5.1 Kiểm tra bởi thợ điện / nhà cung cấp trong khi rò rỉ nghiêm trọng
6. Rung / tiếng ồn quá mức	6.1 Vít và đai ốc bị lỏng 6.2 Có vấn đề với động cơ	6.1 Kiểm tra độ kín của ốc vít và đai ốc, siết chặt lại nếu lỏng 6.2 Được kiểm tra bởi thợ điện / nhà cung cấp

Xin lưu ý rằng mọi bảo trì yêu cầu tháo vỏ ngoài của sản phẩm phải được thực hiện bởi một chuyên gia

6. LIÊN HỆ

Công ty TNHH Fujihome Việt Nam.

ĐỊA CHỈ: 58A ngõ 58 Kim Mã , Ba Đình , Hà Nội

LIÊN HỆ: 0904800540