

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SƯỞI GỐM THÔNG MINH FUJIE

Mẫu: VH221



**Kính gửi quý khách :** Để đảm bảo bạn có thể sử dụng sản phẩm này đúng cách , vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng

### Lưu ý đặc biệt :

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm này , chẳng hạn như nâng cấp kỹ thuật , thay đổi ngoại hình hoặc cải tiến chức năng , vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế để biết chi tiết .,



### Cách sử dụng :

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Đảo chiều</b>            | Bật hoặc tắt chức năng xoay trái phải của sản phẩm . (Nhấn và giữ trong 3 giây để kích hoạt chức năng cài đặt hẹn giờ.)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nút tạo ẩm + đèn ngủ</b> | Bật hoặc tắt chức năng tạo ẩm + đèn ngủ. (Nhấn và giữ trong 3 giây để kích hoạt chức năng khóa trẻ em.)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nút ” +, - “</b>         | <p>1. Ở chế độ cài đặt hẹn giờ:<br/>nhấn nhanh sẽ chuyển đổi giữa các mức tăng từ 0 đến 12 giờ, trong khi nhấn lâu sẽ chuyển đổi giữa các mức tăng 0,5 giây! Bộ hẹn giờ sẽ dừng khi hết thời gian.</p> <p>2. Ở chế độ cài đặt nhiệt độ:<br/>sau khi hoàn tất thời gian, nhấn nhanh để tăng dần nhiệt độ từ 15 đến 35 độ C. Bộ hẹn giờ sẽ dừng khi hết thời gian.</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>3. Ở bất kỳ chế độ nào khác ngoài chế độ 1 hoặc 2, kích hoạt sẽ được sử dụng như một cách để điều chỉnh mức độ sưởi ấm (cao hoặc thấp).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Khởi động thiết bị</b></p>     | <p>Khi bật nguồn lần đầu tiên, còi sẽ phát ra âm thanh “bíp” và tất cả các đèn hiển thị sẽ sáng lên. Sau 2 giây, chỉ biểu tượng “-” sẽ hiển thị. Nhấn nút “Bật/tắt” trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa một lần, sản phẩm sẽ phát ra âm thanh “bíp” và đi vào trạng thái chờ.</p> <p>Khi được bật, máy sẽ mặc định chạy ở chế độ tốc độ thấp. Màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiện “P1”, sau 3 giây sẽ hiển thị nhiệt độ cài đặt là 35°C và biểu tượng “°C” sẽ sáng.</p> <p><i>(Nếu thiết bị được bật lại mà không bị mất nguồn, máy sẽ tự động ghi nhớ trạng thái hoạt động trước đó khi tắt, bao gồm: chế độ sưởi (cao/thấp), trạng thái hẹn giờ, thời lượng hẹn giờ, chức năng tạo ẩm (hiệu ứng ngọn lửa), đầu xoay có bật hay không. Tuy nhiên, chế độ xoay chỉ hoạt động khi chức năng sưởi đang bật.)</i></p> |
| <p><b>Điều chỉnh chế độ sưởi</b></p> | <p>Sau khi cắm điện, thiết bị sẽ khởi động. Mặc định, thiết bị hoạt động ở chế độ thấp. Nhấn nhanh phím "Chế độ sưởi " trên máy sẽ phát ra tiếng "bíp", chuyển sang chế độ sưởi ấm tốc độ cao. Màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị "P2" nhấp nháy trong 3 giây trước khi hiển thị nhiệt độ cài đặt. Nhấn lại phím này và sản phẩm sẽ phát ra tiếng "bíp", chuyển sang chế độ sưởi ấm tốc độ thấp. Màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị "P1" và nhấp nháy trong 3 giây trước khi hiển thị nhiệt độ cài đặt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Điều chỉnh nhiệt độ</b></p>    | <p>Nhiệt độ mặc định khi khởi động là 35°C. Bạn có thể cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn và giữ nút " Chế độ sưởi " trên bảng điều khiển (&gt; 3 giây) hoặc nhấn và giữ nút "Chế độ sưởi" trên điều khiển từ xa trong 3 giây rồi thả ra. Một tiếng "bíp" sẽ vang lên và bạn sẽ vào giao diện cài đặt nhiệt độ. Màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy và hiển thị nhiệt độ hiện tại đã cài đặt. Nhấn nhanh nút "Chế độ sưởi" trên bảng điều khiển hoặc nút "+" trên điều khiển từ xa có thể tăng nhiệt độ. Khi đạt 35°C, tiếp tục nhấn nhanh và nhiệt độ sẽ giảm về 20°C. Tương tự, nhấn nhanh nút "-" trên điều khiển từ xa có thể giảm nhiệt độ. Khi đạt 20°C, tiếp tục nhấn nhanh và nhiệt độ sẽ giảm về 35°C.</p>                                                                                                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | (Khi bạn vào giao diện cài đặt nhiệt độ, hãy nhấn và giữ nút "Chế độ sưởi" trên bảng điều khiển, nhiệt độ sẽ tự động tăng lên. Khi đạt đến 35°C, nhiệt độ sẽ giảm xuống 20°C cho đến khi bạn thả tay ra!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Chức năng hẹn giờ</b>            | <p>Chế độ tiết kiệm năng lượng: mặc định sẽ <b>tắt</b> khi thiết bị bật. Bạn có thể bật bằng cách:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhấn giữ nút “Đảo chiều” trên bảng điều khiển (&gt; 3 giây)</li> <li>• Nhấn nhẹ nút “ Hẹn giờ ” trên điều khiển từ xa (&lt; 3 giây) rồi thả.</li> </ul> <p>Máy sẽ phát tiếng “bíp” và chuyển sang chế độ cài đặt hẹn giờ. Màn hình sẽ nhấp nháy và hiển thị thời gian hẹn hiện tại. Nhấn nhẹ nút “Chế độ sưởi ” hoặc nút “+” trên bảng điều khiển để tăng thời gian hẹn.</p>             |
| <b>Đảo chiều</b>                    | Nhấn nút "Đảo chiều" trên bảng điều khiển trong thời gian ngắn (<1,5 giây) khi thiết bị đang bật. Sản phẩm sẽ phát ra tiếng "bíp", kích hoạt chức năng xoay trái và phải. Nhấn lại nút này trong thời gian ngắn, sản phẩm sẽ phát ra tiếng "bíp" khác, vô hiệu hóa chức năng xoay trái và phải.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Chức năng tạo ẩm/Khóa trẻ em</b> | <p>Nhấn nút “ Tạo ẩm” trên bảng điều khiển trong thời gian ngắn (&lt; 1,5 giây)</p> <p>hoặc nhấn nút “Sưởi và tạo ẩm” trên điều khiển từ xa.</p> <p>Máy sẽ phát ra âm thanh “bíp” và kích hoạt chức năng tạo ẩm + hiệu ứng ngọn lửa.</p> <p>Nhấn lại nút này, máy sẽ phát <b>hai tiếng “bíp”</b>, tắt chức năng tạo ẩm + hiệu ứng ngọn lửa.</p> <p>Bạn có thể bật chế độ <b>khóa trẻ em</b> bằng cách <b>nhấn giữ (&gt; 3 giây)</b> nút “Tạo ẩm” trên bảng điều khiển.</p> <p>Để <b>mở khóa</b>, nhấn giữ lại nút này (&gt; 3 giây).</p> |

Một số lưu ý :

1. Không sử dụng máy sưởi nếu không lắp đặt đúng cách.
2. Không di chuyển máy sưởi khi máy đang hoạt động. Trước tiên, hãy tắt máy, sau đó rút phích cắm điện và di chuyển máy.
3. Nên sử dụng máy sưởi trên mặt bàn hoặc mặt bếp phẳng và rộng rãi. Không sử dụng máy sưởi dưới ổ cắm điện hoặc dưới rèm cửa.

4. Không đặt các vật dụng dễ cháy nổ trong phạm vi bức xạ của máy sưởi. Không sử dụng máy ở những nơi có khí dễ cháy, chất nổ hoặc bụi.
5. Đặt dây nguồn ở vị trí thích hợp trước khi sử dụng. Tránh vấp phải máy sưởi khi đi lại. Không chạm hoặc che phủ lưới bảo vệ và tấm chắn bức xạ khi máy sưởi đang hoạt động để tránh bị bỏng do nhiệt độ cao hoặc các đám cháy khác.
6. Ổ cắm điện phải được nối đất đúng cách. Chọn ổ cắm điện phù hợp với thông số của máy sưởi điện. Không sử dụng máy sưởi chung với các thiết bị điện có nhiều ổ cắm khác. Không dùng đầu nối đất của phích cắm để vặn.
7. Điện áp và tần số cung cấp của máy sưởi phải tuân thủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật của máy sưởi. Xem nhãn thông số kỹ thuật của máy hoặc cột thông số kỹ thuật trong sách hướng dẫn này.
8. Đồng hồ đo điện và hệ thống dây điện trong nhà phải chịu được công suất tiêu thụ của máy sưởi. Ngoài ra, cần cân nhắc đến tải trọng khi sử dụng đồng thời các thiết bị điện khác.
9. Không chạm hoặc che phủ lưới và nắp bức xạ khi máy sưởi đang hoạt động để tránh bị bỏng do nhiệt độ cao hoặc các đám cháy khác.
10. Trước khi vệ sinh và bảo trì máy sưởi, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Không vận hành khi máy đang bật nguồn.
11. Khi không có ai trong phòng hoặc không sử dụng máy sưởi trong thời gian dài, hãy rút phích cắm điện. Chú ý an toàn khi rút phích cắm. Không dùng tay kéo dây nguồn. Tắt máy sưởi trước khi rút phích cắm điện.
12. Nếu máy sưởi không được sử dụng trong thời gian dài, hãy đóng gói cẩn thận để tránh bụi xâm nhập vào máy và ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của máy sưởi.
13. Trẻ em, người có khả năng vận động hạn chế hoặc không tự chủ, hoặc các động vật khác phải sử dụng máy sưởi này dưới sự giám sát của người lớn.
14. Không sử dụng máy sưởi này gần bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.
15. Không được đưa các vật dẫn điện vào trong lưới che hoặc máy sưởi để tránh chạm vào bộ phận làm nóng hoặc nguồn điện và gây nguy cơ điện giật.
16. Không treo quần áo ướt hoặc phơi mưa phía trên lò sưởi để tránh nguy cơ rò rỉ nước. Không phủ lưới và tấm chắn bức xạ bằng vật liệu dễ cháy hoặc quần áo ẩm để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật.
17. Không sử dụng máy sưởi này với các thiết bị có chương trình kết nối nguồn tự động hoặc bộ hẹn giờ hoặc các thiết bị khác.

18. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay thế bởi các chuyên gia từ nhà sản xuất, bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc các bộ phận tương tự.
19. Nếu máy sưởi bị trục trặc, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng của công ty. Không tự ý tháo rời các bộ phận của máy sưởi hoặc thay thế các bộ phận không đạt tiêu chuẩn an toàn.
20. Không sử dụng khăn ẩm để bật công tắc máy sưởi hoặc phích cắm dây nguồn để tránh bị điện giật.
21. Máy sưởi có thể phát ra tiếng động điện nhẹ trong vòng 20 giây sau khi bật công tắc. Vui lòng tiếp tục sử dụng.
22. Nếu ống dẫn nhiệt điện của máy sưởi bị hỏng, không được sử dụng để tránh gây nguy hiểm.
23. Không được sử dụng máy sưởi ở tư thế úp ngược.
24. Không được đặt máy sưởi trực tiếp dưới ổ cắm điện.
25. Vì việc che phủ hoặc đặt máy sưởi không đúng cách có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn nên không được sử dụng máy sưởi này với các thiết bị như bộ điều khiển bật nguồn tự động, bộ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác.
26. Vỏ chống cháy của máy sưởi này nhằm mục đích ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp với bộ phận gia nhiệt. Vỏ chống cháy phải được lắp đặt đúng vị trí khi máy sưởi đang hoạt động.
27. Tấm chắn cháy không bảo vệ toàn diện cho trẻ em và người khuyết tật.
28. Trước khi vệ sinh đèn phản quang, phải rút phích cắm ra khỏi ổ điện.  
Cảnh báo: Để tránh quá nhiệt, không được che phủ máy sưởi.

#### Vệ sinh và bảo trì

1. Trước khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút dây nguồn và để sản phẩm nguội hoàn toàn trước khi tiếp tục.
2. Lau bề mặt sản phẩm bằng khăn mềm ẩm, sau đó lau khô bằng khăn khô. Không để nước nhỏ giọt vào bên trong máy.
3. Dùng chổi để vệ sinh những khu vực khó lau chùi như mặt nạ và các lỗ thông gió của máy sưởi.
4. Không sử dụng giấy nhám để chà nhám bề mặt, không đánh bóng và không sử dụng dung môi hữu cơ như xăng, axit, kiềm và benzen để làm sạch để tránh bị đổi màu và hư hỏng.
5. Trong thời gian không sử dụng máy sưởi, vui lòng vệ sinh máy theo phương pháp trên và bảo quản trong hộp các tông ban đầu ở nơi khô ráo, thoáng mát.

### Các loại lỗi và sự cố thường gặp

| Sự cố                          | Nguyên nhân                                                                       | Phương án xử lý                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Máy không bật nguồn            | 1. Dây nguồn không được cắm hoặc không được kết nối đúng cách.<br>2. Máy bị hỏng. | 1. Cắm nguồn điện để đảm bảo kết nối tốt.<br>2. Gửi đến điểm sửa chữa để xử lý. |
| Không sinh nhiệt khi khởi động | Bộ phận làm nóng bị hỏng                                                          | Gửi đến trung tâm sửa chữa để xử lý                                             |

**Lưu ý đặc biệt:** Tất cả nội dung trong tài liệu này đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Trong trường hợp có nâng cấp công nghệ hoặc phần mềm sản phẩm, chúng sẽ được đưa vào phiên bản mới của hướng dẫn sử dụng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về hình thức, màu sắc hoặc hiệu suất của sản phẩm, sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên áp dụng.

### Thông số kỹ thuật sản phẩm

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Sản phẩm           | Máy sưởi thông minh FujiE |
| Mã sản phẩm        | VH221                     |
| Điện áp danh định  | 220 V~                    |
| Tần số định mức    | 50 Hz                     |
| Công suất định mức | 2200W                     |
| Mức độ bảo vệ      | Lớp II                    |