

- Thiết kế thời trang, thời công tinh tế.
- Viết hành đơn giản & tiện lợi.
- Công nghệ làm nóng PTC nhiệt tinh, tiết kiệm năng lượng.
- Chức năng chống cháy khô và sự cố điện.
- Làm nóng thức ăn, nấu cơm, nấu sữa, hấp trứng.
- Giữ cho thực phẩm thơm ngon, hợp vệ sinh và bổ dưỡng.
- Cấu trúc tách biệt, có thể sử dụng tùy ý.
- An toàn, hợp vệ sinh và đáng tin cậy. Khay trong giúp thực phẩm luôn tươi ngon.

Diagram illustrating the components of a 2-person electric rice cooker:

- Tầng giữa bên trong
- Tay cầm
- Nắp trên
- Khóa
- Thân hộp
- Công tắc
- Nắp trên
- Khay trong
- Tầng giữa
- Khay trong
- Thân hộp
- Cốc đo
- Dây điện

Tên sản phẩm	Hộp com		
Model			
Công suất định mức	300W	Dung tích định mức	1,5L
Điện áp định mức	220V	Tần số định mức	50Hz
Tiêu chuẩn áp dụng	GB4706.1-2005, GB4706.19-2008		

Thêm một ít nước vào trong hộp

Đặt khay trong vào trong hộp

Đặt nắp trên khít

Bật nguồn **Ấn công tắc** **Đèn sáng**

Loại thức ăn	Chức năng	Lượng thức ăn	Nước trong thức ăn	Nước trong hợp	Thời gian (s)	Phụ kiện
Hầm nóng	Hầm nóng	200g	0	100	15	Khay trong
Nấu trứng (cò vò)	Nấu	4 - 10 ¹	0	100	15 - 20	Tảng giữa
Nấu cơm (gạo)	Nấu	100g	100	200	40 - 50	Khay trong
Ngô	Nấu	3 - 5 ¹	0	200	40 - 50	Tảng giữa
Cháo	Nấu	50g	300	300	60 - 90	Khay trong
Súp	Nấu	100g	300	300	60 - 90	Khay trong

A close-up photograph of a white bowl filled with a thick, yellow soup. A white ceramic spoon is resting on the surface of the soup, partially submerged. The soup is garnished with finely chopped green onions and small, light-colored pieces, possibly dried shrimp or seaweed. The image is framed by a teal-colored border.A close-up photograph of a bowl filled with fluffy white rice. A pair of dark wooden chopsticks is resting on the right side of the bowl, lifting a small portion of the rice. The bowl has a dark rim. The image is framed by a thick teal border.

1. Sau khi sử dụng thì phải rút phích cắm khỏi ổ điện.
2. Khay trong, nắp trên và tăng giữa có thể được vệ sinh bằng nước tẩy rửa và bọt biển. Không sử dụng giấy cứng để vệ sinh, tránh làm hỏng bề mặt.
3. Khi có bụi bám ở bên ngoài, hãy lau bằng khăn ướt. Không để thêm máy vào nước để làm sạch, tránh rơi vãi và hỏng hóc.
4. Nếu có quá nhiều cặn trên các bộ phận làm nóng, bạn có thể thêm một ít nước để axit xitric hoặc chất tẩy rửa. Sau khi đun nóng 5 phút, bạn rửa sạch lại bằng nước sạch.
5. Khi sản phẩm lâu ngày không sử dụng, hãy vệ sinh sạch sẽ, cho vào hộp đóng gói, để nơi thoáng khí và khô ráo để tránh bị ẩm.

- Có mất điện không?
- Dây điện đã cắm vào ổ cắm chưa?
- Ổ cắm điện có tắt không?
- Đầu cắm ở dưới dây nguồn của sản phẩm có được kết nối chặt chẽ với ổ cắm trên hộp không? Ế nút công tắc đã đóng chưa?
- F. Nguồn có khô không? Hộp có đang trong tình trạng bảo vệ khỏi bị cháy khô không?

2. Xem quá nhão hoặc quá sống

- Quá nhiều hay quá ít nước (quá nhiều nước, quá nhão; quá ít nước, quá sống)?
- Có quá nhiều cần trên bộ phận gia nhiệt?

Thông tin sản phẩm về tiếp xúc thực phẩm (đun nóng chất lỏng)		
Sản phẩm này phải tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Việc sử dụng thực phẩm hoặc dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm này phải tuân thủ các quy định của GB4806.1-2006 và các quy định khác về thực phẩm, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm.		
Tên bộ phận	Vật liệu	Vật liệu
Bộ phận nhúng	PP	GB4806.7-2016
Giống silicon	Gel silica	GB4806.11-2016
Nắp nhúng PP trong	PP	GB4806.7-2016
Lớp lót inox 304	304	GB4806.9-2016
Bát sứ	Đất sét	GB4806.6-2016

Tên bộ phận	Chất nguy hiểm					
	(Bp)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBBDE)
Bộ phận nhựa	○	○	○	○	○	○
Bộ phận điện	○	○	○	○	○	○
Khay trong	○	○	○	○	○	○
Bộ gia nhiệt	×	○	○	○	○	○
Dây điện	×	○	○	○	○	○

Ký hiệu trên thân sản phẩm cho biết Tuổi thọ bảo vệ môi trường là 10 năm. Thời hạn sử dụng bảo vệ môi trường của Sản phẩm điện tử là khoảng thời gian mà các chất hóa học nguyên tố độc hại, có hại cho trong Sản phẩm điện tử không bị rò rỉ ra ngoài hoặc thay đổi nhiệt độ và người sử dụng Sản phẩm điện tử sẽ không gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ thể và tài sản của con người khi sử dụng các Sản phẩm điện tử và điện tử. Trong thời gian bảo vệ môi trường, yêu cầu sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng.


Giải thích về "Quy định về quản lý tài sản các sản phẩm điện tử và điện tử phế thải" nhằm chăm sóc và bảo vệ trái đất tốt hơn, khi người dùng không còn cần sản phẩm này nữa hoặc khi hết tuổi thọ của sản phẩm, yêu cầu tuân thủ các luật và quy định của quốc gia có liên quan về việc tài sản các Sản phẩm điện tử và điện tử phế thải, và giao chúng cho nhà sản xuất để tiêu chuẩn tái chế tài liệu được thực hiện được quốc gia công nhận về tài sản.

Khách hàng	Tên	
	Địa chỉ	
	Điện thoại	
	Ngày	
Yêu cầu được cấp thông tin các nội dung phiên bản hành, có đồng ý của đại lý/nhà không sẽ không hợp lệ. Sau phân tích được cung cấp mẫu thí Dịch vụ sử dụng không thông tin được cung cấp. Nếu cần phải có giấy chứng nhận, phải có tài liệu được tin cậy. Trong thời gian báo hành, không được sửa chữa mẫu thí dịch vụ trường hợp sau: A. Không xảy ra thất bại phiên bản hành hoặc bằng chứng mẫu hành (bản hành hoặc bản hành) B. Báo tri quá thời hạn báo hành. C. Thiết bị đại tạo ra hoặc thay đổi. D. Thiết bị đại tạo ra được sử dụng / sửa chữa hoặc sử dụng không đúng cách. E. Hàng hóa hoặc hàng hóa được sử dụng không phải thông thường (hàng hóa sử dụng đại lý hoặc đại lý không phải hàng hóa). F. Bất ngờ từ phía khách hàng / thay đổi từ khách hàng.		
Kiểm định		Chức vụ & con dấu đại lý



HỘP CƠM

Hướng dẫn sử dụng



Tiêu chuẩn: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

Sản phẩm này đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia 3C bắt buộc

Hấp và hầm

**Chống cháy khô
Bảo vệ tài nguyên**

Lớp lót inox



**Approved
China Standard**



**Efficient &
Environment**



CCC - PRC Mark



Heat preservation

Quý khách hàng thân mến, cảm ơn bạn đã sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Để giúp bạn vận hành đúng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và cất ở nơi có định để tham khảo thêm. Sản phẩm phải tuân theo các tiêu vật lý trong đóng gói.