


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT SẠC

CRF1406



LƯU Ý

- Đọc kỹ HDSD
- Sử dụng đúng điện áp
- Mỗi 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng
- Tắt công tắc khi cất giữ
- Nhiệt độ hoạt động: 0-45 độ C
- Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt


Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi,
xin vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng

CÁCH SỬ DỤNG QUẠT:

- Nhấn công tắc quạt để chỉnh tốc độ: Tốc độ 1 – 2 – 3 – tắt.
- Nhấn công tắc đèn Led để bật tắt đèn Led.
- Đèn Led hiển thị mức pin còn lại khi đang sử dụng.
- Dùng tay chỉnh hướng gió phù hợp (chỉ chỉnh lên xuống).
- Sản phẩm di động phù hợp để đặt bàn.

CÁCH SẠC PIN

- Sử dụng dây cáp sạc USB tặng kèm (không bao gồm cốc sạc).
- Sử dụng thiết bị sạc/cốc sạc có điện áp ra DC 5V ~ Max 2.1A. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy theo thông số dòng điện trên cốc sạc của bạn.
- Đèn hiển thị theo mức pin sạc (25% - 50% - 75% - 100%).
- Sạc đủ 10 giờ trước khi sử dụng lần đầu, những lần sau đó sạc từ 6-8 giờ (hoặc theo tín hiệu báo đầy của đèn Led).
- Thông thường khi sạc, pin sẽ có hiện tượng nóng lên.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Công suất	: 6 W
2. Pin	: 2 x 1500 mAh Lithium
3. Đầu vào USB	: 5 VDC = 2.1A (Max)
4. Thời gian sạc	: 6 - 8 giờ
5. Thời gian hoạt động:	
+ Tốc độ cao	: 1.5 - 2 giờ
+ Tốc độ trung bình	: 3.5 - 4 giờ
+ Tốc độ thấp	: 7 - 8 giờ
6. Cân nặng	: 0.6 kg
7. Kích thước sản phẩm	: 200 x 270 x 105 mm
8. Số mức tốc độ	: 3
9. Chế độ ngắt khi pin đầy	: Có
10. Chế độ đèn LED báo hiệu sạc đầy	: Có

CẢNH BÁO

- Pin hỏng phải được xử lý theo qui định.
- Trẻ em sử dụng phải có sự theo dõi của người lớn.
- Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm. Mang sản phẩm đến các trung tâm bảo hành gần nhất khi nghi ngờ sản phẩm bị lỗi, hoặc ngừng hoạt động.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Đặt quạt ở vị trí khô ráo, tránh nơi có nhiệt độ cao.
- Vệ sinh quạt đều đặn 6 tháng 1 lần để quạt bền lâu.