


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN BÀN SẠC LED CT178



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại sách hướng dẫn để tham khảo trong quá trình sử dụng sau này.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                               |                        |       |
|-------------------------------|------------------------|-------|
| Công suất                     | 3W                     |       |
| Đầu vào USB                   | 5 VDC --- 2.1A (Max)   |       |
| Thời gian sạc                 | 4 giờ                  |       |
| Thời gian sử dụng             | Sáng mạnh              | 2 giờ |
|                               | Sáng vừa               | 4 giờ |
|                               | Sáng yếu               | 5 giờ |
| Chỉ số hoàn màu CRI           | 82 Ra                  |       |
| Nhiệt độ màu của ánh sáng CCT | 5700-7300K             |       |
| Quang thông                   | >190lm                 |       |
| Pin                           | 1200mAh Lithium        |       |
| Cổng sạc Micro USB            | Có                     |       |
| Chế độ ngắt khi pin đầy       | Có                     |       |
| Đèn LED báo hiệu sạc đầy      | Có                     |       |
| Điều chỉnh ánh sáng           | Chạm nhẹ               |       |
| Cấp độ sáng                   | 3 mức (100%, 40%, 10%) |       |
| Màu ánh sáng                  | Trắng                  |       |

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ⓘ **Bật/tắt đèn & Điều chỉnh màu ánh sáng:** Chạm nhẹ 1, 2, 3, 4 (lần) vào nút  để chọn cấp độ sáng phù hợp: Ánh sáng mạnh/vừa/yếu/tắt.

ⓘ **Sạc pin:** Kết nối dây cáp USB vào Cốc sạc/thiết bị sạc có điện áp phù hợp với đầu vào Micro USB DC 5V, dòng điện tối đa 2.1A, sau đó cắm đầu sạc vào cổng Micro USB trên đèn, đèn LED báo sạc pin sẽ sáng đỏ. Khi sạc khoảng 4 tiếng pin sẽ đầy và tự động ngắt, đèn báo sạc chuyển sang màu xanh, bạn chú ý rút cốc sạc.

ⓘ Sạc đèn đủ 8 giờ trước khi sử dụng lần đầu. Nếu không sử dụng đèn trong thời gian dài, sạc đèn ít nhất 1 lần trong vòng 3 tháng, sạc đủ 8 giờ để bảo vệ tuổi thọ của pin.

### CẢNH BÁO

- ⓘ Không tự ý tháo lắp pin.
- ⓘ Sản phẩm dùng điện không nhúng vào nước.
- ⓘ Để tránh xa trẻ em.
- ⓘ Nguồn sáng này không thể thay thế bởi người sử dụng, chỉ NSX mới có thể thay thế.
- ⓘ Cấp bảo vệ: 

### HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Bảo quản trong môi trường khô ráo, không ẩm ướt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và nơi có nhiệt độ cao.