

CÁCH SẠC CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC

- Cắm dây sạc USB vào cổng sạc USB trên Bảng điều khiển.
- Thông số ngõ sạc USB: 5 V 1A
- Quạt vẫn có thể hoạt động khi đang sạc cho thiết bị khác.



CÁCH THAY PIN

- Tháo ốc giữ nắp pin ở đáy quạt.
- Tháo nắp giữ pin.
- Rút đầu dây pin cũ và tháo pin cũ ra.
- Thay pin mới vào, cắm dây màu đỏ vào cực “+”, dây màu đen vào cực “-”
- Lắp nắp pin và siết ốc lại.

* **Khuyến cáo:**

Người tiêu dùng không tự ý tháo lắp hoặc thay thế pin. Vui lòng liên hệ **Hotline 18006292** để được tư vấn thay thế.

BẢO TRÌ

- Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối định kì trong vòng 1 năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
- Làm sạch quạt định kỳ: Nên chỉ sử dụng vải mềm để làm sạch quạt.
- Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

HOTLINE: 1800 6292 (Miễn phí)

www.ac-electric.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Điện áp vào: | 220 V ~ 50 Hz |
| 2. Kích thước lồng quạt: | 300 mm (12 inch) |
| 3. Led: | 2 chế độ |
| 4. Pin: | 2 x 6V 4500mAh lead acid |
| 5. Thời gian sạc: | 20-24 giờ |
| 6. Công suất tổng: | 30 W (Bao gồm công suất động cơ, sạc, ngõ USB, đèn Led) |
| 7. Thời gian hoạt động: | |
| Tốc độ cao: | 6 giờ |
| Tốc độ trung bình: | 9 giờ |
| Tốc độ thấp: | 15 giờ |
| 8. Kích thước sản phẩm: | 345 x 250 x 555 mm |
| 9. Trọng lượng: | 3.3 kg |

THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em sử dụng thiết bị dưới sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

- Nắp che lồng quạt trước
- Lồng quạt trước
- Núm vặn cố định cánh
- Cánh quạt
- Vòng đai lồng quạt
- Vòng cố định lồng quạt sau
- Lồng quạt sau
- Tay cầm
- Núm chỉnh xoay
- Thân
- Ngõ sạc AC
- Bảng điều khiển và hiển thị



www.ac-electric.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT SẠC

ARF03D123



LƯU Ý: KHÓ THÁO RỜI THÂN KHỎI ĐỂ QUẠT KHI ĐÃ LẮP ĐẶT.

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

LƯU Ý

- Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng.
- Sử dụng đúng điện áp.
- Mỗi 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng.
- Tắt công tắc khi cất giữ.
- Nhiệt độ hoạt động: 0°-45°C.

www.ac-electric.com.vn

CÁCH SỬ DỤNG QUẠT


Sản phẩm này có thể được sử dụng trực tiếp chế độ AC với nguồn điện 220 V hoặc chế độ DC với pin sạc tích hợp bên trong.

Bật công tắc ON/OFF dưới đáy quạt trước khi sử dụng.


Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển bên dưới:

VỊ TRÍ CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN	CẮM DÂY NGUỒN VÀO NGUỒN ĐIỆN 220 V	RÚT DÂY NGUỒN KHỎI NGUỒN ĐIỆN 220 V, SỬ DỤNG PIN SẠC TÍCH HỢP BÊN TRONG
Chế độ AC AC  DC	Quạt hoạt động trực tiếp với nguồn điện 220 V	Quạt không hoạt động
Chế độ DC AC  DC	Quạt đang sạc, không hoạt động	Quạt hoạt động với chế độ DC
Tắt AC  DC	Quạt đang sạc, không hoạt động	Quạt không hoạt động

Điều chỉnh tốc độ quạt



Điều chỉnh độ sáng đèn LED



CÁCH SẠC PIN

- Phải sử dụng đúng điện áp.
- Cắm sạc bằng cáp điện AC.
- Đèn báo sáng đỏ khi đang sạc.
- Hiển thị mức pin sạc (25% - 50% - 75% - 100%).
- Thông thường khi sạc, pin sẽ có hiện tượng nóng lên.



www.ac-electric.com.vn