


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT SẠC CRF0904



LƯU Ý

1. Đọc kỹ HDSD
2. Sử dụng đúng điện áp
3. Mỗi 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng
4. Tắt công tắc khi cất giữ
5. Nhiệt độ hoạt động: 0-45°C
6. Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi,
xin vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng.

CÁCH SỬ DỤNG QUẠT:

1. Nhấn công tắc điều chỉnh tốc độ từ thấp – cao – tắt.
2. Đèn led hiển thị sáng màu xanh khi quạt đang hoạt động.
3. Khi sạc đèn led hiển thị đỏ, sạc đủ 8 tiếng lần đầu tiên. Sạc từ 4-6 giờ các lần sạc tiếp theo.
4. Tay cầm của sản phẩm có thể chuyển sang chế độ để đặt bàn và ngược lại theo hướng dẫn sau:



Lưu ý: Không cố gắng xoay 360° để tránh gây đổ, hay các rủi ro khác về điện.

CÁCH SẠC PIN

1. Sử dụng dây cáp sạc USB tặng kèm (không bao gồm cốc sạc).
2. Cắm USB vào thiết bị sạc, cổng USB phù hợp với hầu hết các thiết bị sạc/cốc sạc phổ biến hiện nay có điện áp ra 5 VDC, dòng điện tối đa 2.1A. Thời gian sạc sẽ thay đổi (sạc nhanh/chậm hơn) tùy theo dòng điện trên cốc sạc của bạn (max 2.1A).
3. Đèn LED màu đỏ sáng, báo thiết bị đang được sạc, sau khi sạc đầy pin đèn chuyển sang màu xanh.
4. Thông thường khi sạc, pin sẽ có hiện tượng nóng lên.
5. Không tháo lắp pin nếu không có sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật hoặc người am hiểu kỹ thuật.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pin | : 3.7 V 1200 mAh Lithium |
| 2. Kích thước lồng quạt | : 04 inch |
| 3. Thời gian sạc | : 4-6 giờ |
| 4. Thời gian hoạt động: | |
| + Tốc độ cao | : 3 giờ |
| + Tốc độ trung bình | : 5 giờ |
| + Tốc độ thấp | : 7 giờ |
| 5. Đầu vào USB | : 5 VDC = 2.1A (Max) |
| 6. Công suất | : 3 W |
| 7. Kích thước sản phẩm | : 240x125x46 mm |
| 8. Trọng lượng | : 250 gr |
| 9. Chế độ ngắt khi pin đầy | : Có |
| 10. Chế độ đèn LED báo hiệu sạc đầy | : Có |

CẢNH BÁO

1. Pin hỏng phải được xử lý theo qui định.
2. Trẻ em sử dụng phải có sự theo dõi của người lớn.
3. Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm. Mang sản phẩm đến các trung tâm bảo hành gần nhất khi nghi ngờ sản phẩm bị lỗi, hoặc ngừng hoạt động.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Đặt quạt ở vị trí khô ráo, tránh nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.