




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN SẠC LED CRL3103S



1. Tay cầm
2. Chóa phản quang trên
3. Chụp đèn bên trong
4. Chụp đèn bên ngoài
5. Chóa phản quang dưới

6. Đèn báo sạc
7. Công tắc
8. Ngõ cắm sạc DC
9. Ngõ cắm sạc AC

Lưu ý: để kéo dài tuổi thọ của pin, nên sạc pin ngay khi ánh sáng của đèn mờ dần


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại sách hướng dẫn để tham khảo trong quá trình sử dụng sau này.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

1. Vui lòng đọc kỹ HDSĐ trước khi sử dụng.
2. Không để trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm.
3. Kiểm tra nguồn điện trước khi cắm sạc.
4. Sạc pin ngay khi ánh sáng mờ đi.
5. Tắt công tắc trong suốt quá trình cất giữ. Nên sạc lại pin ít nhất 8 tiếng mỗi 3 tháng nếu không sử dụng.
6. Không sử dụng sản phẩm ở nơi quá ẩm ướt. Nhiệt độ hoạt động tốt nhất là từ 0°C đến 40°C.
7. Nếu sản phẩm không hoạt động, vui lòng không tự ý tháo rời, sửa chữa.

HOẠT ĐỘNG

1. Vận công tắc theo chiều kim đồng hồ, ánh sáng sẽ mạnh dần.
2. Vận công tắc ngược chiều kim đồng hồ, ánh sáng mờ dần đến khi tắt hẳn.



HƯỚNG DẪN SẠC PIN

1. Phải chắc chắn nguồn điện sử dụng đúng với điện áp của sản phẩm.
2. Cắm cáp sạc, đèn báo sạc bật sáng. Phải tắt công tắc khi đang sạc pin.
3. Để đèn ngoài trời nắng, đèn báo sạc sẽ sáng cho thấy pin đang được sạc bằng năng lượng mặt trời.
4. Sản phẩm có thể bị nóng lên trong quá trình sạc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V 50Hz
Pin	: 4V 1600mAh
Nguồn sáng	: 20 bóng đèn LED 0.5W siêu sáng
Thời gian sạc	: 20 - 24 giờ
Thời gian chiếu sáng	: từ 1 - 25 giờ
Kích thước	: 120x250mm
Trọng lượng	: 520g