

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vietnamese

TÊN SẢN PHẨM: Ấm điện đun nước

Các mã sản phẩm áp dụng: 535.43.732

Hướng dẫn sử dụng Ấm đun nước siêu tốc Electric Kettle T- 602C

3. Giới thiệu chức năng



Nút On/Off (Ấn và giữ trong 3s để bật chế độ giữ nhiệt)

Nút này được sử dụng để dừng/khởi động ấm đun nước này. Khi khởi động, ấm đun nước này được mặc định đun sôi nước đến 100°C. Có sẵn bốn mức nhiệt độ nước: 50°C, 70°C, 80°C và 90°C. Sau khi chọn mức nhiệt độ nước, bạn có thể ấn nút On/Off để khởi động ấm đun. Sau khi ấm đun nước này bắt đầu hoạt động, đèn màu hiển thị ở phía dưới của ấm đun nước sẽ sáng và module kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ thực tế của nước. Để dừng lại, bạn cần ấn nút On/Off và ấm đun nước này sẽ chuyển sang chế độ ngủ sau khi module kỹ thuật số hiển thị OFF trong 2 giây. Khi nhiệt độ nước đạt đến nhiệt độ đã chọn, ấm đun nước này sẽ dừng hoạt động và chuyển sang chế độ chờ sau khi còi báo hai lần.

Có sẵn các mức nhiệt 50°C, 70°C, 80°C, 90°C và 100°C để giữ nhiệt và module kỹ thuật số sẽ nhấp nháy ở nhiệt độ đã chọn. Sau khi chọn nhiệt độ, bạn cần ấn nút On/Off trong 3 giây để khởi động chế độ giữ nhiệt. Ở chế độ này, đèn màu hiển thị ở phía dưới của ấm đun nước sẽ sáng và module kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ thực tế của nước. Để dừng lại, bạn cần ấn nút On/Off và ấm đun nước này sẽ chuyển sang chế độ ngủ sau khi module kỹ thuật số hiển thị OFF trong 2 giây. Khi nhiệt độ nước đạt đến nhiệt độ đã chọn, ấm đun nước này sẽ dừng hoạt động và tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt (nhiệt độ duy trì là nhiệt độ sôi đã chọn). Ở chế độ giữ nhiệt, module kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ linh hoạt. Ấm đun nước này sẽ dừng hoạt động 2 giờ sau khi giữ nhiệt và chuyển sang chế độ chờ sau khi còi báo hai lần.

Nút nhiệt độ (+/-)

Có sẵn các mức nhiệt 50°C, 70°C, 80°C, 90°C và 100°C để làm nóng nước. Sau khi ấm đun nước này hoạt động, đèn màu hiển thị ở phía dưới của ấm đun nước sẽ sáng. Khi nhiệt độ của nước đạt được nhiệt độ đã chọn, quá trình đun sôi nước dừng lại và ấm đun nước này tự động chuyển sang chế độ chờ.

Màu hiển thị của đèn sẽ khác nhau nếu nhiệt độ sôi khác nhau.

Khi ấm đun nước được đặt trên đế, mà không hoạt động, đèn màu hiển thị sẽ hiển thị màu tại các mức nhiệt 100°C, 50°C và 70°C. Module kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại và ấm đun nước này sẽ chuyển sang chế độ chờ sau khi còi báo hai lần.

Đèn màu hiển thị sẽ không được lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng.

Có âm cảnh báo khi nhấn nút.

4. Sử dụng lần đầu

2-1. Bạn cần tháo bỏ bao bì, nhãn mác và vật phẩm đính kèm của ấm đun nước này trước khi sử dụng lần đầu tiên.

2-2. Vì ấm đun nước có thể có bụi, bạn cần đổ nước đã sôi đi trong 2-3 lần đun đầu tiên và sau đó sử dụng khăn ẩm để lau các bộ phận bên ngoài ấm.

3. Hướng dẫn sử dụng

3-1. Mở ấm đun;

3-2. Đổ một lượng nước thích hợp vào trong ấm;

3-3. Đặt ấm lên đế, và đèn màu hiển thị và module kỹ thuật số tự kiểm tra bằng một lần hiển thị (đèn màu hiển thị sẽ hiển thị liên tục ở các mức nhiệt 100°C, 50°C và 70°C và module kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ nước thực tế tại thời điểm đó). Đồng thời, ấm đun nước này sẽ chuyển sang chế độ ngủ sau khi còi báo hai lần.

3-4. Ấn **Nút nhiệt độ** (50°C, 70°C, 80°C, 90°C và 100°C) để chọn nhiệt độ. Sau khi chọn nhiệt độ nước, bạn cần ấn **nút On/Off** để bắt đầu chế độ sôi. Sau khi kết thúc quá trình làm việc, ấm đun nước này sẽ chuyển sang chế độ chờ sau khi còi báo hai lần, và chuyển sang chế độ ngủ 5 phút sau khi còi báo.

3-5. Sau khi chọn nhiệt độ duy trì, bạn cần ấn nút On/Off trong 3 giây để chuyển ấm đun nước này sang chế độ giữ nhiệt. Ấm đun nước này sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt sau khi nhiệt độ đạt được nhiệt độ sôi đã chọn. Ấm đun nước này sẽ chuyển sang chế độ chờ sau khi còi báo hai lần và chuyển sang chế độ ngủ 5 giây sau khi còi báo.

4. Mẹo sử dụng

4-1. Bật nguồn, ấn nút On/Off. Nhiệt độ sôi mặc định của nước là 100°C. Ấm đun nước này sẽ kết thúc quá trình sôi trước đó và chuyển sang chế độ ngủ nếu bạn ấn nút On/Off khi nước đang sôi.

- 4-2. Bật nguồn, ấn nút nhiệt độ và ấn nút On/Off trong 3 giây để chuyển sang chế độ hoạt động của nước đang sôi và nhiệt độ duy trì. Ấm đun nước này sẽ kết thúc chế độ giữ nhiệt trước đó và chuyển sang chế độ ngủ nếu bạn ấn nút On/Off khi chế độ giữ nhiệt đang hoạt động.
- 4-3. Ở chế độ đang sôi, bạn có thể thay đổi nhiệt độ đang sôi (50°C, 70°C, 80°C, 90°C và 100°C).
- 4-4. Ở chế độ giữ nhiệt, bạn có thể thay đổi nhiệt độ đang sôi (50°C, 70°C, 80°C, 90°C và 100°C).
- 4-5. Bạn có thể ấn nút On/Off bất kỳ lúc nào để dừng/khởi động chế độ làm việc.
- 4-6. Ở chế độ chờ, ấm đun nước không hoạt động. Đèn ở đế của ấm đun nước sẽ tắt và module kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ nước.
- 4-7. Ở chế độ ngủ, ấm đun nước không hoạt động. Đèn ở đế của ấm đun nước sẽ tắt và module kỹ thuật số không hiển thị. Bất kỳ hoạt động nào của ấm đun nước cũng có thể khiến ấm hoạt động trở lại.
- 4-8. Nếu ấm đun nước này không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, nên đổ nước ở trong ấm đi, tránh đóng cặn.

5. Xử lý lỗi

Khi màn hình của module kỹ thuật số bị lỗi, bạn cần kiểm tra cảm biến nhiệt của ấm đun nước có bị lỏng hay không và dây điện có được kết nối đáng tin cậy hay không.

Khi hoạt động của ấm đun nước này vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc phát ra tiếng kêu trong quá trình sử dụng, bạn cần kiểm tra xem nước có lọt vào trong bảng điều khiển của ấm đun hay không, hoặc hệ thống bảo vệ đốt khô sẽ được kích hoạt do không đổ nước vào bên trong ấm hoặc tích tụ cặn bẩn. Trong trường hợp này, bạn có thể để ấm đun nguội đi trong vài phút, sau đó đổ nước lạnh vào bên trong và ấn lại nút đang sôi để hoạt động trở lại.

6. Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh ấm đun nước

- Rút phích cắm.
- Vệ sinh ấm bằng vải mềm sau khi ấm đã nguội.

Chú ý: Không ngâm ấm đun này, đế, dây điện hoặc phích cắm vào trong nước hoặc chà mạnh để làm sạch những bộ phận này.

Vệ sinh màng lọc:

Màng lọc không thể khử hoặc thay thế chất lượng nước. Khi chất lượng nước kém, màng lọc này sẽ chặn lại ngay. Vì vậy, làm sạch màng lọc thường xuyên là rất quan trọng. Bạn có thể rửa màng lọc này dưới vòi.

Loại bỏ cặn bẩn.

Sử dụng giám trắng:

- Đổ một lượng giám trắng thích hợp vào ấm đun nước này.
- Đặt ấm đun này trên bề mặt không nóng trong 1 tiếng.

Sử dụng axit citric:

-. Đổ một lượng nước thích hợp vào bên trong ấm và đun sôi.

-. Đổ 25g axit citric vào bên trong ấm và để trong vòng 15 phút.

Sau khi đổ hết nước ra khỏi ấm, bạn cần làm sạch ấm từ 5-6 lần và lặp lại nếu cần thiết.