


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN




BẢO TRÌ

- 1. Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối định kì trong vòng 1 năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
- 2. Làm sạch quạt định kỳ: Nên chỉ sử dụng vải mềm để làm sạch quạt.
- 3. Đảm bảo đã ngắt nguồn điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

HOTLINE: 1800 6292 (Miễn phí)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
QUẠT BÀN
ATF01A125



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Công suất động cơ	45 W
Loại động cơ	AC, bạc thau
Điện áp hoạt động	220 V ~ 50 Hz
Độ ồn	< 60 dB
Số cánh	5 cánh
Đường kính cánh	300 mm
Cấp độ gió	3 cấp
Chế độ quạt	Bình thường
Lưu lượng gió	54.8 m³/phút
Vật liệu cánh	Nhựa ABS
Loại điều khiển	Phím nhấn
Khối lượng sp	2.1 Kg

THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.





CẤU TẠO SẢN PHẨM



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1:

- Ráp phần thân quạt vào chân đế và cố định như hình (1) và (2).



Bước 2:

- Mở vòng cố định lồng cánh gắn sẵn trên quạt.
- Lắp lồng quạt sau vào và cố định bởi vòng xoay cố định.
- Lắp cánh vào trục động cơ sao cho rãnh của cánh quạt khớp với thanh chặn trên trục motor.
- Cố định cánh bằng nút xoay. Lắp lồng trước vào lồng sau và cố định bởi vòng bao quạt.
- Sau đó khóa vòng bao bởi nút gạt nhựa bên dưới vòng bao.

