


ĐÈN BẮT MUỖI VÀ CÔN TRÙNG ĐIỆN QUANG

ELECTRIC MOSQUITO LAMP DIEN QUANG



❖ MODEL

❖ MÔ TẢ & ỨNG DỤNG/ DESCRIPTIONS & APPLICATIONS

- Sản phẩm sử dụng dùng để thu hút và diệt muỗi, côn trùng

❖ ĐẶC ĐIỂM / FEATURES

- Đèn bắt muỗi Điện Quang được thiết kế với cấu trúc chắc chắn có quai xách thuận tiện cho việc di chuyển.

•

- Dien Quang mosquito catching lamp is designed with a sturdy structure with a carry strap for easy movement.*

- Thân đèn được thiết kế với khe hở lưới xung quanh nên diệt muỗi tất cả mọi hướng theo 360°

- The body of the lamp is designed with electric grid around the should kill mosquitoes in all directions in 360°*

- Thu hút muỗi bằng đèn UVA độ sáng nhẹ dịu.

- Use UVA light to attack mosquitoes.*

- Sản phẩm rất dễ sử dụng và thuận tiện, chỉ cần cắm điện là đèn sẽ hoạt động

- The product is easy to use and convenient, just plug in the lights will work.*

- Đèn có thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp với mọi không gian trong gia đình

- The lamp has a modern and luxurious design, suitable for all spaces in the family*

- Đèn có phụ kiện kèm theo là chổi quét muỗi giúp cho dễ dàng vệ sinh đèn

- Lamp with attached accessories are mosquito brushes for easy cleaning lamps*

❖ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm phích của đèn vào nguồn 220 V~.

- Plug the lamp into a power source with a voltage of 220 V~*

- Đèn được sử dụng trong nhà ở những vị trí: bếp, phòng khách, nơi góc tối,...

- Lights are used indoors in locations: kitchen, living room, dark corner, etc.*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Khi sử dụng phải đặt đèn cao 1.6m trở lên hoặc cách xa tầm tay trẻ em. | <ul style="list-style-type: none"> When in use, the lights must be placed at a height of over 1.6m or out of reach of children. |
| <ul style="list-style-type: none"> Sản phẩm không thích hợp đặt tại kho thóc, chuồng trại chăn nuôi và những nơi địa điểm tương tự. | <ul style="list-style-type: none"> The product is not suitable to be placed in barns and similar locations. |
| <ul style="list-style-type: none"> Khi vệ sinh hoặc sửa chữa đèn cần ngắt nguồn và dùng vít (có cách cách điện) chạm vào lưới điện để xả điện, sau đó mới tiến hành. | <ul style="list-style-type: none"> When cleaning or repairing the lamp, it is necessary to disconnect the power and use the screw (with an insulated stretcher) to touch the grid to discharge electricity, then proceed. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ngoài trường hợp bóng đèn bị hư, sản phẩm bị hư trong các trường hợp khác thì nên đem sản phẩm đến tiệm điện sửa chữa tránh xảy ra nguy hiểm. | <ul style="list-style-type: none"> In addition to the damaged light bulb, the product is damaged in other cases, the product should be taken to an electrician for repair to avoid danger. |
| <ul style="list-style-type: none"> Tắt các thiết bị chiếu sáng khác để tránh nhiễu, thường xuyên thay đổi vị trí đặt đèn và dùng cọ quét sạch lưới điện sẽ giúp bắt côn trùng đạt hiệu quả cao hơn. | |

❖ HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát | <ul style="list-style-type: none"> Keep products in dry and cool place |
| <ul style="list-style-type: none"> Đề xa tầm tay trẻ em | <ul style="list-style-type: none"> Keep away from the reach of children |
| <ul style="list-style-type: none"> Không để sản phẩm gần những vật liệu dễ cháy nổ | <ul style="list-style-type: none"> Do not leave products near flammable materials |

❖ CẢNH BÁO AN TOÀN / WARNING

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Không để sản phẩm gần những vật liệu dễ cháy nổ Không được dùng tay, thanh kim loại chạm vào lưới điện để xảy ra điện giật nguy hiểm. | <ul style="list-style-type: none"> Do not place the product near flammable or explosive materials. Do not touch the electrical grid with your hands or metal rods to cause a dangerous electric shock. |
| <ul style="list-style-type: none"> Không vệ sinh đèn khi chưa ngắt kết nối với nguồn điện. | <ul style="list-style-type: none"> Do not clean the lamp until it is disconnected from the power source. |
| <ul style="list-style-type: none"> Không sử dụng ở ngoài trời khi mưa gió có thể dẫn tới hư hỏng và chập cháy | <ul style="list-style-type: none"> Do not use outdoors when it is raining, it may lead to damage and fire |

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Thông số điện/ Electrical Specifications			Đóng gói / Packing		
Điện áp vào	Input Voltage	220 - 240 V~	Kích thước hộp	Dimensions of Color Box	390 x 75 x 260 mm
Tần số	Frequency	50/60 Hz	Kích thước thùng	Dimensions of Carton Box	482 x 394 x 526 mm

Công suất	<i>Rated Power</i>	20 W	Quy cách	<i>Packing way</i>	12 cái/ Thùng 12 pcs/ Master box
Bước sóng	<i>Wavelength</i>	360 – 375 nm	Vật liệu	<i>Material</i>	Nhựa ABS + Kim loại ABS Plastic + Metal
Phạm vi hoạt động	<i>Operating Range</i>	$\leq 30 \text{ m}^2$			
Thông số khác / Other Specifications					
			Trọng lượng	<i>Net weight</i>	1030 $\pm$ 10 g
			Trọng lượng thùng sản phẩm	<i>Carton gross weight</i>	13 Kg
			Kích thước sản phẩm (mm) (Dài x Rộng x Cao)	<i>Product Dimensions (mm) (L x D x H)</i>	380 x 65 x 250 mm

🚦 Thời gian có hàng dự kiến: ngày từ ngày phát sinh hợp đồng.