

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ
BẰNG BAY HƠI

BLADELESS AIR COOLER
MAGIC ECO AC-301

*Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng máy
Hãy giữ cuốn sách này để tham khảo trong tương lai*



TẢI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại [www.facebook/magicvietnam.official](https://www.facebook.com/magicvietnam.official)
hoặc website công ty MagicEco.vn | Magicvietnam.vn

Magic Eco xin cảm ơn Quý khách đã tin yêu và lựa chọn **Máy làm mát không khí bằng bay hơi Magic Eco AC-301**.

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Magic Eco AC-301 là bước ngoặt lớn trong công nghệ quạt làm mát ngành điện gia dụng. Đột phá thiết kế vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được trang bị bảng điều khiển điện cảm ứng và remote điều khiển tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày. Với 6 màu đèn khác nhau phù hợp cho trang trí không gian phòng cũng như sử dụng làm đèn ngủ vào buổi tối.

Quạt được trang bị 3 chế độ gió, 3 tốc độ gió cùng chức năng đảo gió đa chiều của quạt phù hợp sử dụng trong tất cả không gian nhà bạn. Chế độ hẹn giờ tắt lên đến 8h. Ngoài ra, máy làm mát không khí bằng bay hơi Magic Eco AC-301 còn được trang bị các tính năng tốt cho sức khỏe như: Tính năng Anion giúp làm sạch không khí; lưới lọc và tấm lọc giúp khử bụi bẩn; tính năng làm lạnh nhanh đánh tan cơn nóng nực ngay lập tức.

QUY TẮC AN TOÀN

1. Khi gặp sự cố về sản phẩm, khách hàng vui lòng mang đến Trung tâm bảo hành.
2. Nghiêm cấm tháo tác sản phẩm với tay ướt để tránh bị điện giật.
3. Khi gặp sự cố về dây điện của sản phẩm như đứt gãy, hư phích cắm,... Khách hàng vui lòng mang sản phẩm đến Trung tâm bảo hành
4. Không làm vệ sinh, tháo lắp sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động
5. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
6. Không đưa vật lạ vào lồng quạt khi máy đang hoạt động để tránh làm hỏng sản phẩm
7. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm trong môi trường khí dễ cháy nổ, tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời.
8. Xin vui lòng đặt sản phẩm ở nơi bằng phẳng.
9. Không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời.
10. Mức nước của két nước không được vượt quá thang đo "MAX" và thấp hơn thang đo "MIN".
11. Di chuyển sản phẩm cẩn thận khi két đang chứa nước để tránh bị đổ nước.
12. Đặt sản phẩm đứng khi sử dụng. Trong trường hợp khách hàng đổ nước không cẩn thận, sản phẩm bị dính nước thì nên rút phích cắm điện ngay lập tức và lau khô sau khi khởi động.
13. Xin vui lòng không đặt các vật dụng lên sản phẩm, cấm che lỗ thoát khí.
14. Làm sạch bề ngoài sản phẩm, sử dụng vải ướt để cọ rửa, không sử dụng chất tẩy rửa làm sạch có tính ăn mòn. Không nhúng trực tiếp sản phẩm vào nước.
15. Không đặt sản phẩm sát tường hoặc các vật dụng khác để tránh làm giảm hiệu suất hoạt động làm mát của sản phẩm.
16. Không tác dụng lực mạnh lên sản phẩm khi đang hoạt động tránh gây hư hỏng và ngừng hoạt động.

17. Thường xuyên thay nước trong két nước để không khí trong lành hơn.
18. Không đặt sản phẩm trực tiếp trên ổ cắm điện.
19. Không sử dụng sản phẩm này trong bồn tắm, vòi hoa sen hoặc hồ bơi.
20. Khi mực nước trong két dưới mức "MIN" không được mở chức năng tạo ẩm để tránh tình trạng cháy máy bơm nước.
21. Không cho trẻ em tiếp xúc trực tiếp với viên đá khô.
22. Khi sản phẩm đang hoạt động, không được chạm hoặc cho các vật khác vào lỗ thoát khí để tránh xảy ra sự cố.
23. Bảo trì sản phẩm phải được thực hiện tại Trung tâm bảo hành.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Nguyên lý tạo ẩm: Nước sẽ được bơm từ két nước, sau đó lượng nước này sẽ được thấm qua màn lọc giấy gỗ sồi, hệ thống quạt sẽ hút không khí qua màn lọc và khuếch tán không khí mát lạnh ra bên ngoài.

ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG


Tăng độ ẩm không khí, tốt cho sức khỏe: Mùa đông nhiệt độ không khí xuống thấp, nước trên da bốc hơi quá nhanh, da môi dễ bị sần sùi, nứt nẻ. Công nghệ làm ẩm không khí được áp dụng trong máy này có thể nhanh chóng cải thiện. Độ ẩm tương đối của không khí và ngăn da không bị nứt.

Máy bơm nước mạnh, công nghệ phun phân tán, tạo ẩm đồng đều hơn: một máy bơm nước độc đáo để điều khiển chu trình nước, và sử dụng công nghệ phun phân cấp để đưa nước vào lõi lọc, để tạo ẩm đồng đều hơn.

Lưu trữ năng lượng vật lý làm lạnh, tiết kiệm điện, hiệu quả cao và bảo vệ môi trường: lưu trữ năng lượng tinh thể đá làm lạnh, lưu trữ năng lượng tinh thể đá, thời gian giải phóng lâu, có thể được sử dụng lại nhiều lần trong một thời gian dài, để giúp thổi hơi lạnh ra ngoài. Và tổng công suất đầu ra 90W, 1/20. là mức tiêu thụ điện năng điều hòa không khí chung, sản phẩm này là thiết bị gia dụng thân thiện với môi trường, ô nhiễm không chứa Flo.

Phạm vi làm mát góc rộng 120 °: cung cấp không khí góc rộng và đặt gió thấp, gió trung, gió cao, gió ba khối

CÁC BỘ PHẬN



Wind outlet: khu vực khuếch tán gió

Control plate: bảng điều khiển

Water window: khe mực nước

Castors: bánh xe

Filter screem: lưới lọc

Water paper: tấm lọc

Water tank: két chứa nước

Pump: hệ thống máy bơm

Ice pick: viên đá khô

Remote Control: điều khiển từ xa


DANH SÁCH KIỆN HÀNG

STT	Tên	Số lượng
1	Máy làm mát không khí	1
2	Hộp đá	2
3	Cắm nang	1
4	Bánh xe	4
5	Điều khiển từ xa	1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	220-240V ~ 50-60Hz
Công suất	110W
Độ ồn	< 60 dB
Khối lượng	4.26 kg
Kích thước sản phẩm	320x235x765 mm

SƠ ĐỒ THIẾT BỊ ĐIỆN



CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

1. Mở thùng và lấy sản phẩm đặt trên bề mặt phẳng
2. Kiểm tra các bộ phận trong hộp đóng gói có phù hợp với danh sách đóng gói trong hướng dẫn hay không. Lưu ý: Hộp đá, bánh lăn và phụ kiện được đặt ở dưới cùng của hộp.
3. Lắp bánh xe: đặt sản phẩm nằm ngang ở nơi bằng phẳng trên mặt đất (tốt nhất nên lót khăn mềm hay thảm để tránh làm trầy xước đầu máy).
4. Thêm nước: Lấy két chứa nước ra khỏi máy, sau đó thêm nước máy sạch vào.



Ghi chú:

- ① Khi thêm nước, hãy chú ý đến "**hiển thị mực nước**" trên két chứa, mực nước của bình chứa không được vượt quá "**MAX**" (Cao nhất). Độ ẩm, bình chứa nước nên kiểm soát tổng mực nước không thể nhỏ hơn "**MIN**" (tối thiểu).
- ② Nếu bạn muốn tăng cường hiệu quả làm mát, đặt đá khô đông lạnh hoặc đá viên vào trong két nước... (Lưu ý: Sản phẩm này ở dạng khan tinh thể đá, thêm nước, xin lưu ý rằng tinh thể đá cảnh báo mực nước tối đa)

5. Cắm phích cắm nguồn của quạt vào ổ điện và đảm bảo rằng điểm tiếp xúc là tốt, nhấn bảng điều khiển vào nút "on / off", bạn có thể sử dụng sản phẩm.

CHÚ Ý

- Không cắm phích cắm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Khi di chuyển máy, rút dây nguồn.



PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHÍM CHỨC NĂNG

Lời khuyên: Trước khi khởi động con lắc phải được mở bằng tay

GIỚI THIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN

ON/OFF (Bật/tắt):

Nhấn nút **"ON / OFF"** để bật thiết bị. Máy bắt đầu hoạt động ở mức tốc độ trung bình, vận tốc và chuyển sang tốc độ thấp sau 3 giây. Khi không còn sử dụng hãy nhấn nút **"ON / OFF"** một lần nữa để chuyển nó về chế độ tắt.

SPEED (Tốc độ):

Nhấn nút **SPEED** để điều chỉnh tốc độ. Có ba vị trí - Thấp, Trung bình hoặc Cao. Đèn trên bảng điều khiển sẽ xuất hiện theo tốc độ tương ứng.

Timer (Hẹn giờ tắt):

Nhấn nút này để đặt thời gian tắt cho thiết bị.

Thời gian tắt có thể được cài đặt tăng dần theo giờ từ 1 đến 8 giờ. Có 4 chỉ số 1H, 2H, 4H và 8H.

Chế Độ:

Có ba chế độ có thể lựa chọn, đèn báo tương ứng trên bảng điều khiển theo từng chế độ.

Chế độ bình thường: Sản phẩm hoạt động ở tốc độ không đổi được cài đặt bằng nút SPEED.

Chế độ gió tự nhiên: Sản phẩm mô phỏng làn gió tự nhiên.

Chế độ ngủ: Sản phẩm mô phỏng một làn gió nhẹ phù hợp để sử dụng vào ban đêm.

SWING (Đảo gió):

Nhấn nút này để bắt đầu hoặc dừng đảo gió.

COOL (Làm lạnh):

Nhấn nút này để có làn gió mát khi nước được thêm vào bình chứa nước. Đèn trên bảng điều khiển sẽ xuất hiện theo tốc độ tương ứng. Nhấn một lần nữa để tắt chế độ làm mát.

LIGHT (Đèn):

Nhấn nút này thì bạn có thể điều khiển bật tắt đèn và thay đổi màu sắc. Có 6 màu sắc.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


1. Vui lòng tháo tab nhựa trước khi sử dụng lần đầu.
Hướng điều khiển về phía sản phẩm và điều chỉnh.
2. Phạm vi sử dụng của điều khiển từ xa:
 - Trong vòng 5 mét tính từ sản phẩm.
 - Trong phạm vi góc 30 độ từ sản phẩm.
3. Tránh xa ánh nắng.
Để không ảnh hưởng đến tính hiệu hồng ngoại.
4. Vui lòng tháo pin khi không sử dụng

THAY THẾ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1. Mở nắp pin
2. Khi thay pin xin vui lòng lưu ý pin cực âm và cực dương.
3. Đặt lại nắp pin



SƠ ĐỒ SỬ DỤNG CÁC PHÍM CHỨC NĂNG



Cool: làm mát

Light: đèn

Swing: đảo gió

Mode: chế độ gió

Speed: tốc độ gió

Timer: hẹn giờ

On/Off: Mở/tắt

Mẹo sử dụng: Sau một thời gian dài hoạt động, bộ lọc và rèm giấy bị bám bụi và tắc nghẽn bụi bẩn khác ảnh hưởng đến lượng không khí và bụi bẩn, tùy theo tình hình thực nên vệ sinh sản phẩm mỗi tuần để đảm bảo chất lượng sử dụng.

1. Vệ sinh lưới lọc: Rút phích cắm điện, trước tiên tháo bộ lọc, sau đó tháo rời lưới lọc ra khỏi sản phẩm, chải trực tiếp lưới lọc bằng chổi mềm, rửa bằng nước và sấy khô, sau đó lắp trở lại máy.
2. Vệ sinh giấy giấy lọc: Rút phích cắm điện, trước tiên tháo bộ lọc khí, sau đó gỡ giấy lọc, dùng chổi mềm làm sạch và rửa sạch bằng nước, sau đó lắp trở lại máy.
3. Làm sạch kết nước: Rút phích cắm điện, trước tiên tháo rời kết nước, dùng bàn chải làm sạch bên trong kết nước, sau đó rửa lại bằng nước sạch, cuối cùng lắp trở lại máy (Lưu ý: dưới đáy bồn có lỗ thoát nước, nước thải được xả ra tại đây).
4. Rửa vỏ bằng chất tẩy rửa nhẹ và lau bằng vải mềm.

Ghi chú:

- ① Bởi vì sản phẩm sử dụng áp suất cao, khi vệ sinh phải rút phích cắm ra khỏi nguồn điện
- ② Giữ bằng điều khiển khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước.



XỬ LÝ SẢN PHẨM NÀY ĐÚNG CÁCH



Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được vứt bỏ cùng với các chất thải gia đình khác. Để ngăn ngừa tác hại có thể xảy ra với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

SAFETY RULES

1. Non full-time personnel or unauthorized repair personnel may not repair or transform the machine.
2. It is strictly prohibited to operate with wet hands so as to avoid electric shock
3. Power cord aging, tying, plug damage should immediately stop using, and must be professional manufacturers or qualified full-time personnel to repair it.
4. Do not live cleaning, maintenance and movement of the machine.
5. If not use the machine for a long time, please unplug the power plug
6. Please do not insert foreign into or out of the air because there is a high speed rotating wheel in the machine to prevent accidental damage or damage the machine
7. It is strictly forbidden to use the machine in flammable and explosive gas environment and avoid long-term exposure to sunlight
8. Please do not place the machine in tilt or other unbalanced places so as to avoid machine falling and damage to the machine
9. Do not use outdoors.
10. The water level of the water tank shall not exceed the "MAX" scale at any time. When it is wet, the total water level of the water tank shall not be lower than the "MIN" scale.
11. Do not tilt or crash when placing the water inside the tank. When moving the machine, please push it slowly from side to side so as to avoid spilling water.
12. No tipping is allowed on this machine to prevent accidents. If the machine is not careful dumping, and the machine has water, should immediately unplug the power plug, and so dry after the boot.
13. Please do not put items on the machine,, prohibit covering the air outlet.
14. Cleaning the machine appearance, use wet cloth to scrub, do not use a corrosive cleaning cleaning agent. Do not use water wash the machine.
15. Do not put the air inlet and outlet of the machine close to the wall or other objects, otherwise it may clog the air flow and affect the air supply effect.
16. When the machine is in use, do not knock on the fuselage, or it may cause automatic stop.
17. The temperature range is 5-43 degrees Celsius. The water in the water tank is easy to deteriorate and produce peculiar smell. Please pay attention to changing the water, and use the humidifier in winter. If the indoor temperature is lower than zero, it is best to use warm water to damp.
18. Do not place the machine directly on the power outlet.
19. No use of this machine in the bath, shower head or swimming pool.
20. No water is not allowed to open humidification function to avoid water pump burnout.
21. Ice crystal powder in ice crystal box prohibits children from playing and avoiding careless use.
22. When the machine is working, it is forbidden to touch or insert other objects in to the air outlet so as to avoid accidents.
23. Product maintenance must be performed at the designated service point.

WORKING PRINCIPLE

Humidification principle: the use of the pump to pump water to the water tank, water curtain with paper flow down by the wind wheel motor drive internal wind wheel to a certain humidity paper curtain has around air blowing, water evaporation, so as to reduce the temperature and humidification function

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Increase air humidity, youth beauty: winter air temperature is low, the skin water evaporates too quickly, lips and skin easily become rough, cracking.


The air humidifying technology adopted in this machine can rapidly improve the Relative humidity of air and prevent the skin from cracking

Strong water pump, distributed spray technology, more uniform humidification: a unique water pump to drive the water cycle, and the use of decentralized spray technology to bring water into the filter core, so that more uniform humidification. Removable paper curtain, easy to clean: removable paper curtain, brush directly with a soft brush clean

Physical energy storage refrigeration, electricity saving, high efficiency and environmental protection: ice crystal energy storage refrigeration, ice crystal energy storage, long release time, can be used again and again for a long time, to help blow out the cool cold air. And the total output power of 90W, 1/20. is the general air-conditioning power consumption, this product is environmentally friendly home appliances, fluorine free pollution.

120° degree wide-angle air supply: wide angle air supply, and set low wind, mid wind, high wind, three block wind

PARTS




PACKING LIST

Serial No.	Name	Số lượng
1	Aircooler	1
2	Icebox	2
3	Manual	1
4	Wheel	4
5	Remote control	1

TECHNICAL PARAMETER

Rated Voltage	220-240V ~ 50-60Hz
Rated Power	110W
Noise	< 60 dB
N.W	4.26 kg
Product Size	320x235x765 mm

SCHEMATIC DIAGRAM OF ELECTRICAL EQUIPMENT



INSTALLATION AND USE

1. Open the package and take out the cooling fan and place it on the horizontal floor
2. Check the parts in the packing box conform to the packing list in the instruction or not. Note: The ice box, casters and accessories are placed in the bottom of the box.
3. Install the caster: the machine in the flat on the ground (preferably with a soft cloth to do the mat, to prevent the machine head Department of scratches).
4. Add water: The tank out of the fuselage, then add clean tap water.



Note:

- ① When adding water, please pay attention to the "**water level display**" on the tank, the water level of the tank can not exceed "**MAX**" (Highest) indicates the scale. Humidification, the water tank should control the total water level can not be less than "**MIN**" (minimum) indicating scale.
- ② If you want to strengthen the cooling effect, the ice can be frozen or frozen crystal box (filled with water) on the body Inside the tank. (Note: This product is anhydrous ice crystal, add water, please note that the maximum water level warning ice crystal

5. Insert the cold fan power plug into the power outlet, and ensure that the contact is good, press the control panel on the "on/off" button, you can run the cold fan.

CAUTION

- Do not plug the plug with wet hands to avoid electric shock.
- When moving the machine, unplug the power cord.



FUNCTION KEY USE METHOD

Tips: Before starting the pendulum must be manually open

CONTROL PANEL INTRODUCTION

ON/OFF:

Press the **ON/OFF** button to turn on the unit. The unit starts working in medium speed and switches to low speed after 3 seconds. When the unit is working, press the ON/OFF button again to switch it back to off mode.

SPEED:

Press the **SPEED** button to adjust the speed. There are three positions - Low, Med or High. The corresponding indicator turns on.

Timer:

Press this button to set the turn-off time for the unit.

The turn-off time can be set in an hour increments from 1 to 8 hours. There are 4 indicators 1H, 2H, 4H and 8H.

MODE:

There are three select able modes, the corresponding indicator turns on.

Normal mode: The fan operates in the constant speed set using the SPEED button. Natural mode: The unit simulates a natural breeze.

Sleep mode: The unit simulates a gentle breeze suitable for night-time use

SWING :

Press this button to start or stop Circle spin

COOL: 1

Press this button for a cool breeze when water is added to the water tank. The corresponding indicator turns on. Press again to turn off the cool breeze.

Light:

Press this button then you can control the light on or off and change colors

REMOTE CONTROL


1. Please remove the plastic tab before first use.
Must ensure that the remote control infrared beam is aimed at the unit receiver
2. Remote using range:
 - Within 5 meters away from the unit
 - Within the scope of 30 degree from the unit
3. Please keep remote away the sunshine.
So as not to affect of the receiver
4. Please take out the battery when not in use

REMOTE CONTROL REPLACE

1. Open battery cover
2. Remove and replace the new one, please note battery positive and negative
3. Reset the battery cover



FUNCTION KEYS USE DIAGRAM



Warm Tip: After a long period of operation, the filter and paper curtain due to dust and other dirt blockage affect the amount of air and dust effect, recommended according to the actual situation once a week cleaning.

1. Clean the air filter Unplug the power plug, hold the air filter handle up, you can remove the air Filter, brush directly with a soft brush air filter, washed with water and dried, and then back to the machine.
2. Clean the paper curtain Unplug the power plug, first remove the air filter, then remove the paper curtain, the paper curtain from the paper curtain remove the brush directly with a soft brush to clean the paper curtain, and rinse with water, and then loaded back to the machine.
3. Clean the water tank Unplug the power plug, first out of the water tank, with a little brush to clean the water tank to clean the scale, and then rinse with water, and then push the water tank (Note: the bottom of the tank there is a water plug, the sewage can be released).
4. Wash the shell with a mild detergent and soft cloth cleaning.

Note:

- ① Because the machine has high pressure, cleaning must be unplugged power plug, power operation. Chassis assembly.
- ② Any part of the control panel can not be water.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Ho Chi Minh: 235-237 9A Str., Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam | **Guarantee:** 028 7106 5858
Ha Noi: 2, Lane 382, Pham Van Dong street, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam | **Guarantee** 024 37855966

HOTLINE: 1800 6977