


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ



Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



Cách 1:

Soạn tin nhắn gửi 8100



Cách 2:

Truy cập website
baohanhdienlanh.hoaphat.com.vn



Cách 3:

Quét mã Serial Ứng dụng
Điện máy Hòa Phát



Cách 4:

Tổng đài **1800 64 64 96**

LIÊN HỆ BẢO HÀNH

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

Cách 1: Soạn tin nhắn không dấu để kích hoạt bảo hành qua điện thoại di động theo cú pháp

HPG (cách) **Số Serial máy** (cách) **Tên khách hàng** (cách) **Số điện thoại** (cách) **Tỉnh** (cách) **Huyện** gửi **8100**

Ví dụ: HPG 22941A1A100101 Tam 0943868xxx TuyenQuang SonDuong gửi 8100

Cách 2: Truy cập địa chỉ **baohanhdienlanh.hoaphat.com.vn** hoặc quét **QR CODE** và làm theo hướng dẫn



Cách 3: Tải ứng dụng **Điện máy Hòa Phát**, đăng ký tài khoản, sau đó tiến hành quét mã Serial và khai báo thông tin khách hàng.

Cách 4: Liên hệ miễn phí tới tổng đài **1800 64 64 96** để được hướng dẫn và bảo hành

Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử
- Sản phẩm chính hãng do Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam phân phối
- Kiểu máy (model) và số máy (Serial No.) trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài **1800 64 64 96** để được hỗ trợ

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM	2
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM	3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	3
LƯU Ý QUAN TRỌNG	3 - 4
CẤU TẠO SẢN PHẨM	5
BẢNG ĐIỀU KHIỂN	6
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VỆ SINH	7 - 9
XỬ LÝ SỰ CỐ	10
THÔNG TIN BẢO HÀNH	10

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy làm mát không khí có nguyên lý hoạt động dựa vào hiện tượng bay hơi nước để làm mát không khí theo những bước sau:

Bơm tuần hoàn sẽ bơm nước liên tục qua tấm làm mát.

Luồng gió bên ngoài phòng được quạt gió hút vào máy, đi qua tấm làm mát. Tại đây, nước trên tấm làm mát sẽ hấp thụ nhiệt của khí nóng khiến luồng khí thổi ra giảm nhiệt độ. Từ đó, giúp không khí được làm mát một cách tự nhiên và không gian phòng dễ chịu hơn.

Máy làm mát không khí được sử dụng trong chế độ có nước sẽ làm mát hiệu quả hơn nhiều so với chế độ bình thường không dùng nước.

TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM

Nút điều khiển điện tử

Có ba mức vận tốc quạt, góc gió thổi ra rộng

Có chức năng làm mát không khí, làm giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm trong không khí.

Cánh đảo gió nằm dọc chuyển động tự động. Cánh đảo gió nằm ngang điều chỉnh bằng tay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại quạt	Kiểu dáng 1	Kiểu dáng 2	Kiểu dáng 3
Nguồn điện	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất	100 w	112 w	100 w
Dung tích bình chứa nước	40 Lít	25 Lít	35 Lít
Dung tích nước sử dụng	25 Lít	18.6 Lít	26 Lít
Diện tích làm mát	30 - 40 m ²	15 - 20 m ²	30 - 40 m ²

(Thông số kỹ thuật tương ứng với từng model, vui lòng xem trên tem thông số dán trên sản phẩm)

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi sử dụng thiết bị này, để tránh bị điện giật cần đọc các biện pháp phòng ngừa sau đây:

1. Sử dụng nguồn điện 220V ($\pm 10\%$)/50Hz. Kiểm tra điện áp trong gia đình bạn để đảm bảo phù hợp với điện áp sản phẩm của chúng tôi.
2. Trước khi vận hành sản phẩm, hãy mở đóng gói ra và kiểm tra sản phẩm có nguyên vẹn không.
3. Không nên vận hành sản phẩm nếu thấy dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc nhận thấy thiết bị trục trặc như bị rơi hoặc hỏng bất kỳ chi tiết, sản phẩm nào. Hãy liên hệ văn phòng bảo hành được ủy quyền của chúng tôi để kỹ thuật viên của chúng tôi kiểm tra, điều chỉnh lại động cơ và chi tiết điện hoặc sửa lại sản phẩm.
4. Không để dây điện ở dưới thảm trải sàn. Không bọc dây điện bằng vải hoặc các vật liệu tương tự. Để dây điện tránh xa những nơi có người đi lại để tránh vấp ngã.

5. Luôn rút ổ cắm của thiết bị trong khi đổ nước vào khoang chứa nước.
6. Luôn rút ổ cắm của thiết bị trước khi vệ sinh, di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
7. Khi rút dây điện ra khỏi ổ phải cầm vào phích cắm tuyệt đối không cầm vào dây điện để rút.
8. Không sử dụng sản phẩm ở những nơi cất trữ gas, sơn hoặc những hàng hóa có tính chất dễ bắt lửa.
9. Khi sử dụng chế độ **"Làm Mát"**, vui lòng kiểm tra khoang chứa nước để đảm bảo nước được đổ đầy.
10. Không tự động sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kỳ chức năng cơ khí hay điện nào của quạt làm mát vì điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.
11. Không để bất cứ vật gì chắn ở đầu ra hoặc đầu vào của luồng gió vì nó có thể gây hỏng động cơ.
12. Không được cho các vật thể khác vào trong máy như ngón tay, bút... vào chỗ thoát khí khi máy đang hoạt động.
13. Không để máy hoạt động khi không có người giám sát trong thời gian dài.
14. Không cho trẻ em nghịch máy. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, vui lòng loại bỏ tất cả những dụng cụ bao gói (như túi ni lông, hộp carton...) trước khi sử dụng.
15. Nếu bạn thấy bất kỳ trục trặc gì với sản phẩm như có tiếng ồn lạ phát ra từ máy, hãy tắt máy và rút ổ cắm ngay lập tức. Hãy tham khảo phần xử lý sự cố trong hướng dẫn sử dụng này và/hoặc gọi điện cho trung tâm bảo hành được ủy quyền của chúng tôi để được tư vấn và xử lý.
16. Hãy đặt sản phẩm lên mặt phẳng cố định.
17. Không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời hoặc những nơi ẩm ướt như nhà tắm hoặc phòng giặt là.
18. Không được để sản phẩm ở những vị trí mà có thể rơi xuống buồng tắm hoặc những vật dụng chứa nước. Để bảo vệ động cơ điện của sản phẩm vui lòng không đim máy xuống nước.
19. Không đim sản phẩm, phích cắm điện hoặc dây điện vào trong nước.

20. Trẻ em từ 8 tuổi và những người hạn chế về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng sản phẩm nếu có người giám sát và hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách an toàn và người đó hiểu biết về các mối nguy khi sử dụng sản phẩm.

21. Chỉ sử dụng sản phẩm trong nhà. Bất cứ việc sử dụng không theo hướng dẫn sử dụng này có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương cho con người.

LƯU Ý:

Đối với lần đầu sử dụng, tấm làm mát của máy sẽ phát tán mùi nhẹ. Mùi này sẽ biến mất trong một tuần hoặc lâu hơn.

CẤU TẠO SẢN PHẨM



Kiểu dáng 1



Kiểu dáng 2



Kiểu dáng 3

1 Bảng điều khiển


2 Cửa hút gió

3 Cửa thổi gió


4 Cửa đổ nước

5 Vạch thăm nước


BẢNG ĐIỀU KHIỂN



Kiểu dáng 1



Kiểu dáng 2



Kiểu dáng 3

1. Tắt mở máy

Nhấn nút **Bật/Tắt** để Bật/Tắt máy

2. Nhấn nút “Tốc Độ” để thay đổi chế độ gió

Mức 1 là mức gió thấp

Mức 2 là mức gió trung bình

Mức 3 là mức gió cao

3. Bật/Tắt chức năng làm mát

Bấm nút **“Làm Mát”** để bật tắt chức năng này. Ấn thêm lần nữa để tắt chức năng này.

Lưu ý: không sử dụng chức năng này khi không có nước.

4. Bật/ Tắt chức năng cánh đảo gió

Bấm nút **“Đảo Gió”** để bật tắt chức năng này. Ấn thêm lần nữa để tắt chức năng này

5. Bật/ Tắt chức năng ion (chỉ có trên sản phẩm kiểu dáng 1)

Bấm nút **“ion”** để bật tắt chức năng này. Ấn thêm lần nữa để tắt chức năng này

6. Chế độ gió (chỉ có trên sản phẩm kiểu dáng 1, 3)

Nhấn nút **“Chế Độ”** để thay đổi các chế độ gió thích hợp

7. Hẹn giờ

Nhấn nút **“Hẹn Giờ”** Để đặt thời gian hẹn giờ theo mong muốn. Thời gian có thể đặt từ 1 đến 12 tiếng.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Kiểu dáng 1



Kiểu dáng 2



Kiểu dáng 3

1. Tắt mở máy

Bấm nút **BẬT/TẮT** để Bật/Tắt máy.

2. Thay đổi tốc độ gió

Bấm nút **"TỐC ĐỘ"** để thay đổi tốc độ gió.

3. Bật/Tắt chức năng làm mát

Bấm nút **"Làm Mát"** để bật tắt chức năng này. Ấn thêm lần nữa để tắt chức năng này.

Lưu ý: không sử dụng chức năng này khi không có nước.

4. Bật/ Tắt chức năng cánh đảo gió

Bấm nút **"Đảo Gió"** để bật tắt chức năng này. Ấn thêm lần nữa để tắt chức năng này.

5. Bật/ Tắt chức năng ion (chỉ có trên sản phẩm kiểu dáng 1)

Bấm nút **"ion"** để bật tắt chức năng này. Ấn thêm lần nữa để tắt chức năng này.

6. Chế độ gió (chỉ có trên sản phẩm kiểu dáng 1, 3)

Bấm nút **"Chế Độ"** để thay đổi các chế độ gió thích hợp.

7. Hẹn giờ

Bấm nút **"Hẹn Giờ"** Để đặt thời gian hẹn giờ theo mong muốn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VỆ SINH

LẮP RÁP BÁNH XE

1. Cho sản phẩm ra khỏi thùng carton.
2. Gỡ bỏ các phụ kiện bao gói sản phẩm, cất trữ hoặc loại bỏ phụ kiện bao gói một cách an toàn.
3. Đặt lưng sản phẩm xuống một mặt phẳng mềm.
4. Lắp hai bánh xe có khóa phanh vào các lỗ ở phía thân trước sản phẩm.
5. Lắp hai bánh xe không khóa phanh vào các lỗ ở phía sau thân sản phẩm.
6. Đặt sản phẩm lên sao cho bánh xe tiếp đất.



ĐỔ NƯỚC VÀO KHOANG CHỨA NƯỚC

Để sản phẩm có thể làm mát tối ưu nhất, đầu tiên cần đổ nước vào khoang chứa nước.

Cần chú ý đến bộ chỉ báo mức nước của khoang chứa nước khi đổ đầy nước bằng tay. Không đổ vượt quá mức Max.

Sử dụng nước sạch.

Thiết bị hoàn toàn an toàn và không có rủi ro nào nếu có mùi nhẹ hoặc nước bị biến màu khi sử dụng lần đầu.

CÁCH SỬ DỤNG HỘP ĐÁ KHÔ

Hộp đá khô là công cụ đặc biệt nhằm làm mát nước và nhiệt độ.

Cách sử dụng: đổ nước vào hộp đá khô (không đổ quá đầy), đóng chặt nắp. Sau đó đặt hộp đá khô vào vào ngăn đá tủ lạnh để nước chuyển thành đá khô.

Mở khoang để hộp đựng đá ở phía trên của máy và cho hộp đá khô vào.

Lưu ý: Sau khi ấn chức năng làm mát **"Làm Mát"**, nước sẽ được bơm lên phần ngăn chứa hộp đựng đá và đi vào các tấm làm mát. Lúc đó nước sẽ được làm mát hiệu quả hơn. Luồng khí thổi ra sẽ mát hơn.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG


Luôn tắt nguồn và rút ổ cắm của máy làm mát không khí trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.

VỆ SINH TẠI NHÀ

1. Để vệ sinh tại nhà, hãy dùng miếng vải mềm và ẩm để lau sạch bụi bẩn.
2. Không được sử dụng các loại hóa chất có khả năng ăn mòn, xăng, chất tẩy rửa, bột mài mòn, chất làm bóng đồ gỗ, hoặc bàn chải sắt để vệ sinh quạt. Những vật dụng này sẽ làm hư hại hoặc làm hỏng bề mặt của máy.
3. Sau một thời gian vận hành, bộ phận lọc có thể bị tắc do bụi bẩn bám vào làm ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của máy. Thi thoảng năm, mớ cũng có thể phát triển do ít thay nước trong khoang chứa nước. Khuyến cáo nên vệ sinh bộ phận lọc và tấm làm mát 2 tuần/lần.


VỆ SINH KHOANG CHỨA NƯỚC

1. Rút nút bịt khoang chứa nước để nước chảy ra ngoài.
 2. Loại bỏ cặn vôi, bụi bẩn bên trong khoang chứa nước bằng nước ấm pha xà phòng.
 3. Rửa lại khoang chứa nước bằng nước sạch, đảm bảo xà phòng được xả hết.
 4. Khi khoang chứa nước được vệ sinh sạch, dùng nút bịt thùng nước, đổ đầy nước vào và lắp lại vào máy.
- Máy lúc này đã sẵn sàng để hoạt động lại.



VỆ SINH LƯỚI LỌC KHÍ

1. Tháo lưới lọc khí ra.
2. Rửa dưới vòi nước (không quá 40°C). Phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trước khi lắp lại vào máy.
3. Đảm bảo lắp lưới lọc vào máy một cách an toàn.



VỆ SINH TẮM LÀM MÁT

1. Sau khi tháo lưới lọc không khí ra, tiếp tục tháo tấm làm mát.
2. Rửa dưới vòi nước (không quá 40°C). Phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trước khi lắp lại vào máy.
3. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào để làm sạch tấm làm mát.
4. Đặt lại vào quạt 1 cách chính xác.

BẢO QUẢN

Nếu bạn có kế hoạch không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy đổ hết nước ở khoang chứa nước, vệ sinh và phơi khô lưới lọc không khí và tấm làm mát. Vận hành máy ở chế độ gió thông thường từ 30 – 60 phút vào ngày có thời tiết nắng nóng. Như vậy sẽ làm khô các bộ phận ở bên trong và ngăn chặn nấm mốc phát triển. Khuyến cáo nên đóng gói quạt trong hộp carton ban đầu và bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Máy không hoạt động	Do chưa cắm phích điện vào ổ	Cắm lại phích cắm điện và bật lại máy
	Nguồn bị lỗi	Kiểm tra nguồn cấp điện
Chức năng làm mát không hoạt động	Chưa ấn nút khởi động chức năng làm mát	Ấn nút “Làm Mát” ở bên phải bảng điều khiển
Chức năng làm mát không hoạt động	Bơm bị hỏng Nước không có hoặc có ít	Đổ thêm nước vào khoang chứa. Liên hệ số Hotline hoặc cửa hàng bán để được tư vấn.
Luồng gió trở nên yếu	Lưới lọc không khí bị bẩn	Vệ sinh lưới lọc không khí
Máy vận hành quá ồn	Sàn nhà không bằng phẳng	
Đèn báo nhấp nháy liên tục	Lượng nước trong khoang chứa nước thấp khi chế độ làm mát được lựa chọn.	Đổ thêm nước vào khoang chứa nước
Có mùi tỏa ra	Máy mới	Lần đầu sử dụng quạt, tấm làm mát sẽ tỏa ra mùi nhẹ và mùi này sẽ biến mất sau khoảng 1 tuần sử dụng.
	Máy cũ	Có thể do nấm mốc phát triển ở bên trong máy. Hãy liên hệ số Hotline hoặc cửa hàng bán để được tư vấn.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành được ghi trên phiếu bảo hành.

2. Trong các trường hợp sau sẽ tính phí sửa chữa máy:

- Máy hết thời hạn bảo hành
- Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
- Hỏng hóc do thiên tai gây ra.
- Mất thẻ bảo hành.

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH


HWBS3B1021
HPN656
HPN638

Tính năng sản phẩm:

- » Màng lọc RO giúp loại bỏ 99.99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại trong nước
- » Hệ thống lạnh dùng Gas R600a với block hiệu suất cao COP 0.9 giúp làm lạnh nhanh hơn 50% so với loại thông thường và tiết kiệm điện năng
- » Công suất bình nóng 450W giúp làm nóng nhanh dưới 5 phút. Sau mỗi lần lấy nước, lớp bảo ôn giữ nhiệt lâu trên 2,5 giờ mới cần đun lại.
- » Thiết kế chắc chắn, mặt kính cường lực hiện đại, tô điểm cho không gian nhà bạn

MÁY LỌC NƯỚC RO


HWS1B1022
HPR556
HPU466

Tính năng sản phẩm:

- » Hệ thống 10 cấp lọc công suất mạnh mẽ 15L/ giờ
- » Loại bỏ 99.99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại trong nước
- » Bổ sung khoáng chất với 6 lõi chức năng
- » Thiết kế chắc chắn, mặt kính cường lực hiện đại, tô điểm cho không gian nhà bạn
- » Bảo hành vượt trội lên tới 36 tháng

MÁY RỬA BÁT


HD F1206EBB.TM

Kiểu dáng: Bán âm tủ
 Số bộ bát đĩa: 12
 Hệ thống tay phun: 02 (trên + dưới)
 Chất liệu buồng rửa: Thép không gỉ, nhựa PP
 Chất liệu vỏ máy: Tôn sơn tĩnh điện
 Hệ thống sấy: Sấy nhiệt dư


HD F1306DBS.TM

Kiểu dáng: Độc lập/bán âm tủ
 Số bộ bát đĩa: 13
 Giá xếp đồ: 02
 Hệ thống tay phun: 03 (trên + giữa + dưới)
 Chất liệu buồng rửa, vỏ máy: Thép không gỉ
 Hệ thống sấy: Sấy nhiệt dư


HD F1407DBB.TM

Kiểu dáng: Độc lập/âm tủ
 Số bộ bát đĩa: 14
 Giá xếp đồ: 03
 Hệ thống tay phun: 03 (trên + giữa + dưới)
 Chất liệu buồng rửa, vỏ máy: Thép không gỉ
 Hệ thống sấy: Sấy nhiệt dư và sấy Turbo


HD F1508EBS.TM

Kiểu dáng: Độc lập/âm tủ
 Số bộ bát đĩa: 15
 Giá xếp đồ: 03
 Hệ thống tay phun: 03 (trên + giữa + dưới)
 Chất liệu buồng rửa, vỏ máy: Thép không gỉ
 Hệ thống sấy: Sấy nhiệt dư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HÒA PHÁT



HWP BS1A

CÔNG NGHỆ BLOCK

Hệ thống lạnh dùng Gas R600a với Block hiệu suất cao COP 0.9 giúp làm lạnh nhanh hơn 50% so với loại thông thường và tiết kiệm điện năng;



3 chế độ nước tiện lợi
vòi nóng - nguội - lạnh riêng biệt



Kiểu dáng độc quyền hiện đại
kính cường lực tràn viền



Tính năng cảnh báo
an toàn

BẾP ĐIỆN TỬ/ HỒNG NGOẠI ĐƠN - ĐÔI - BA



BẾP TỬ ĐƠN HPC D11A2 - HPC D12A2

Tính năng sản phẩm:

- » Cuộn dây tử bằng đồng 2 lớp
- » 8 chức năng nấu thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Chức năng hẹn giờ tiện lợi cho việc đun nấu
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống trầy xước
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Khóa an toàn
- » Tiêu chuẩn EMC

BẾP ĐIỆN TỬ 2 VÙNG NẤU HPC D21A2

Tính năng sản phẩm:

- » Bảo vệ: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Mặt kính KANGER chịu lực chống xước, chịu nhiệt cao
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/ thời gian
- » Tiêu chuẩn EMC
- » Cuộn dây mâm tử bằng đồng nguyên chất
- » Mâm nhiệt với cảm biến IGBT
- » Điều khiển cảm ứng trượt
- » 9 mức điều chỉnh công suất



BẾP ĐIỆN TỬ 3 VÙNG NẤU HPC D31A2

Tính năng sản phẩm:

- » Cuộn dây mâm tử bằng đồng nguyên chất
- » Điều khiển cảm ứng trượt
- » 9 mức điều chỉnh công suất
- » Chức năng Booster tăng cường công suất
- » Bảo vệ: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tự động ngắt khi không có nồi
- » Mặt kính KANGER chịu lực chống xước, chịu nhiệt cao
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Hẹn giờ, khóa an toàn trẻ em
- » Tiêu chuẩn EMC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, P. Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, Hà Nam

Miền Bắc

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 62848777 | Fax: 024 62797085

Miền Trung

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
ĐT: 0236.3588558 | Fax: 0236 3588557

Miền Nam

Chi nhánh TP.HCM: 22 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
ĐT: 028 38404688 | Fax: 028 38409605



 **1800 64 64 96**
 [dienmaygiadungHoaPhat](#)