


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT SẠC

CRF1104



LƯU Ý

1. Đọc kỹ HDSD
2. Sử dụng đúng điện áp
3. Mỗi 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng
4. Tắt công tắc khi cất giữ
5. Nhiệt độ hoạt động: 0-45°C
6. Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt

*Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi,
xin vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng.*

CÁCH SỬ DỤNG QUẠT:

1. Nhấn nút để điều chỉnh tốc độ quạt tăng dần (thấp – vừa – cao – tắt). Tương ứng mỗi tốc độ gió đèn LED hiển thị sáng (màu xanh).
2. Khi quạt đang sạc, đèn LED sáng màu đỏ, khi sạc đầy đèn LED chuyển sang màu xanh.
3. Sạc đủ 6 giờ trước khi sử dụng lần đầu, những lần sau đó sạc từ 3-4 giờ hoặc theo tín hiệu báo đầy pin của đèn led.
4. Sản phẩm có đế kèm theo phù hợp để bàn hoặc cầm tay di động.

CÁCH SẠC PIN

1. Sử dụng dây cáp sạc USB Type-C tặng kèm (không bao gồm cốc sạc)
2. Cắm USB vào thiết bị sạc, cổng USB phù hợp với hầu hết các thiết bị sạc/cốc sạc phổ biến hiện nay có điện áp ra 5 VDC, dòng điện tối đa 2.1A. Thời gian sạc sẽ thay đổi (sạc nhanh/chậm hơn) tùy theo dòng điện trên cốc sạc của bạn (max 2.1A).
3. Đèn LED hiển thị màu đỏ khi sạc và chuyển sang màu xanh khi pin đầy.
4. Thông thường khi sạc, pin sẽ có hiện tượng nóng lên.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Pin	: Lithium 1200mAh
2. Kích thước lồng quạt	: 10 cm
3. Thời gian sạc	: 3 - 4 giờ
4. Thời gian hoạt động:	+ Tốc độ cao : 1 - 1.2 giờ
	+ Tốc độ trung bình : 2 - 2.2 giờ
	+ Tốc độ thấp : 4 - 4.2 giờ
5. Đầu vào USB	: 5 VDC = 2.1A (Max)
6. Công suất	: 4 W
7. Kích thước sản phẩm	: 105 x 42 x 218 mm
8. Trọng lượng sản phẩm	: 187 gram
9. Chế độ ngắt khi pin đầy	: Có
10. Chế độ đèn LED báo hiệu sạc đầy	: Có

CẢNH BÁO

1. Pin hỏng phải được xử lý theo qui định.
2. Trẻ em sử dụng phải có sự theo dõi của người lớn.
3. Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm. Mang sản phẩm đến các trung tâm bảo hành gần nhất khi nghi ngờ sản phẩm bị lỗi, hoặc ngừng hoạt động.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

1. Đặt quạt ở vị trí khô ráo, tránh nơi có nhiệt độ cao.
2. Định kỳ sạc điện khoảng 3 tháng 1 lần trong khoảng 6-8 giờ khi không sử dụng trong thời gian dài.
3. Vệ sinh quạt đều đặn 6 tháng 1 lần để quạt bền lâu.