


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây nước Nóng-Lạnh Fujihome



MODEL NO: WDY11ES

Cảm ơn bạn đã mua và sử dụng sản phẩm cây nước Nóng – Lạnh của chúng tôi .

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Chức năng và đặc điểm

1. Cây nước nóng-lạnh được thiết kế với phương pháp làm mát bằng điện tiên tiến, có hệ thống kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động. Với trọng lượng nhẹ, không gây ô nhiễm, tiếng ồn thấp, cấu trúc an toàn, hiệu suất làm nóng cao, tiêu thụ điện năng thấp.
2. Cây nước có thể cung cấp nước lạnh và nước nóng để pha trà, cà phê và đồ uống lạnh. Nó phù hợp cho gia đình, văn phòng, vv.
3. Cây nước đạt tiêu chuẩn CCC hoặc tiêu chuẩn cùng cấp về an toàn.

Phương pháp sử dụng

1. Sau khi lấy cây nước ra khỏi bao bì, đặt nó trên mặt đất bằng phẳng và đảm bảo có khoảng cách khoảng 15cm giữa mặt sau của cây nước và tường.
2. Đặt bình nước (Không đi kèm theo máy) vào ngăn đựng nước.
3. Kiểm tra và đảm bảo rằng công tắc Nóng (đỏ) và làm mát (Xanh) đã TẮT trước khi cắm nguồn.
4. Cắm điện, ấn vòi nước nóng cho đến khi có nước chảy ra từ vòi nước nóng. Sẽ có bọt khí trong bình nước nghĩa là nước đang chảy vào bình chứa nước.
5. Bật công tắc nguồn sưởi sau khi nước chảy từ vòi nước nóng, đồng thời đèn báo sưởi màu đỏ sẽ sáng, máy bắt đầu nóng.
6. Khi đèn đỏ chuyển sang màu vàng nghĩa là nhiệt độ nước trong bình nước nóng đã đạt khoảng 95oC, nguồn điện làm nóng sẽ tự động tắt, bình nước nóng ở trạng thái giữ ấm. Khi nhiệt độ giảm xuống 85oC, đèn đỏ sẽ tự động sáng, nghĩa là chức năng sưởi sẽ tự động khởi động lại.
7. Khi cần uống nước lạnh, bạn bật công tắc nguồn làm mát, đèn báo màu xanh sáng, nước bên trong bình nước lạnh bắt đầu làm mát.
8. Khi đèn xanh tắt, có nghĩa là nhiệt độ của nước trong bình nước lạnh đã đạt khoảng 13oC, nguồn làm mát sẽ tự động tắt. Khi nhiệt độ tăng lên 16oC, đèn xanh sẽ tự động sáng, chức năng làm mát tự động khởi động lại.

Vệ sinh cây nước

Trước khi vệ sinh cây nước, trước tiên bạn phải tắt chức năng làm nóng và làm mát, đồng thời ngắt nguồn điện.

1. Chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh cây nước mỗi tháng một lần để đảm bảo cây nước ở tình trạng tốt và vệ sinh nhằm tránh vi khuẩn và vi rút.
2. Khi sử dụng cây nước lần đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh bình chứa nước và các đầu nối ống bên trong để tránh có thể có tạp chất, bụi bẩn và mùi hôi bên trong. Trước tiên, hãy đặt bình nước vào bên trong máy sau đó đẩy vòi nước cho đến khi chúng chảy ra khoảng 1000ml -5000ml nước từ mỗi vòi nước. Nếu vẫn còn một số tạp chất, bụi bẩn và mùi trong dòng nước, chúng tôi khuyên bạn nên xả thêm nước cho đến khi không còn tạp chất, bụi bẩn và mùi hôi. Sau khi làm sạch, tìm một van ở mặt sau của cây nước nóng (có nhãn dán cảnh báo nước nóng), tháo nắp và đai ốc dành cho nước bên trong dòng chảy của bình nước nóng (Có nhãn dán cảnh báo trên nắp, Vui lòng lưu ý cẩn thận với nước nóng nếu chức năng sưởi ấm được sử dụng trong vòng 2 giờ), xả nước từ lỗ phía sau bằng chai đã qua sử dụng hoặc một số bộ thu gom khác. Đặt lại đai ốc và đậy nắp. Các vòi nước nóng , lạnh có thể sử dụng bình thường.
3. Khi vệ sinh cây nước sau một hoặc nhiều tháng sử dụng: trước tiên hãy lấy bình nước ra; Sau đó lau hộp đựng nước thải bằng vải ướt sạch, khi lau không để cạn hoặc nước thải lọt vào ngăn đựng nước. Sau khi làm sạch lắp lại hộp đựng nước thải vào máy .
4. Nếu không sử dụng thiết bị phân phối nước trong thời gian dài, chúng tôi cũng khuyên bạn nên xả hết nước khỏi vòi nước và van ở mặt sau của thiết bị phân phối nước để đảm bảo không có nước bên trong máy lọc nước để tránh tạp chất, bụi bẩn hoặc mùi hôi.
5. Không lau và làm sạch cây nước bằng khí, dung môi hữu cơ.

Điểm cần chú ý

1. Cây nước phải sử dụng ổ cắm ba chân có công tắc bảo vệ điện và dây nối đất độc lập.
2. Đầu tiên, cây nước phải đổ đầy nước, đẩy vòi nước nóng cho đến khi có nước chảy ra từ vòi nước nóng (Nếu có nước chảy từ vòi nước nóng nghĩa là có nước bên trong bình nước nóng). Nghiêm cấm bật chức năng sưởi khi không có nước chảy từ vòi nước nóng để tránh bình nước nóng bị nóng khô hoặc thậm chí bị cháy khi không có nước bên trong bình nước nóng.
3. Mặt sau của cây nước không được đặt quá sát tường và phải cách tường khoảng 15cm. Máy phải tránh xa nhiệt độ cao và tránh ánh nắng lâu dài.
4. Không để trẻ ấn vào vòi nước nóng để tránh bị bỏng.
5. Nếu bạn không sử dụng cây nước trong một thời gian dài, vui lòng tắt nguồn, mở van (có đai ốc và nắp) ở mặt sau của thiết bị phân phối nước, xả toàn bộ nước bên trong thiết bị phân phối nước.
6. Khi xả nước ra khỏi van, hãy cẩn thận với nước nóng và thu nước bằng chai hoặc bộ thu gom.

Các thông số kỹ thuật

Công suất làm nóng/Công suất làm lạnh: 500W/65W

Nguồn điện: 220-240V~50/60Hz

Tốc độ làm nóng/làm mát: 5L/h 85-95°C 0,75L/h <15°C



Bảo vệ chống sốc: Loại 1

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về sơ đồ nguyên lý điện và các thông số kỹ thuật, vui lòng tham khảo nhãn định mức ở mặt sau của bộ phân phối làm tiêu chuẩn,

Vui lòng giữ cẩn thận hướng dẫn sử dụng và sử dụng cây nước đúng như hướng dẫn sử dụng

Cấu trúc sản phẩm

Tên các bộ phận



Sơ đồ nguyên lý điện

