Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Tràng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phượng	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Vân Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tỉnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằn
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khoẻ.
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上.

Kangaroo


Việt Nhật liên doanh | 日越協同

けんこう せいかつ

ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

横型ソーラー投光器

SOLAR LED FLOOD LIGHT



Model: **KG-FLSLPH-200W1800**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc truy cập website:



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app **ONE KANGAROO**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.

Kangaroo WaterCare

Kangaroo HomeCare

Kangaroo SanitaryCare

Kangaroo LightingCare

Kangaroo BabyCare

Kangaroo Cold&HygieneCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- *Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng* ***tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.***
- *Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.*
- *Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline* ***1900555566*** *hoặc truy cập website* ***https://baohanhdientu.kangaroo.vn***

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. *The product must be registered for electronic warranty.*
2. *Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.*
3. *The seal (broken stamp) is intact and not torn.*
4. *Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.*
5. *Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.*

Note:

- *Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky. Then register for the electronic warranty directly on the website or please* ***download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.***
- *In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.*
- *More information, please contact the hotline at* ***1900555566*** *or visit the website:* ***https://baohanhdientu.kangaroo.vn***


MỤC LỤC

CẤU TẠO SẢN PHẨM 02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 03
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 03
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 04
THÔNG TIN AN TOÀN 04
SẠC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 05
BẢO TRÌ VÀ THẢI BỎ 05
DỤNG CỤ CẦN CHUẨN BỊ 05


PRODUCT STRUCTURE 07
TECHNICAL SPECIFICATIONS 08
INSTALLATION INSTRUCTIONS 08
REMOTE CONTROL 09
SAFETY INFORMATION 09
CHARGING AND OPERATING MODE 10
MAINTENANCE AND DISPOSAL 10
TOOLS REQUIRED 10

CẤU TẠO SẢN PHẨM

Phần Thân đèn



Phần tấm pin năng lượng mặt trời




THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM


Tên sản phẩm	Đèn LED pha năng lượng mặt trời
Model	KG-FLSLPH-200W1800
Công suất định mức/danh nghĩa	200W
Quang thông	1800 lm
Loại LED	SMD2835, thấu kính quang học
Pin	Pin LiFePO4, 3.2V 15Ah
Tấm pin năng lượng mặt trời	Tấm pin mono, 20W
Kích thước tấm pin	390 x 300 x 17 mm
Kích thước thân đèn	267.4 x 231.7 x 48 mm
Nhiệt độ màu	6500K - Ánh sáng trắng lạnh
Chỉ số hoàn màu	80
Cấp bảo vệ	IP66, sử dụng ngoài trời
Nhiệt độ làm việc	-20°C ~+50°C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Cố định giá đỡ tấm pin lên bề mặt lắp đặt.




2. Tháo hoặc điều chỉnh giá đỡ của tấm pin theo nhu cầu lắp đặt.




3. Cố định chắc chắn giá đỡ và thân đèn.




4. Lắp thân đèn vào giá đỡ và điều chỉnh góc chiếu sáng phù hợp.



5. Kết nối dây từ tấm pin năng lượng mặt trời với đầu nối của đèn.



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



THÔNG TIN AN TOÀN

- Để sản phẩm và phụ kiện xa tầm tay trẻ em trong quá trình lắp đặt và bảo trì.
- Không bỏ pin vào lửa. Việc này có thể gây nổ.
- Không để đèn tiếp xúc với lửa hoặc nguồn nhiệt cao vì pin có thể phát nổ.
- Không ngâm đèn, tấm pin hoặc đầu nối trong nước.
- Không nhìn trực tiếp vào nguồn sáng hoặc chiếu thẳng vào mắt người khác.
- Tuân thủ các biện pháp an toàn khi dùng thang hoặc lắp đặt sản phẩm trên cao.
- Tránh lắp đèn gần điều hòa, thiết bị sưởi trung tâm, hệ thống điện cao áp hoặc vật liệu dễ cháy.
- Nếu sản phẩm bị hư hỏng hoặc hoạt động bất thường, ngừng sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành hoặc nhà cung cấp.

SẠC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

- Trước lần sử dụng đầu tiên, nên sạc đèn dưới ánh nắng khoảng 24 giờ.
- Thời gian sạc dưới ánh nắng thường khoảng 4-6 giờ; thời gian thực tế phụ thuộc vào cường độ nắng, góc lắp đặt, thời tiết và khu vực sử dụng.
- Ở chế độ tự động, độ sáng của đèn có thể được điều chỉnh theo dung lượng pin còn lại.

BẢO TRÌ VÀ THẢI BỎ


- Vệ sinh tấm pin định kỳ bằng khăn mềm ẩm. Bụi bẩn, lá cây hoặc vết bám sẽ làm giảm hiệu quả sạc.
- Kiểm tra định kỳ giá đỡ, vít và đầu nối để đảm bảo sản phẩm vẫn chắc chắn và chống nước tốt.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, nên sạc định kỳ để duy trì hiệu suất pin.
- Khi hết vòng đời sử dụng, hãy thải bỏ sản phẩm đúng quy định. Không thải bỏ thiết bị điện hoặc pin cùng rác sinh hoạt.

DỤNG CỤ CẦN CHUẨN BỊ


Dụng cụ khuyến nghị:



Bút đánh dấu



Khoan điện



Búa



Tua vít

BẢO HÀNH

ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI được sản xuất theo các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ thuật của Kangaroo. Là nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất và dịch vụ khách hàng tốt nhất đến với khách hàng. Trong thời gian bảo hành, mọi sự cố và lỗi hỏng hóc do nhà sản xuất sẽ được sửa chữa miễn phí một cách kịp thời.


1. Thời gian bảo hành là 36 tháng:
Sản phẩm này được hưởng chế độ bảo hành trong vòng 36 tháng. Áp dụng cho các vấn đề kỹ thuật gây ra bởi lỗi của nhà sản xuất.

2. Bạn sẽ phải trả phí cho dịch vụ sửa chữa trong các trường hợp sau:
a. Hư hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sự bất cẩn của người dùng.
b. Sản phẩm được sử dụng với điện áp khác với điện áp định mức.
c. Thời hạn bảo hành đã hết.
d. Thiên tai hoặc hỏa hoạn.
e. Không có dữ liệu kích hoạt bảo hành trực tuyến hoặc thiếu hóa đơn mua hàng.
f. Tem bảo hành bị rách/hư hỏng.


Tất cả nội dung trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG này đã được kiểm tra cẩn thận. Đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót nào trong quá trình in ấn hoặc sự hiểu nhầm về nội dung, công ty có quyền giải thích cuối cùng. Ngoài ra, mọi cải tiến kỹ thuật sẽ được cập nhật trong bản hướng dẫn sửa đổi mà không cần báo trước. Hình dáng và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo

PRODUCT STRUCTURE

Lamp



Solar charging panel




TECHNICAL SPECIFICATIONS


Product name	Solar LED Flood Light
Model	KG-FLSLPH-200W1800
Rated / nominal power	200W
Luminous flux	1800 lm
LED type	SMD2835 with optical lens
Battery	LiFePO4 battery, 3.2V 15Ah
Solar panel	Monocrystalline solar panel, 20W
Solar panel dimension	390 x 300 x 17 mm
Lamp body dimension	267.4 x 231.7 x 48 mm
Color temperature	6500K - Cool White
CRI	80
Protection level	IP66, outdoor use
Working temperature	-20°C ~ +50°C

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Fix the solar panel bracket on the mounting surface.




2. Remove/adjust the bracket from the solar panel as required.




3. Fix the bracket and lamp body firmly.




4. Install the lamp body on the bracket and adjust the lighting angle as needed.



5. Connect the cable from the solar panel to the lamp connector.



REMOTE CONTROL



SAFETY INFORMATION

- Keep the product and accessories away from children during installation and maintenance.
- Do not dispose of the battery in fire. This may cause an explosion.
- Do not expose the lamp to fire or intense heat, as the battery may explode.
- Do not immerse the lamp, solar panel or connector in water.
- Never look directly into the light or shine it into another person's eyes.
- Follow proper safety procedures when using a ladder or installing the product at height.
- Avoid installing the lamp near air conditioners, central heaters, high-voltage systems or flammable materials.
- If the product is damaged or operates abnormally, stop using it and contact the service center or supplier.

CHARGING AND OPERATING MODE

- Before first use, charge the lamp under sunlight for approximately 24 hours.
- Charging time under solar irradiation is normally 4-6 hours; actual charging time depends on sunlight intensity, installation angle, weather and location.
- In automatic mode, the lamp brightness can be adaptively controlled according to the battery capacity.

MAINTENANCE AND DISPOSAL


- Clean the solar panel regularly with a soft damp cloth. Dust, leaves or stains will reduce charging efficiency.
- Check the mounting bracket, screws and connector periodically to ensure they remain secure and waterproof.
- If the product is not used for a long time, recharge it periodically to maintain battery performance.
- At the end of its life, dispose of the product responsibly. Do not dispose of electrical products or batteries with household waste.

TOOLS REQUIRED


Suggested tools:



Pencil



Electric drill



Hammer



Screwdriver

WARRANTY

Solar LED Flood Light is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives causes by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 36 months:

This product is entitled to a warranty period of 36 months

Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.

b. Product was used with voltage different from rated one.

c. Warranty period expired

d. Disaster or fire

e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices

f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 575 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	TTBHUQ Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	TTBHUQ Thanh Hiếu	Thị Trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	TTBHUQ Bảo Bảo Thiên	244 đường 1/5, phường B'Lao, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
Thừa Thiên - Huế	TTBHUQ Phạm Văn Thạnh	Số 110/31 Kim Long, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam 1	TTBHUQ Nguyễn Đức Sỹ	KP Nam Đông, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam 2	TTBHUQ Sơn Nguyên	Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Quảng Nam 3	TTBHUQ Minh Đồng	Thôn Thượng Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam
Quảng Ngãi	TTBHUQ Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Kon Tum	TTBHUQ Lâm Sơn	112 Trường Chinh, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Bình Định 1	TTBHUQ Nam Quốc	Thôn An Lạc 2, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	TTBHUQ Nam Thư	33 Phạm Tông Mại, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
Gia Lai 1	TTBHUQ Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Gia Lai 2	TTBHUQ Trần Hoài Anh	145A Ngô Văn Sở, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai
Phú Yên	TTBHUQ Gòi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Đắk Lắk	TTBHUQ Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
Đak Nông	TTBHUQ Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Khánh Hòa 1	TTBHUQ Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	TTBHUQ Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Lâm Đồng 1	TTBHUQ Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	TTBHUQ Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	TTBHUQ Đặng Thành Linh	Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 4	TTBHUQ Đăng Nguyên	197 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak
Hồ Chí Minh	**Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam**	**Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh**
Tp. HCM 1	TTBHUQ Tín Phát	Số 479/2 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 2	TTBHUQ Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu Dân Cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 3	TTBHUQ Lộc Phát	Số 173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp. HCM 4	TTBHUQ Kiến Hòa	Số 68 đường 22, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 5	TTBHUQ Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 6	TTBHUQ Hoàng Trung	239/4A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	TTBHUQ Nguyên Phát	Số 26B Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Thuận	TTBHUQ Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bình Phước 1	TTBHUQ Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	TTBHUQ Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	TTBHUQ Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	TTBHUQ Thiện Chí	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Bình Dương 1	TTBHUQ Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	TTBHUQ Đông Nam	Số 313/7 quốc lộ 1K, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	TTBHUQ Minh Tiến	Số 705 tổ 20 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	TTBHUQ Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	TTBHUQ Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	TTBHUQ Tiến Đạt	293 đường Bình Minh-Giang Điền ấp Xây Dựng xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu	TTBHUQ Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Long An 1	TTBHUQ Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	TTBHUQ Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBHUQ Xuân Vinh	Ấp 2 Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đồng Tháp	TTBHUQ Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	TTBHUQ Lê Tấn Bửu	Số 90 đường Mương Thuỷ, Khóm Châu Long, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang
An Giang 2	TTBHUQ Trần Thị Ý Nhi	Số 1, Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tiền Giang 1	TTBHUQ Tân Kim Thành Phát	Số 268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Tiền Giang 2	TTBHUQ Lê Văn Hai	Số 306 khu phố 3, f5, thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	TTBHUQ Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	TTBHUQ Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang 1	TTBHUQ Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang 2	TTBHUQ Quang Thanh	401 Nguyễn Trung Trực, KP5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Cần Thơ 1	TTBHUQ Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Cần Thơ 2	TTBHUQ Nam Mekong	Số 108 Đường B2, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Cần Thơ
Trà Vinh	TTBHUQ Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	TTBHUQ Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	TTBHUQ Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	TTBHUQ Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	TTBHUQ Hiến Tuấn	Phía trước nhà trọ Thành Được, đường Võ Văn Kiệt, KV2,P5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bạc Liêu	TTBHUQ Khánh Ngọc	Số 13,Khu E08,Đường Số 05,KDC Trần An, Khóm 1,Phường 7,TP Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu