

Front

Back

148mm ±1

210mm ±1

CUCKOO

THÔNG TIN NỒI CƠM ĐIỆN CUCKOO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	CR-1002V
Xuất xứ	Việt Nam
Điện áp	220V ~ 50Hz
Dung tích	1.8L
Bảo hành	1 năm
Công suất nấu	700W
Màu	Xanh
Chức năng	Nấu cơm, giữ ấm. 2-10 người ăn

Phụ kiện:

1 cốc, 1 thìa, dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng

CÁCH SỬ DỤNG

• Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm lượng nước phù hợp theo từng loại gạo hay theo thói quen nấu.

• Lau khô đáy nồi, đặt nồi tiếp xúc với mâm nhiệt và đóng nắp lại.

• Cắm dây điện vào nguồn điện và bật công tắc nấu.

• Khi cơm chín, rơ le sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

CẤU TẠO GỒM

• Nồi được cấu tạo bằng nhựa tổng hợp chịu nhiệt và hợp kim theo tiêu chuẩn nhà máy.

• Mâm nhiệt, rơ le nhiệt, ron, lòng nồi chống dính.

• Công nghệ nấu 3D, gia nhiệt 3 chiều: đáy nồi, thân nồi, nắp nồi.

LƯU Ý

• Trước khi nấu, cần vệ sinh lòng nồi và vo gạo thật sạch để không ảnh hưởng đến mùi vị và chất lượng cơm.

• Trong quá trình nồi đang hoạt động, không được bịt kín phần thoát hơi nước trên nắp nồi.

• Không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi để tránh gây trầy xước lớp phủ.

CUCKOO

CẢNH BÁO

1. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm.

2. Không nhúng bất kỳ bộ phận nào của thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.

3. Bề mặt bộ phận gia nhiệt vẫn còn nhiệt dư sau khi sử dụng, không được chạm vào.

4. Không sử dụng ngoài trời.

5. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hiệu,văn phòng và môi trường làm việc khác;

- Khu nhà nông trại;

- Khách hàng trong khách sạn,nhà trọ và môi trường kiểu dân cư khác;

- Môi trường kiểu nhà trọ;

6. Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị.

7. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.

8. Cảnh báo: Sử dụng sai cách có thể gây nguy hiểm.

9. Cảnh báo: Tránh để chất lỏng tràn vào đầu nồi.

www.cuckoovina.com

info@cuckoovina.com

Cuckoo Vina

www.cuckoovina.com

info@cuckoovina.com

Cuckoo Vina