

HDSD BẾP GAS ĐÔI KANGAROO 08

XÓA CHỮ “JOINT STOCK” TRANG QUY CHẾ BẢO HÀNH , PHẦN NỘI DUNG

TIẾNG ANH

Số trang: 16 trang cả bìa, KT: 14.5 X 20cm,Chất liệu : Bìa C150, Ruột in giấy off 100gsm

Quy cách: Bìa & ruột in 2 màu đen trắng, ghim thành quyển

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dõn Ngò, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Giá Hưng	Số 462 Chng Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tung	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoà
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trao, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tinh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tinh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bân
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phụng Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyễn	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sĩ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66

www.kangaroo.vn

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khoẻ.

日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上.

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP GAS

ガスレンジ

GAS STOVE

USER MANUAL



(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau^(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc truy cập website:

baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app ONE KANGAROO

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
- Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng**.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

- The product must be registered for electronic warranty.
- Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
- The seal (broken stamp) is intact and not torn.
- Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
- Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application**.
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**


MỤC LỤC/ CONTENTS

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS	2
CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG BẾP GAS	5
VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	
MỜ BẾP	6
BẢO HÀNH	7

I. CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS


1. Vị trí đặt bếp

- Nên đặt bếp ở nơi thông thoáng.
- Chọn nơi cách xa vật liệu bắt lửa.
- Mặt sau và các mặt bên của bếp phải để cách vách ngăn ít nhất 15cm.
- Khoảng cách từ bếp đến trần nhà hoặc miếng che ở trên phải ít nhất là 1m.



2. Cách nối dây

- Tháo nắp che và miếng nhựa đỏ trên ống dẫn gas ra (nếu có).
- Đút sợi dây dẫn gas vào ống 1,5cm và xiết kẹp vòng.
- Sợi dây không được gấp khúc và không được nằm dưới bếp.




- Chiều dài dây tốt nhất là 1m đến 2m.

I. CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS


3. Tránh nơi có gió lùa

- Gió lùa có thể làm tắt lửa, tiêu hao gas nhiều.



4. Tránh đặt bếp ở dưới kệ hoặc cạnh màn cửa sổ


- Tránh đặt bếp ở những nơi như dưới kệ (những vật trên kệ có thể rơi xuống bếp) hoặc đặt bếp bên cạnh những thứ dễ bắt lửa như rèm cửa.



I. CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS


5. Đặt bếp nơi bằng phẳng và cố định

- Đặt bếp nơi bằng phẳng và cố định sẽ an toàn hơn.



6. Không sử dụng bếp vào việc khác ngoài nấu ăn

- Không nên sử dụng bếp để hong khô quần áo hay vải vóc vì có thể bắt lửa.



II. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Các sự cố thường gặp	Cách khắc phục
<u>Không đánh lửa được :</u> - Hết gas - Van bình gas bị khóa - Có quá nhiều không khí trong vòi hay ống điếu - Hết pin hoặc dây đánh lửa bị hư - Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác - Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít - Ống gas bị gấp khúc - Loại gas đang sử dụng không đúng với loại đã được chỉ định	- Thay bình gas mới - Mở van bình gas - Lặp lại quy trình đánh lửa - Thay pin hoặc dây đánh lửa mới - Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác - Làm sạch lỗ thông gas bằng dây kim loại hoặc bàn chải - Kéo thẳng ống hoặc thay ống mới - Thay thế đúng loại gas được chỉ định
<u>Lửa tắt trong khi đang sử dụng :</u> - Hết gas - Gió - Nước tràn vào bộ phận đầu lò	<u>Lập tức ngừng sử dụng bếp :</u> * Tắt bếp, khóa van - Thay bình gas mới - Đặt bếp nơi thông gió - Dùng vải khô lau bộ phận đầu lò
<u>Lửa cháy không bình thường :</u> * Ngọn lửa yếu : - Bộ phận chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác. * Ngọn lửa màu đỏ : - Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít. * Ngọn lửa bị phụt và không đều : - Bộ điều chỉnh gió chưa đặt ở vị trí thích hợp. - Loại gas đang sử dụng không đúng loại đã được chỉ định.	- Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác. - Làm sạch lỗ thông gas bằng sợi dây kim loại hoặc bàn chải. - Điều chỉnh bộ gió cho thích hợp. - Thay thế đúng loại gas được chỉ định.
<u>Ngửi thấy mùi gas khi bếp đang cháy :</u> - Van thứ 2 của bếp đang mở. - Dây dẫn gas bị hở. - Các khớp nối và dây dẫn với ống gas hoặc với van giảm áp bị hở. - Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác.	- Khóa van thứ 2 của bếp. - Thay dây dẫn gas. - Kiểm tra các khớp nối giữa dây gas với ống dẫn gas hoặc van. - Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác.

III. MỞ BẾP

Đối với bếp nút vặn :

- Ấn nút vào và vặn qua bên trái, khi nghe tiếng “click” và thấy lửa cháy thì buông tay ra, chỉnh lửa theo ký hiệu, nút chỉ ngang – lửa to, nút chỉ xuống dưới – lửa nhỏ, nút chỉ lên trên – tắt bếp.
- Nếu nghe tiếng “click” mà không thấy lửa thì lập tức trả lại vị trí ban đầu và lặp lại thao tác lần nữa.

Đối với bếp nút nhấn :

- Ấn nút vào và nghe tiếng nẹt của pin, khi thấy lửa cháy thì buông tay ra, nếu lửa không cháy xin vui lòng xem lại mục II. Dùng cần gạt để chỉnh lửa lớn nhỏ, chỉnh qua trái – lửa lớn, chỉnh qua phải – lửa nhỏ. Ấn nút thêm lần nữa – tắt bếp.

III. BẢO HÀNH

Sản phẩm BẾP GA đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt. Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
- Trong các trường hợp sau, máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - Hết thời hạn bảo hành.
 - Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - Hỏng hóc do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.
 - Mất thẻ bảo hành.

Tất cả các ấn phẩm trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 575 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	TTBHUQ Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	TTBHUQ Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	TTBHUQ Bảo Bảo Thiên	244 đường 1/5, phường B'Lao, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
Thừa Thiên - Huế	TTBHUQ Phạm Văn Thanh	Số 110/31 Kim Long, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam 1	TTBHUQ Nguyễn Đức Sỹ	KP Nam Đông, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam 2	TTBHUQ Sơn Nguyễn	Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Quảng Nam 3	TTBHUQ Minh Đồng	Thôn Thương Vinh, Quê Xuân 2, Quê Sơn, Quảng Nam
Quảng Ngãi	TTBHUQ Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Kon Tum	TTBHUQ Lâm Sơn	112 Trường Chinh, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Bình Định 1	TTBHUQ Nam Quốc	Thôn An Lạc 2, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	TTBHUQ Nam Thư	33 Phạm Tông Mai, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
Gia Lai 1	TTBHUQ Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Điện Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Gia Lai 2	TTBHUQ Trần Hoài Anh	145A Ngõ Văn Sô, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai
Phù Yên	TTBHUQ Gôi Dương	45A Trần Quý Cap, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Đắk Lắk	TTBHUQ Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
Dak Nông	TTBHUQ Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Khánh Hòa 1	TTBHUQ Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hoa 2	TTBHUQ Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phường Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoa
Lâm Đồng 1	TTBHUQ Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lat, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	TTBHUQ Tấn Lực	Số 45 Lâm Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	TTBHUQ Đặng Thành Linh	Thôn Tân Lâm, Xã Đa Dồn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 4	TTBHUQ Đăng Nguyễn	197 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Dak Lak
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 1	TTBHUQ Tín Phát	Số 479/2 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 2	TTBHUQ Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu Dân Cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 3	TTBHUQ Lộc Phát	Số 173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp. HCM 4	TTBHUQ Kiến Hòa	Số 68 đường 22, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 5	TTBHUQ Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 6	TTBHUQ Hoàng Trung	239/4A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	TTBHUQ Nguyễn Phát	Số 26B Ngõ Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Thuận	TTBHUQ Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bình Phước 1	TTBHUQ Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	TTBHUQ Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	TTBHUQ Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	TTBHUQ Thiên Chi	Số 41 Cò Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Bình Dương 1	TTBHUQ Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	TTBHUQ Đồng Nam	Số 313/7 quốc lộ 1K, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	TTBHUQ Minh Tiến	Số 705 tổ 20 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	TTBHUQ Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	TTBHUQ Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	TTBHUQ Tiến Đạt	293 đường Bình Minh-Giang Điền ấp Xây Dựng xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu	TTBHUQ Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Long An 1	TTBHUQ Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	TTBHUQ Thọ Dũng	Ấp Mội 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBHUQ Xuân Vinh	Ấp 2 Xã Ân Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đồng Tháp	TTBHUQ Thế Ngọc	Số 162 Đường 84B Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	TTBHUQ Lê Tấn Bửu	Số 90 đường Mường Thủy, Khóm Châu Long, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang
An Giang 2	TTBHUQ Trần Thị Ý Nhi	Số 1, Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tiến Giang 1	TTBHUQ Tân Kim Thành Phát	Số 268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Tiến Giang 2	TTBHUQ Lê Văn Hai	Số 306 khu phố 3, f5, thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	TTBHUQ Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	TTBHUQ Thế Gat	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiến Giang 1	TTBHUQ Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Kiến Giang 2	TTBHUQ Quang Thanh	401 Nguyễn Trung Trục, KP5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Cần Thơ 1	TTBHUQ Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Tho
Cần Thơ 2	TTBHUQ Nam Mekong	Số 108 Dương B2, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Cần Thơ
Trà Vinh	TTBHUQ Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	TTBHUQ Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	TTBHUQ Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	TTBHUQ Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	TTBHUQ Hiến Tuấn	Phía trước nhà trọ Thành Đức, đường Võ Văn Kiệt, KV2,P5, TPVị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bạc Liêu	TTBHUQ Khánh Ngọc	Số 13,Khu E08,Đường Số 05,KDC Trần An, Khóm 1,Phường 7,TP Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu