

SUNHOUSE®

Hotline: 18006680

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 3736 6676 - **Fax:** +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

ĐÈN TÍCH ĐIỆN ĐA NĂNG 360 SUNHOUSE

CỔ TRUNG

Model: SHE-6848LA


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, đây là sản phẩm hữu ích, hiện đại nhất và được làm bằng những chất liệu hàng đầu. Sản phẩm SUNHOUSE sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

I. CẤU TẠO

1. Móc treo
2. Tay cầm
3. Mắt LED

4. Công tắc
5. Đèn báo sạc
6. Chân cắm AC

II. LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Sạc đầy sản phẩm trước khi sử dụng. Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn sạc”.
2. Tắt thiết bị khi không sử dụng.
3. Trong thời gian không sử dụng, định kỳ 3 tháng sạc đèn tích điện ít nhất 8 tiếng.
4. Tránh xa nước, nước mưa để sản phẩm hoạt động ổn định. Nhiệt độ hoạt động lý tưởng từ 0°C đến 40°C.
5. Khi thiết bị không hoạt động, dây dẫn bị hỏng, vui lòng mang tới Trung tâm bảo hành SUNHOUSE để được hỗ trợ tốt nhất.
6. Không nên để trẻ nhỏ, người gặp vấn đề thể chất hoặc trí tuệ sử dụng, trừ khi có người giám sát.

III. HOẠT ĐỘNG

1. Vặn công tắc theo chiều kim đồng hồ để bật đèn và điều chỉnh độ sáng.
2. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để tắt đèn.

IV. HƯỚNG DẪN SẠC

1. Chắc chắn rằng lưới điện áp sử dụng tương thích với đèn sạc.
2. Khi kết nối đèn tích điện với nguồn điện, bộ phận đèn báo sạc sáng có nghĩa là đèn đang ở chế độ sạc. Luôn tắt đèn trong quá trình sạc.
3. Sản phẩm có thể nóng lên trong quá trình sạc. Đây là tình trạng bình thường.

Hướng dẫn tiêu hủy sản phẩm:

Đèn tích điện SUNHOUSE không nên tiêu hủy cùng với các chất thải gia đình khác để ngăn nguy hại tới môi trường hay sức khỏe con người. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1800 6680 để biết thêm chi tiết. Bóng đèn có thể nóng lên khi sử dụng, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

V. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nguồn điện: 220V-240V, 50-60Hz
2. Pin: 4V 1600mAh pin sạc axit
3. Nguồn sáng: 10W COB LED
4. Thời gian sạc: 3 - 6 giờ
5. Thời gian hoạt động: 1 giờ - ánh sáng mạnh, 48 giờ ánh sáng thấp
6. Kích thước: 125 x 105 x 200 mm