

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hudland Tower, Lô A-CC7


KDVTH Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3 540 9152 | **Fax:** (84 24) 3 540 9150

Trung tâm bảo hành: 1900 6418


Website: www.karofi.com

Hướng dẫn sử dụng QUẠT ĐIỀU HÒA HAI CHIỀU **KAC-020HR**



Công ty KAROFI chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua quạt điều hòa KAROFI
Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng quạt.
Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này cẩn thận để tham khảo về sau.

CẤU TRÚC THIẾT BỊ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM

KAC-020HR

ĐIỆN THẾ DANH ĐỊNH

220V ~ 50HZ

CÔNG SUẤT LÀM MÁT

160W

CÔNG SUẤT Sưởi

3000W

DUNG TÍCH BÌNH CHỨA NƯỚC

16.5L

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1 LẮP BÁNH XE


Đặt thiết bị trên mặt phẳng, lấy thanh vận ra khỏi hộp xốp và sau đó tiến hành lắp ráp bánh xe. Chú ý: Bánh xe có phanh lắp ở phía sau (**hình 1**).

2 LẤY NƯỚC

kéo khay chứa nước ra 1/3, sau đó đổ nước sạch vào (**hình 2**).

CHÚ Ý:


- Chú ý thang đo mức nước của khay chứa nước khi đổ nước vào (**hình 3**).
- Lượng nước trong khay không nên vượt qua mức MAX của thang đo, khi sử dụng tính năng làm mát tạo độ ẩm tổng lượng nước trong khay không nên thấp hơn mức MIN của thang đo.
- Cho đá hoặc hộp đá khô vào khay nước nếu bạn muốn tăng hiệu quả làm mát của quạt. Tuy nhiên lượng nước trong khay khi cho đá vào khay không vượt qua mức MAX của thang đo.



Hình 1



Hình 2



Hình 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ON/OFF

Tắt/mở thiết bị nữa nếu muốn tắt chế độ này.



SPEED

Nhấn nút để điều chỉnh tăng hoặc giảm tốc độ gió từ 1 – 4 cấp độ



MODE

Nhấn nút Mode để chọn chế độ gió: THƯỜNG, GIÓ TỰ NHIÊN, hoặc CHẾ ĐỘ NGỦ. Khi chọn chế độ gió THƯỜNG sẽ không có đèn hiển thị tương ứng báo như các chế độ khác.



SWING

Phím chức năng điều khiển quay trái phải và lên xuống , hiển thị đèn theo từng lựa chọn



ANION

Nhấn nút này để bật chế độ lọc không khí. Bộ phát ion sẽ hoạt động và giải phóng anion, đồng thời đèn hiển thị sẽ sáng lên. Nhấn thêm lần nữa nếu muốn tắt chế độ này.



TIMER

Chế độ hẹn giờ: 12 giờ. Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng thêm 1 giờ.



COOL

Nhấn nút này để bật chế độ làm mát tạo độ ẩm. Nếu sử dụng thêm đá khô, nhiệt độ từ cửa gió có thể giảm xuống khoảng 3°C sau vài phút sử dụng. Nhấn thêm lần nữa nếu muốn tắt chế độ này.



HEATING

Nhấn nút này để kích hoạt chế độ sưởi – sau đó bấm thêm 1- 2- 3 lần để điều chỉnh mức độ làm ấm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN

- Sử dụng đúng loại pin cho điều khiển
- Các phím trên điều khiển từ xa có chức năng tương tự như trên bảng điều khiển của thiết bị.
- Khi sử dụng điều khiển từ xa cần hướng vào bộ tiếp nhận tín hiệu, khoảng cách hiệu quả là cách thiết bị từ 4 – 5 m.
- Khi không sử dụng điều khiển, hãy vui lòng cất đi để sử dụng lần sau.

CHÚ Ý:

- Không sử dụng lẫn lộn pin mới và pin cũ
- Khi không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, vui lòng tháo pin ra.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÁ KHÔ

Đá khô có công dụng làm mát, nó có khả năng hấp thụ nhiệt và làm giảm nhiệt độ của nước xuống thấp nhiệt độ của môi trường.

CÁCH SỬ DỤNG:

1. Cho đá khô vào ngăn đá tủ lạnh để đảm bảo được làm đông hoàn toàn
2. Kéo khay nước của thiết bị ra và cho đá khô đông lạnh vào khay chứa nước
3. Sản phẩm đi kèm hai hộp đá khô để sử dụng luân phiên

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng nguồn điện vượt quá điều kiện cho phép của thiết bị, chỉ sử dụng nguồn 220V, 50Hz để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố hoặc có nghi ngờ lỗi hỏng, không được tự sửa chữa tránh nguy cơ gây thương tật và điện giật mà cần liên hệ với trung tâm bảo hành.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải liên hệ với trung tâm bảo hành để được thay thế đúng dây nguồn của nhà sản xuất.
- Hãy tắt nguồn và rút điện khi không sử dụng thiết bị
- Không cho bất kỳ vật lạ vào cửa gió ra và vào của thiết bị để tránh lỗi hỏng.

- Không được sử dụng thiết bị ở gần khu vực có khí gas tránh hỏa hoạn hoặc cháy nổ. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài
- Sử dụng quạt điều hòa trên mặt phẳng
- Không sử dụng sản phẩm ngoài trời
- Khi sản phẩm có nước trong khay thì không được nghiêng hoặc lật. Nếu xảy ra đổ và có nước bên trong máy thì phải rút phích cắm nguồn điện. Sau đó gửi cho trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa thiết bị
- Khi vệ sinh sản phẩm cần sử dụng khăn mềm. Không được sử dụng bất kì chất tẩy rửa nào. Không được rửa sản phẩm
- Không được đặt sản phẩm gần tường hoặc rèm
- Nước trong khay sẽ dễ có mùi vào mùa hè, vui lòng thay nước thường xuyên
- Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, nhận thức hoặc tinh thần, hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được một cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Cần phải giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH SẢN PHẨM



Hãy tắt nguồn và rút phích cắm điện của sản phẩm trước khi vệ sinh thiết bị

1 VỆ SINH MÀNG LỌC KHÔNG KHÍ (HÌNH 1)

- Tắt nguồn và rút phích cắm điện
- Sử dụng tay cầm để tháo màng lọc ra khỏi thiết bị
- Sử dụng bàn chải mềm và chất tẩy trung tính cùng nước sạch để vệ sinh
- Lắp màng lọc trở lại thiết bị sau khi vệ sinh

2 VỆ SINH TẮM LÀM MÁT (HÌNH 2)

- Tắt nguồn và rút phích cắm điện
- Tháo màng lọc không khí ra
- Tháo tấm làm mát ra khỏi giá đỡ
- Sử dụng bàn chải mềm và chất tẩy trung tính cùng nước sạch để vệ sinh
- Lắp tấm làm mát trở lại thiết bị

CHÚ Ý: Lắp tấm làm mát theo phương thẳng đứng để tránh rò rỉ nước

3 VỆ SINH BÊN NGOÀI SẢN PHẨM

Sử dụng chất tẩy trung tính và khăn mềm để vệ sinh


CHÚ Ý: Tắt nguồn và rút phích điện trước khi vệ sinh. Không để nước đọng lại trên mặt điều khiển



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI

LỖI	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Thiết bị không hoạt động	- Thiết bị tắt nguồn hoặc kết nối nguồn điện kém. - Chưa nhấn phím ON trên màn điều khiển	- Cắm lại phích cắm và đảm bảo là thiết bị được kết nối với nguồn điện - Nhấn phím ON trên màn điều khiển
Hoạt động kém hiệu quả	- Màng lọc không khí bị tắc bởi bụi - Có vật lạ làm tắc đường khí vào	- Làm sạch màng lọc không khí - Loại bỏ vật lạ ra khỏi đường khí vào