

SUNHOUSE®

Hotline: 18006680

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3736 6676 - **Fax:** +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU
SUNHOUSE - CỖ NHỎ
Model: SHE-5012

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.


Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

I. CẤU TẠO

1. Mắt LED
2. Công tắc

3. Đèn báo sạc
4. Chân cắm AC



II. LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Sạc đầy sản phẩm trước khi sử dụng. Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn sạc”
2. Tắt thiết bị khi không sử dụng.
3. Trong thời gian không sử dụng, định kỳ 3 tháng sạc đèn pin một lần ít nhất 8 tiếng.
4. Tránh xa nước, nước mưa để sản phẩm hoạt động ổn định. Nhiệt độ hoạt động lý tưởng từ 0 độ C đến 40 độ C.
5. Khi thiết bị không hoạt động, dây dẫn bị hỏng, vui lòng mang tới Trung tâm bảo hành SUNHOUSE để được hỗ trợ tốt nhất.
6. Không nên để trẻ nhỏ, người già vặn vẹo thể chất hoặc trí tuệ sử dụng, trừ khi có người giám sát.

III. HOẠT ĐỘNG

1. Ấn công tắc đến vị trí ➡ để kích hoạt chức năng sáng yếu
2. Ấn công tắc đến vị trí ➡➡ để kích hoạt chức năng sáng mạnh.
3. Ấn công tắc đến vị trí OFF để tắt thiết bị.

IV. HƯỚNG DẪN SẠC

1. Chắc chắn rằng lưới điện áp sử dụng tương thích với đèn pin đội đầu.
2. Khi kết nối đèn pin đội đầu với nguồn điện, bộ phận đèn báo sạc sáng có nghĩa là đèn đang ở chế độ sạc. Luôn tắt đèn trong quá trình sạc.
3. Sản phẩm có thể nóng lên trong quá trình sạc. Đây là tình trạng bình thường

Hướng dẫn tiêu hủy sản phẩm:



Đèn pin đội đầu SUNHOUSE không nên tiêu hủy cùng với các chất thải gia đình khác để ngăn nguy hại môi trường hay sức khỏe con người. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1800 6680 để biết thêm chi tiết. Bóng đèn có thể nóng lên khi sử dụng, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

V. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nguồn điện: 220V-240V, 50-60Hz
2. Pin: 4V - 400mAh pin sạc axit
3. Nguồn sáng: 1 mắt LED công suất lớn (1W)
4. Thời gian sạc: 12-15h
Thời gian hoạt động: 1h – ánh sáng mạnh
4h – ánh sáng yếu
- 5 Kích thước: 80 x 75 x 75 mm