

Phần chỉ tiết lắp ráp chung	Phần 3: Hướng dẫn lắp ráp					
	1- Lắp lồng quạt sau vào đầu motor quạt	2- Lắp tán lồng vào lồng sau và siết chặt lại bằng tay	3- Lắp cánh quạt vào lồng sau	4- Lắp tán cánh vào cánh quạt	5- Lắp lồng trước vào lồng sau	6- Đầu quạt hoàn chỉnh
	Model: VY638 - VY639					
	1- Lắp ống thân vào đế mâm & vặn chặt bằng 2 vít	2- Lắp tiếp cổ vào ty sắt & vặn chặt bằng tay chuẩn	3- Quạt hoàn thành			
Model: VY636						
	1- Thao quạt từ thùng quạt và lắp ráp các chi tiết đầu quạt như hình hướng dẫn trên					2- Quạt hoàn thành
Model: VY637						
	1- Thao quạt từ thùng quạt và lắp ráp các chi tiết đầu quạt như hình hướng dẫn trên. Sau đó, lắp lên tường bằng 4 tắc kê & 4 vít. Treo quạt chiều cao trên 2.3 m					2- Quạt hoàn thành
Phần 4: Vệ sinh quạt						
• Rút dây điện ra khỏi ổ cắm.	• Ngâm đế mở lồng.	• Thao các chi tiết quạt ra để vệ sinh.	• Vệ sinh lồng trước và cánh quạt.	• Vệ sinh đầu motor và lồng quạt sau. Lưu ý: đầu motor quạt phải đúng khăn khô để lau.	• Sau khi vệ sinh xong, lắp các chi tiết của quạt lại với nhau.	

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPE SEB VIỆT NAM Địa chỉ: Lô D-4A-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, Tx. Bến Cát, Bình Dương Điện thoại: 028 37652070 Facebook.com/asiavinafan Email: Vn.info@groupeseb.com • Website: www.quatvietnam.com.vn			
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG			
Model: VY639	Model: VY638	Model: VY636	Model: VY637
PHẦN 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG			
- Cắm điện vào ổ cắm: 220V AC - 50Hz. - Khởi động quạt: Nút số 1 : tốc độ thấp Nút số 2 : tốc độ trung bình Nút số 3 : tốc độ cao Nút 0 : quạt ngưng hoạt động			
PHẦN 2 NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý			
- Không được che chắn và đặt dụng cụ đồ vật khác lên quạt. - Đặt quạt vào những nơi khô ráo và bằng phẳng. - Phải làm vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần. - Luôn khởi động quạt ở tốc độ cao (số 3). - Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. - Khi không sử dụng quạt thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0). - Khi khởi động mà quạt không chạy thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0) và báo cho nhà sản xuất để được hướng dẫn. Nếu không, quạt có khả năng bị cháy và gây hỏa hoạn. - Dây điện nguồn được thay thế bởi Nhà cung cấp hoặc Đại lý ủy quyền. - Nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ như Ổn áp, CB...khi sử dụng thiết bị điện.			

Quy Định Bảo Hành Sản Phẩm

1. Phạm vi và sản phẩm bảo hành:

Tất cả sản phẩm Quạt ASIAVINA được Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam sản xuất, nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

2. Thời hạn bảo hành sản phẩm:

- Sản phẩm Quạt ASIAVINA được bảo hành 24 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

Nhưng không vượt quá 36 tháng căn cứ theo ngày tháng sản xuất sản phẩm.

- Khách hàng dùng điện thoại thông minh quét mã QR code hoặc vào

website: <https://quattrvietnam.com.vn> để đăng ký bảo hành online. Khách hàng sẽ nhận

được 03 năm bảo hành cho Motor của quạt ASIAVINA (tăng thêm 01 năm bảo hành

cho motor), đồng thời tham gia bốc thăm may mắn có cơ hội trúng nhiều sản phẩm có giá trị.

Áp dụng cho sản phẩm được mua trong năm 2022.

- Sản phẩm Quạt sưởi ASIAVINA được bảo hành 12 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Nhưng không vượt quá 24 tháng căn cứ theo ngày tháng sản xuất sản phẩm.

- Bình ắc quy Quạt sạc ASIAVINA được bảo hành 06 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

3. Hình thức bảo hành:

Để được bảo hành sửa chữa sản phẩm, khách hàng mang sản phẩm đến các Trung tâm bảo hành ủy quyền của Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam trên toàn quốc.

4. Điều kiện sản phẩm trong bảo hành:

- Sản phẩm còn trong hạn bảo hành tại thời điểm khách hàng yêu cầu, áp dụng như mục 2.
- Sản phẩm bị hư hỏng do chất lượng linh kiện hay do lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất.
- Có phiếu bảo hành với đầy đủ thông tin số sê ri, kiểu máy, tháng mua hàng, tháng sản xuất trên sản phẩm. Đồng thời phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chấp vá, hay bị dán đề lên bằng bất kỳ vật nào khác.
- Trong trường hợp cần thiêt, Khách hàng cần phải xuất trình hóa đơn mua hàng.
- Một số linh phụ kiện đi kèm sản phẩm chỉ áp dụng thời gian bảo hành riêng theo quy định của nhà cung cấp linh phụ kiện như: bình ắc quy, Pin, điều khiển từ xa...

5. Điều kiện sản phẩm ngoài bảo hành:

- Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm bị hư do thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, côn trùng vào, đặt máy nơi bụi bẩn, ẩm ướt và nhiệt độ cao, có vết mốc, ri sét, oxy hóa hay dùng sai điện thế chỉ định.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sử dụng, lắp đặt bảo trì, sử dụng không đúng mục đích thiết kế, sản phẩm gia dụng nhưng được sử dụng chuyên nghiệp hoặc thương mại.

- Khách hàng gây nên những khuyết tật như biến dạng, nứt vỡ, trầy xước, gãy...

d. Sản phẩm có dấu hiệu đã tháo lắp, sửa chữa thay thế linh kiện ở những nơi khác không thuộc hệ thống Trung Tâm ủy quyền chính thức của Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam

6. Văn phòng Dịch vụ và Chăm Sóc Khách Hàng:

Số 25 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP HCM.



Danh Sách Trung Tâm Bảo Hành

Miền Bắc	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Nghe An	TTBH Đức Vinh	7/A2 Hermann, Yên Vinh, Hưng Phúc, Vinh	0238 3830034
Ninh Bình	TTBH Khánh Hiền	409 Hải Thượng Lãn Ông, Nam Thành	0229 3871126
Phủ Thọ	TTBH Sơn Tung	1646 Hùng Vương, Tổ 35C, Khu 16, Việt Trì	0210 3847613
Quảng Ninh	TTBH Tuấn Thăng	179 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm phá	0203 3865354
Quảng Ninh	TTBH Ngọc Tuấn	196 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long	0203 3826385
Thái Bình	TTBH Rinh Long	15B Nguyễn Tông Quai, P. Trần Lãm	0227 3844339
Nam Định	TTBH Cẩm Thêu	Đội 1, Xã giao Nhân, Huyện giao thủy	0228 3734937
Thái Nguyên	TTBH Ngọc Thơm	16 đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng	0208 3854070
Thanh Hóa	TTBH Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi, Tp. Thanh Hóa	0237 3717866
Tuyên Quang	TTBH Tâm Việt	Tổ 27, đường Bình Thuận, P. Tân Quang	0273 815800
Vĩnh Phúc	TTBH Ngọc Việt	39 Ngõ Gia Tư, Tp.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0211 3847670
Miền Trung	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Bình Định	TTBH Phước Thành	17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn	0256 3817452
Bình Định	TTBH Nguyễn Hồng	15 Lê Xuân Trứ, P.Vĩnh Trường, Kiệt, Qui Nhơn	0256 6535809
Đà Nẵng	Vp. BH Đà Nẵng	195 Lê Đình Lý, P.Lĩnh Trung, Q.Thanh Khê	0236 3620471
Đắk Lắk	TTBH Anh Tiến	13 Bà Triệu, P. Tự An, Buôn Ma Thuột	0262 3851399
Đắk Nông	TTBH Phong Thành	Số 6, P. Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa	0261 3546195
Gia Lai	TTBH Phước Dũng	15 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai	0269 3716787
Huế	TTBH Minh Nghĩa	104 Nguyễn Trãi, P. Thuận Hoa, TP. Huế	0905 154536
Khánh Hòa	TTBH Phú Khánh	68 Âu cơ, P. Phước Tân, TP Nha Trang	082 661 4685
Ninh Thuận	TTBH Ngọc Minh	340 Thống Nhất, TP. Phan Rang, Tháp Chàm	0259 3820616
Ninh Thuận	TTBH Phước Lễ Gia	106 Đường 21/8, Phan Rang, Tháp Chàm	0259 2211119
Phủ Yên	TTBH Thanh Kha	61 Trần Huy CáP, P.3, TP. Tuy Hòa	0919 411544
Quảng Bình	TTBH Quang Trang	126A Lê Quý Đôn, P. Kiến, Đồng Hới	0232 3822570
Quảng Nam	TTBH Phát Năm Châu	QL 1A, Thị Trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên	0905 877398
Quảng Nam	TTBH Huỳnh Quang	122 Hồ Nghinh, Thành Phố Tam Kỳ	0905 812052
Quảng Ngãi	TTBH Tiến Trung	430 Phan Đình Phụng, Tổ 16, P.Chánh Lộ	0255 3817234
Quảng Trị	TTBH Điện từ Minh	82 Lê Thế Hiếu, TP Đồng Hới	0233 3554285
Quảng Nam	Anh Sáng	20 Nguyễn Hoàng, P. An Xuân, TP Tam Kỳ	0235 385148
Khánh Hòa	Liên Sơn	70 Võ Trứ, P. Tân Lập, TP Nha Trang	0235 385148
Miền Nam	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
An Giang	TTBH Hoa Trang Thủy	Lô 8B2 Phan Huy chỉ, P. Mỹ Quý, L. Xuyên	0918 799192
Bạc Liêu	TTBH Mỹ Hoa	Số 232, Hòa Bình, Khóm7, P. 1, TP Bạc Liêu	0291 3827676
Bến Tre	TTBH Huy Hoàng	51 Phan Ngọc Tông, P.2, TP Bến Tre	0275 3824570
Đồng Nai	Thái Ngọc Thông	50/81 Hém 50, Không Từ,Xuân Trung,Long Khánh	0947 212972
Bình Dương	Minh Bảo Hành	903 CM18, p. Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một	0274 3818262
Bình Thuận	TTBH Điện Từ Thuận	50 Nguyễn Hối, P. Phú Thới, TP. Phan Thiết	0683 820616
BR-VT	TTBH Hoàng Phong	114 Hai Bà Trưng, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa	0982 383482
BR-VT	TTBH Ut Lạc	156 Bình Giả, Phường 8, TP Vũng Tàu	0254 3525753
BR-VT	TTBH Quang Phát	35 Huỳnh Khương Ninh, P. 3, Vũng Tàu	0901 236026
Cà Mau	TTBH Thiên Phú	35B Nguyễn Ngọc Sanh, P.5, Cà Mau	0290 3833888
Cần Thơ	Mạc Thuận Thành	163 Khu vực Yên Hà, P. Lê Bình, Q. Cái Răng	0907 051 559
Đồng Nai	TTBH Huy Hoàng	613 Nguyễn Ai Quốc, Hồ Nai, Biên Hòa	0251 3887413
Đồng Tháp	TTBH Công Lưu	65 Lý Thường Kiệt, P.2, TP Cao Lãnh	0277 3851776
Hải Phòng	TTBH Thành Đạt	19 Hoàng Hoa Thám, P1, TP.Vị Thanh	0979 333311

Miền Bắc	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Bắc Giang	TTBH Huyền Lương	Số 472 Xương Giang, Tp.Bắc Giang	0204 3824714
Bắc Ninh	TTBH Ba Phức	65 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh	0222 3820332
Hà Nam	TTBH Bùi Quân	53 Phố Phạm Ngọc Thạch, Phú Lý	0226 3856885
Hà Nội	TTBH Hà Yên	1 Ngõ 185 Đường Tiến Đức, Trung Liệt, Đ.Đa	0242 2413329
Hà Nội	TTBH Tiên Minh	761 Ngõ Gia Tư, P.Đức Giang, Q. Long Biên	0243 6558788
Hà Nội	Vp. BH Hà Nội	114 Ngõ 9, Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân	0243 5430363
Hà Tĩnh	TTBH Ngõ Nhữ Y	Kiot 64, Hà Tân Mục, Chợ Trung Tâm	0984 965463
Hải Dương	TTBH Huy Hoàng	405-407 Thanh Niên, P. Hải Tân	0220 3860666
Hải Phòng	TTBH Bách Việt	575 Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải 1, Hải An	0225 2641629
Hải Phòng	TTBH Đại Hữu	Kiên Phong, Xã Đông Thái, H. An Dương	0225 2670305
Hưng Yên	TTBH Đức Toàn	233 Điện Biên, P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	0221 3500467
Hải Phòng	Tuân Long	Số 516 Tôn Đức Thắng, Huyện An Dương, Hải phòng	0817637773

Kiên Giang	TTBH Hai Khôi	801 Nguyễn Trường Trưc, An Hòa, Rach Giá	0297 3911955
Lâm Đồng	TTBH An Khoa	34 Lê Thị Pha, P.1, Bảo Lộc, Lâm Đồng	0633 710235
Long An	TTBH Hưng Võ Long An	63, Hùng Vương, P. 02, TP Tân An	0272 3525911
Tây Ninh	TTBH Phương Nam	183 Hoàng Lê Kha, Kp 4, P.3, TP. Tây Ninh	0276 3821 293
Tiền Giang	TTBH Điện từ Hùng	125 Lê Đại Hành, P.1, TP Tiền Giang	0273 3585178
TP HCM	TTBH Phan Dũng	810 Quang Trung, P.8, Gò Vấp, HCM	0286 2955839
TP HCM	TTBH Trung Anh	07 Lê Lợi, Quận 9, TP HCM	0283 7309082
TP HCM	TTBH Phong Phú	91 Phan Văn Trị, P.14, Q. Bình Thạnh	0282 2131008
TP HCM	TTBH DHP	395 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức	0908 880047
TP HCM	Vp. BH Hồ Chí Minh	25 Nguyễn Thị Nho, P. 9, Q. Tân Bình	0282 2150385
TP HCM	Hà Minh Cường	75-77 Đường Số 11,Phường Tây Thạnh, Tân Phú	0285 4459575
TP Vinh	TTBH Thiên Tài	522 Đồng Khởi, Khóm 1, P.9, TP Trà Vinh	0294 3860753
Vĩnh Long	TTBH Huy Phát	184, 49/8(C)Trần Đại Nghĩa, P4, Vĩnh Long	0270 3826809