

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3736 6676 - **Fax:** +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

ĐÈN BÀN SUNHOUSE

Model: SHE-17LED-A6

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

I/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V
Tần số dòng điện: 50Hz
Công suất: Max. 40W
Đui đèn: E27
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

II/ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

1. Lắp đặt bóng.
2. Cắm phích điện và bật công tắc

III/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Kiểm tra độ tương thích của điện áp với thiết bị.
2. Đặt đèn trên mặt phẳng khi sử dụng
3. Không đặt sản phẩm gần hoặc ở trong phòng tắm, bể bơi, hay bất cứ nguồn dung dịch nào
4. Tháo phích cắm khi không sử dụng
5. Để tránh giật điện, không nhúng ổ cắm trong nước
6. Việc sử dụng sản phẩm với các linh kiện không phải do nhà cung cấp phân phối, có thể gây bị thương.
7. Không đặt vật dễ bắt lửa hay vải trên đỉnh sản phẩm
8. Không hoạt động sản phẩm gần dung dịch dễ bắt lửa hoặc vật liệu dễ bắt lửa để tránh hỏa hoạn
9. Không treo ổ cắm ở nơi thấp, tránh nguy hiểm cho trẻ em
10. Không sử dụng thiết bị với mục đích ngoài thấp sáng trong phòng, cho mục đích học tập và văn phòng.
11. Để tháo phích cắm khỏi ổ điện, không kéo dây dẫn. Cầm chặt phích cắm và kéo ra để tháo.
12. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi nào của sản phẩm xảy ra do người sử dụng không tuân thủ hướng dẫn sử dụng.
13. Thiết bị chỉ sử dụng trong phòng.
14. Không để trẻ em hay người gặp vấn đề về thể chất và trí tuệ sử dụng sản phẩm, tránh nguy hiểm trực tiếp đến người sử dụng. Trong trường hợp phải sử dụng, cần có sự giám sát an toàn của người lớn.
15. Nếu dây dẫn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc kĩ thuật viên để tránh gây tai nạn.
16. Nếu đèn để treo, treo đèn ở độ cao an toàn cho người sử dụng.
17. Việc treo đèn nên được thực hiện bởi kĩ thuật viên hoặc những người có chuyên môn tương tự.
18. Đèn treo cần được dính vào trần nhà hoặc vào kết cấu ổn định để đảm bảo hoạt động thuận lợi và an toàn.

IV/ HƯỚNG DẪN VỆ SINH:

- Tắt nguồn điện trước khi vệ sinh sản phẩm
- Dùng vải mềm cùng sản phẩm tẩy rửa nhẹ để lau chùi bề mặt sản phẩm
- Tránh chạm vào phần bóng, mạch điện, đui đèn hoặc để các bộ phận đó dính nước.
- Để khô sản phẩm trước khi hoạt động trở lại.