







Phần chỉ tiết lắp ráp chung	Phần 3: Hướng dẫn lắp ráp																																																																																		
																																																																																			
1- Lắp lồng quạt sau vào đầu motor quạt							2- Lắp tán lồng vào lồng sau và siết chặt lại bằng tay							3- Lắp cánh quạt vào lồng sau							4- Lắp tán cánh vào cánh quạt							5- Lắp lồng trước vào lồng sau							6- Đầu quạt hoàn chỉnh																																																
Model: VY649*-- VY659*--																																																																																			
	1- Lắp ống thân vào đế mâm & vận chặt bằng 2 vít														2- Lắp tiếp cổ vào ty sắt & vận chặt bằng tay chuẩn														3- Quạt hoàn thành																																																						
Model: VY646*--																																																																																			
	1- Tháo quạt từ thùng quạt và lắp các chi tiết đầu quạt và thân quạt lại với nhau														2- Lồng quạt lắp đặt đúng là luôn hướng về trước theo hướng chân đế														3- Quạt hoàn chỉnh																																																						
Phần 4: Vệ sinh quạt																																																																																			
																																																																																			
• Rút dây điện ra khỏi ổ cắm.														• Ngâm đế mở lồng.														• Tháo các chi tiết quạt ra để vệ sinh.														• Vệ sinh lồng trước và cánh quạt.														• Vệ sinh đầu motor và lồng quạt sau. Lưu ý: đầu motor quạt phải đúng khân khó để lau.														• Sau khi vệ sinh xong, lắp các chi tiết của quạt lại với nhau.													

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPE SEB VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô D-4A-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, Tx. Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 028 37652070  Facebook.com/asiavinafan

Email: Vn.info@groupeseb.com • Website: www.quatvietnam.com.vn

QUATVIETNAM.COM.VN

QuatVietnam.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: VY649*--
Quạt đứng

Model: VY646*--
Quạt sàn

Model: VY659*--
Quạt đứng

Ghi chú: (*) mã màu sắc, (--) mã đơn vị sản phẩm

PHẦN 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm điện vào ổ cắm: 220V AC - 50Hz.
- Khởi động quạt: Nút số 0 : quạt ngưng hoạt động
Nút số 1 : tốc độ thấp nhất
Nút số 2 : tốc độ trung bình số 2
Nút số 3 : tốc độ trung bình số 3
Nút số 4 : tốc độ cao nhất

PHẦN 2 NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Không được che chắn và đặt dụng cụ để vật khác lên quạt.
- Đặt quạt vào những nơi khô ráo và bằng phẳng.
- Phải làm vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần.
- Luôn khởi động quạt ở tốc độ cao (số 4).
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Khi không sử dụng quạt thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0).
- Khi khởi động mà quạt không chạy thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0) và báo cho nhà sản xuất để được hướng dẫn. **Nếu không, quạt có khả năng bị cháy và gây hỏa hoạn**
- Dây điện nguồn được thay thế bởi Nhà cung cấp hoặc Đại lý ủy quyền.
- Nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ như Ổn áp, CB... khi sử dụng thiết bị điện.

***Chú ý: không treo móc và để vật nặng lên dây điện; không để quạt hoạt động ở điều kiện căng dây**

Quy Định Bảo Hành Sản Phẩm

1. Phạm vi và sản phẩm bảo hành:

Tất cả sản phẩm Quạt ASIAVINA được Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam sản xuất, nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

2. Thời hạn bảo hành sản phẩm:

• Sản phẩm Quạt ASIAVINA được bảo hành 24 tháng dựa theo

chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Nhưng không vượt quá 36 tháng căn cứ theo ngày tháng sản xuất sản phẩm.

• Khách hàng dùng điện thoại thông minh quét mã QR code hoặc vào website: <https://quavietsiam.com.vn> để đăng ký bảo hành online. Khách hàng sẽ nhận được 03 năm bảo hành cho Motor của quạt ASIAVINA (tăng thêm 01 năm bảo hành cho motor). Áp dụng cho sản phẩm được mua từ năm 2022.

• Sản phẩm Quạt sưỡi ASIAVINA được bảo hành 12 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Nhưng không vượt quá 24 tháng căn cứ theo ngày tháng sản xuất sản phẩm.

• Bình аж quạt Quạt аж ASIAVINA được bảo hành 06 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

3. Hình thức bảo hành:

Để được bảo hành sửa chữa sản phẩm, khách hàng mang sản phẩm đến các Trung tâm bảo hành ủy quyền của Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam trên toàn quốc.

4. Điều kiện sản phẩm trong bảo hành:

a. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành tại thời điểm khách hàng yêu cầu, áp dụng như mục 2.

b. Sản phẩm bị hư hỏng do chất lượng linh kiện hay do lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

c. Có phiếu bảo hành với đầy đủ thông tin số sê ri, kiểu máy, tháng mua hàng, tháng sản xuất trên sản phẩm. Đồng thời phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chấp vạ, hay bị dán đề lên bằng bất kỳ vật nào khác.

d. Trong trường hợp cần thiết, Khách hàng cần phải xuất trình hóa đơn mua hàng.

e. Một số linh phụ kiện đi kèm sản phẩm chỉ áp dụng thời gian bảo hành riêng theo quy định của nhà cung cấp linh phụ kiện như: bình аж quạt, Pin, điều khiển từ xa...

5. Điều kiện sản phẩm ngoài bảo hành:

a. Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

b. Sản phẩm bị hư do thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, côn trùng vào, đặt máy nơi bụi bẩn, ẩm ướt và nhiệt độ cao, có vết mốc, rỉ sét, oxy hóa hay dùng sai điện thế chỉ định.

c. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sử dụng, lắp đặt bảo trì, sử dụng không đúng mục đích thiết kế, sản phẩm gia dụng nhưng được sử dụng chuyên nghiệp hoặc thương mại.

d. Khách hàng gây nên những hư hỏng tất như biến dạng, nứt vỡ, trầy xước, gãy...

e. Sản phẩm có dấu hiệu đã tháo lắp, sửa chữa thay thế linh kiện ở những nơi khác không thuộc hệ thống Trung Tâm ủy quyền chính thức của Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam

6. Văn phòng Dịch vụ và Chăm Sóc Khách Hàng:

Số 121 - 123 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, Tp HCM

Tổng đài miễn phí: 1800-5555-21



Danh Sách Trung Tâm Bảo Hành

Miền Bắc	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Quang Ninh	TTBH Tuấn Thắng	179 Trần Phú, Cẩm Tây, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh	0203 3863534
Quang Ninh	TTBH Ngọc Tuấn	196 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	0203 3826385
Thái Bình	TTBH Kinh Long	158 Nguyễn Tổng Quát, Phường Trần Lâm, Thái Bình	0227 3844339
Thái Nguyên	TTBH Ngọc Thom	16 Đạ CMT8, Tổ 4, P. Phan Đình Phụng, Thái Nguyên	0228 3854070
Thanh Hóa	TTBH Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, P.Trường Thi, Tp. Thanh Hóa	0237 3717866
Tuyên Quang	TTBH Tâm Việt	174, Đường Bình Thuận, Tổ 10, P.Tân Quang	0207 3815800
Vĩnh Phúc	TTBH Ngọc Việt	39 Đường Ngõ Gia Tự, P. Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên,	0211 3847670
Ninh Bình	TTBH Phùng Thịnh	409 Hai Thợng Lân Ông, Nam Thành, Ninh Bình	0229 3871126
Miền Trung	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Bình Định	TTBH Phước Thành	17 Nguyễn Trãi, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0256 3817452
Bình Định	TTBH Nguyễn Hoàn	Lô 35 - Đinh Rườ, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn	0916 716836
Đà Nẵng	Cty TNHH Thị Phúc	444-446 Nguyễn Hữu Thọ, P. khuê Trung, Q. Cẩm Lệ	0236 3617617
Đà Nẵng	Cty TNHH Bằng Ngọc	179 Ngõ Tất Tổ, P.Hòa Cường Bắc, Tp. Đà Nẵng	0236 3699568
Đà Nẵng	TTBH Ngọc Hường Phát	81 Phạm Thận Duật, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn	0989 079057
Đà Nẵng	TTBH DIQ	20 Lê Duy Đình, P. Chính Nghĩa, Thanh Khê,	039 2052090
Đắk Lắk	TTBH Phong Thành	197 Nguyễn Khuyến, P. Tân Lợi, Buôn Ma Thuột	0261 3546195
Đắk Nông	TTBH Phong Thành	6 P. Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông	0262 3546195
Gia Lai	TTBH Phước Dũng	15 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai	0269 3716787
Gia Lai	TTBH Vĩnh Tín	31 Phan Bội Châu, P. Hội Thương, Tp. Pleiku	0904 100085
Khánh Hòa	TTBH Nô Ken	68 Âu Cơ, Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa	0939 669357
Khánh Hòa	TTBH Liên Sơn	Lô 60 đạ A4, KĐT Phước hai, Phước Hải, Nha Trang	0258 627599
Ninh Thuận	TTBH Ngọc Minh	340 Thợng Nhắt, Tháp Chàm, Tp. Phan Rang	0259 3820616
Ninh Thuận	TTBH Vĩnh Mi	Khu phố 4, TT Phước Dân, H. Ninh Phước, Ninh Thuận	090 1234882
Phủ Yên	TTBH Thanh Kha	61 Trần Huy Cáp, P.3, Tp. Tuy Hòa , Phú Yên	0919 411544
Quảng Bình	TTBH Quang Trang	126A Lý Thường Kiệt, Đông Hải, Quảng Bình	0232 3822257
Quảng Nam	TTBH Năm Thanh	CH1: 242 Điện Biên Phủ, TT Nam Phước, Duy Xuyên,	0905 877398
Quảng Nam	TTBH Huỳnh Quang	122 Hồ Nghinh, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam	0905 812052
Quảng Nam	TTBH Anh Sáng	38-39 đường N10, P. Phước Hòa, Tp. Tam Kỳ	0913 430091
Quảng Ngãi	TTBH Quang Thành	45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi	0914 011631
Quảng Trị	TTBH Điện Từ Minh	82 Lê Thế Hiếu, Tp Đông Hà, Quảng Trị	0233 3554285
Huế	TTBH Trí Ngọc	Số 6 Lê Việt Lương, Tổ 19, P. Xuân Phú, Tp. Huế	0234 3898977
Miền Nam	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
An Giang	TTBH Hoa Trang Thủy	Lô 8B2 Phan Huy ích, P. Mỹ Quỳ, Tp. Long Xuyên	0918 799192
Bạc Liêu	TTBH Điện Từ Mỹ Hòa	232 Đường Hoa Bình, Khóm 7, Phường 1, Bạc Liêu	0291 3827676
Bến Tre	TTBH Huy Hoàng	51 Phan Ngọc Tông, P.2, Tp Bến Tre	0275 3824570
Bình Dương	TTBH Ngọc Nguyễn Văn	903 CMT8, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một	1900 27271
Bình Phước	TTBH Giang Hoàng Nguyễn	Lô 13, Phú Riềng Đỏ, P. Tân Đông, Tp. Đồng Xoài	0354 149979
Bình Thuận	TTBH Điện Từ Thuận	50 Nguyễn Hải, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết	0252 3831616
BR-VT	TTBH Lê Thiên Sơn	114 Hai Bà Trưng, P.Phước Hiệp, TP. Bà Rịa.	0982 383482
BR-VT	TTBH Ngọc Hiệp	Tổ 1/64 Ôi Kp. Hải Ninh, TT Long Hải, H. Long Điền	094 5450945
BR-VT	TTBH Quang Phát	35 Huỳnh Khương Ninh, P. 3, Tp. Vũng Tàu	0901 236096
Cà Mau	TTBH Thiên Phúc	91 Bãi Trữ Trường, Khóm 4, Phường 5, Cà Mau,	0290 3833888
Cần Thơ	TTBH Đặng Thanh Nhân	163 khu vực Yên Hạ, Lê Bình, xã Răng, Cần Thơ	0907 015 559
Đồng Nai	TTBH Nghĩa Hiếu Phát	613 Nguyễn Ai Quốc, KP2, P. Hố Nai, Biên Hòa	0251 3887413
Đồng Nai	TTBH Thái Ngọc Thống	50/81 Hem 50, Không Tr, Xuân Trạng, Long Khánh	0986 330133
Đồng Tháp	TTBH Công Lưu	65 Lý Thường Kiệt, P.2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	0277 3851776
Hậu Giang	TTBH Thành Đạt	71 Nguyễn Công Trứ, P.1, Tp Vị Thanh, Hậu Giang	0979 333311
Kiên Giang	TTBH Việt Trung	Số 5/4 Đường Âu Cơ, P. Vĩnh Lạc, Rạch Giá	0297 3911955
Long An	TTBH Hưng Võ	63 Hùng Vương, P.2, Tp. Tân An, Long An	0272 3525911
Lâm Đồng	TTBH An Khoa	34 Lê Thi Pha, P. Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng	0263 3710235
Sóc Trăng	TTBH Thành Đạt	92 Đạ số 2, KDC Trờng Hưng Đạ, Khóm 2, P.2, Sọc Trăng	0916 993079
Tây Ninh	TTBH Phương Nam	183 Hoàng Lê Kha, khu phố 4, Phường 3, Tây Ninh	0276 3821293
Tiền Giang	TTBH Trần Văn Hưng	85 Lê Đại Hành, P.1, Tp. Tiền Giang, Tiền Giang	0273 3585178
TP HCM	TTBH Hà Minh Cường	77-77 Đường S11,Phường Tây Thạnh, Tân Phú	02854 449575
TP HCM	TTBH Phan Dũng	1212 Quang Trung, P8, Gò Vấp, Tp HCM	0286 2955839
TP HCM	TTBH Phong Hoàng Nguyễn	121-123 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16, Q.11, Tp. HCM	0282 2476508
TP HCM	TTBH Phan Duy	61 Đại Lộ 2, P. Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp HCM	0286 2955839
Trà Vinh	TTB Thiện Tài	522 Đường Khôi, Khóm 1, P.9, Tp Trà Vinh	0294 3860753
Vĩnh Long	TTBH Huy Phát	60 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, Vĩnh Long	0270 3826809

Miền Bắc	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Bắc Giang	TTBH Huyền Lương	472 Xương Giang, P. Ngõ Quỳn, Tp.Bắc Giang	0204 3824714
Bắc Ninh	TTBH Bà Phúc	Số 25 Nguyễn Đăng Đạo, P. Đại Phúc,	0333.820.332
Hà Nội	TTBH Hà Yên	126 Ngõ 169 Tây Sơn, Quang Trung, Q.Đống Đa	0242 2413329
Hà Nội	TTBH Tiên Minh	761 Ngõ Gia Tự, P.Đức Giang, Q. Long Biên,	0243 6558788
Hà Nội	TTBH Hà Nội	492, LK27-28, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông	0246 6566838
Hà Tĩnh	TTBH Ngô Như Ý	Kiot 64 Hà Tôn मुख, Chợ Trung Tâm Tp Hà Tĩnh	0984 965463
Hải Dương	TTBH Huy Hoàng	TT1-KD-23-07, Khu 1B KBT ven sông Thái Bình	0220 3860666
Hải Phòng	TTBH Bách Việt	575, Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải 1, Hải An	0225 2641629
Hải Phòng	TTBH Trần Long	516 Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng	0817 637773
Nam Định	TTBH Điện Từ Chiến	298 Văn Cao, P.Văn Miếu, Tp Nam Định	0947 133892
Nghe An	TTBH Đức Vinh	7/2A Hermann, Khối Yên Vinh, Hưng Phú, Tp Vinh	0238 3830034
Phụ Thọ	TTBH Sơn Tùng	1646 Hùng Vương, Tò 35C, Khu 16, Gia Cẩm, Việt Trì	0210 3847613