


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT



BẢO TRÌ

1. Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối định kì trong vòng 1 năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
2. Làm sạch quạt định kỳ: Nên chỉ sử dụng vải mềm để làm sạch quạt.
3. Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.



HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT
BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

CÁCH 1:

- Quét mã QR code trên tem bảo hành điện tử (Dán trên thùng/sản phẩm) để kích hoạt bảo hành.
- Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại...) và bấm Kích hoạt.
- Chờ xác nhận đăng ký thành công từ hệ thống.

CÁCH 2:

- Quét mã QR để truy cập vào tài khoản Zalo OA KTG Electric và bấm vào mục Thông tin bảo hành, chọn mục Kích hoạt.
- Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (Số Serial (là dãy số dán trên sản phẩm), Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại...) và bấm Kích hoạt.
- Chờ xác nhận đăng ký thành công từ hệ thống.




HOTLINE: 1800 6292 (Miễn phí)

www.ac-electric.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
QUẠT TREO TƯỜNG

AWF03A163



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

www.ac-electric.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	55 W
Loại động cơ	AC, Bạc thau
Điện áp hoạt động	220 V ~ 50 Hz
Độ ồn	< 60dB
Số cánh	3 cánh
Đường kính cánh	400 mm
Cấp độ gió	3 cấp
Chế độ quạt	Bình thường
Vật liệu cánh	Nhựa AS
Loại điều khiển	2 dây kéo
Trọng lượng Sp (Kg)	2.5 Kg


THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.



www.ac-electric.com.vn

KIỂM TRA TRƯỚC LẮP ĐẶT




1. Lồng quạt trước
2. Nút vặn cố định cánh
3. Vòng đai lồng quạt
4. Vít khóa lồng quạt
5. Cánh quạt
6. Vòng cố định lồng quạt sau
7. Lồng quạt sau
- 8+9. Thân và động cơ quạt
10. Nút xoay tốc độ quạt
11. Dây rút điều khiển tốc độ, xoay
12. Phụ kiện giá đỡ quạt

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Bước 1:

Bắn 2 tắc ke cố định giá đỡ quạt vào tường. Đảm bảo giá đỡ chắc chắn ko bị lệch.




Bước 2:

Gắn lồng quạt sau vào đầu quạt sao cho lồng quạt sau khớp với đầu quạt và cố định lồng quạt sau bằng vòng cố định.




Bước 3:

Gắn cánh quạt vào trục quạt và cố định bằng nút xoay.



Bước 4:

Lắp lồng quạt trước vào lồng quạt sau và cố định bằng vòng đai quạt và vặn vít cố định. Lưu ý điều chỉnh hướng Logo AC nằm ngang để Quạt cân đối và đẹp hơn.



www.ac-electric.com.vn