




## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **BẾP GAS DƯƠNG**








**1. Đảm bảo rằng bạn có hệ thống gas dành cho bếp.**



**2. Chọn vị trí đặt bếp chắc chắn, khô ráo không bị gió lùa trực tiếp vào bếp. Bếp gas rất cần không gian thông thoáng và không khí, ít nhất cách tường 15cm và cách trần nhà 100cm. Nếu nhỏ hơn, cần đặt các tấm cách nhiệt vào tường.**





**3.** Lắp ống gas vào bếp. Một đầu ống dẫn gas nối với ống dẫn gas, đầu còn lại được nối với van bình gas.



**4.** Đặt đầu chia lửa lên họng bếp và đặt kiềng lên khay bếp.

**Chú ý.** Không được dùng ống nhựa làm ống dẫn gas.  
Dây dẫn gas được cố định bằng kẹp cả hai đầu.






### 1. Bật lò nấu:

Mở van bình gas.

Ấn và xoay nút bếp 1 góc 90° ngược chiều kim đồng hồ, giữ nút bếp 3-10 giây cho đến khi lửa cháy ổn định, đảm bảo lửa cháy đúng vị trí trong lò nấu, lò nấu đôi sẽ cháy đồng thời bếp to và bếp nhỏ.


Để sử dụng lửa to, nhỏ xoay nút bếp để có nguồn nhiệt thích hợp.



### 2. Điều chỉnh lượng không khí:



Nếu ngọn lửa cháy không đều hoặc không xanh, điều chỉnh bằng cách chỉnh vị trí của lá gió ở phía đầu họng phía dưới của bếp.

Nhấn và xoay




### 3. Tắt bếp

Từ từ xoay nút bếp về vị trí OFF, sau đó khóa van bình gas.




**1.** Để đảm bảo sử dụng sản phẩm bền và tiết kiệm gas hãy giữ bếp luôn sạch sẽ.


**2.** Trước khi thực hiện công việc bảo dưỡng cần phải khóa van gas và bật bếp đốt hết gas dư thừa trong ống dẫn gas.




**3.** Kiểm tra tình trạng của dây dẫn gas. Nó cần được thay thế định kỳ.




**4.** Lau bề mặt của bếp bằng vải mềm với nước rửa chuyên dùng, hay nước rửa bát.




**5.** Rửa sạch kiềng bằng nước, sau đó để khô trước khi đặt lên bếp.



**1.** Hệ thống đánh lửa điện sẽ không hoạt động nếu bị ẩm ướt. Nên cẩn thận tránh để nước và các chất lỏng khác tràn qua vị trí nút bếp.




**2.** Khi sử dụng nồi có đường kính >300mm thì không được sử dụng quá 30 phút.




**3.** Không được đưa các loại than đốt lên lò nấu.




**4.** Không được dùng để sấy khô khăn, quần áo để tránh hư hỏng và gây hỏa hoạn.




**5.** Không sử dụng bếp gas ở những nơi có nguy cơ bắt lửa.




**6.** Không dùng tấm kim loại lớn phủ lên ngọn lửa bếp gas.




**7.** Không sờ vào mặt bếp khi đang hoặc ngay sau khi sử dụng vì mặt bếp rất nóng.




**8.** Sau khi sử dụng phải tắt bếp, đưa vị trí của nút bếp về vị trí OFF, và đảm bảo ngọn lửa đã tắt hẳn.




**11.** Khi phát hiện thấy hiện tượng rò rỉ gas, phải khóa van bình gas lại, mở hết các cửa, và gọi trung tâm bảo hành đến, không được bật bếp hay dùng những dụng cụ phát sinh tia lửa.




**9.** Van bình gas khi không sử dụng phải được khóa.



**12.** Đảm bảo nhà bếp thông thoáng, không được sử dụng bếp gas trong một thời gian trên 10 phút trong phòng nhỏ hoặc kín, (tăng sự thông thoáng bằng quạt thông gió hoặc mở cửa sổ).



**10.** Chỉ sử dụng loại dây dẫn gas bằng cao su, không sử dụng loại ống dẫn gas được làm bằng nhựa.



**13.** Bình gas cần phải đặt cách bếp ít nhất 0,5m.

## NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP



| Vấn đề                 | Nguyên nhân                                                                                                                                           | Khắc phục                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Không đánh lửa được    | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Van gas bị khóa</li><li>✓ Dây gas bị cong</li><li>✓ Không có gas</li><li>✓ Hệ thống đánh lửa bị ướt</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mở van gas</li><li>✓ Chính thẳng hoặc thay thế</li><li>✓ Thay bình gas mới</li><li>✓ Làm khô</li></ul>        |
| Có mùi gas             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Có sự rò rỉ gas từ dây dẫn gas</li><li>✓ Dây dẫn gas bị hỏng</li><li>✓ Không đánh lửa</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kiểm tra ống dẫn gas bằng nước tẩy rửa và thay thế</li><li>✓ Thay thế dây dẫn mới</li><li>✓ Bật lại</li></ul> |
| Cháy không bình thường | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hết gas</li><li>✓ Lò nấu bị tắc, kẹt chất bẩn</li><li>✓ Vị trí lò nấu không chuẩn</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Thay bình gas mới</li><li>✓ Rửa sạch</li><li>✓ Đặt lại cho đúng vị trí</li></ul>                              |

| Model              |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Loại Gas           | LPG                         |
| Hệ thống đánh lửa  | Magneto                     |
| Dây dẫn Gas        | Dây cao su đường kính 9.5mm |
| Áp suất (LPG) (Pa) | 2800<P<3200                 |
| Hiệu suất nhiệt    | Trên 65%                    |

**Bảo hành:** Khi gặp bất cứ sự cố nào của bếp gas, hãy kiểm tra trong phần những vấn đề thường gặp, nếu không thể tìm ra cách khắc phục, hãy liên hệ với các đại lý hoặc trung tâm bảo hành để khắc phục sự cố.

**goldsun®**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM**

Lô CN7, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

**ĐT:** (84).24.37658111

**Fax:** (84).24.37658110

**Web:** [www.goldsun.vn](http://www.goldsun.vn)

**Tư vấn kỹ thuật: 0976 716 748**