

halio

Máy Rửa Mặt Dành Cho Da Nhạy Cảm Halio Sensitive Facial Cleansing & Massaging Device



Sóng âm sonic
Hiện đại



Silicone
Siêu mảnh 0.6mm




Chuẩn IPX7
Chống nước



2 phút
Hẹn giờ thông minh

halio-sonic.com

1 Tổng quan máy



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Đầu bàn chải làm sạch | 4. Khu vực đèn LED chỉ báo |
| 2. Nút bật/ tắt tốc độ | 5. Đầu massage |
| 3. Lỗ sạc | 6. Cáp USB |

2 Cách sử dụng

Sử dụng máy rửa mặt Halio 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 phút để làm sạch sâu và thư giãn làn da.
Bộ sản phẩm gồm:



Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Sạc đầy pin sản phẩm trước lần đầu sử dụng
Lưu ý: Khi sạc, nếu thấy đèn trên máy nhấp nháy liên tục tức là đang sạc. Sau khi sạc đầy ánh sáng sẽ không còn nhấp nháy nữa, thời lượng sạc tối đa là 2,5 tiếng, tùy theo lượng pin còn trên máy
- Bước 2: Thoa đều sữa rửa mặt lên vị trí mình muốn
Lưu ý: Không dùng các loại sữa rửa mặt có hạt tẩy tế bào chết và thành phần chiết xuất từ đất sét sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng silicone + gây rát da
- Bước 3: Bấm nút nguồn 3 -5s để khởi động máy, nhấn nhẹ nút nguồn để điều chỉnh mức độ rung phù hợp. Đèn LED sẽ thể hiện mức độ rung đang sử dụng. Dùng máy bắt đầu từ má tới trán và cằm. Đưa máy theo chiều đi lên để da không bị trùng xuống gây lão hóa
- Bước 4: Giữ nút nơnon 3s để tắt máy, rửa mặt lại với nước và tiếp tục sử dụng các bước dưỡng da khác

Lưu ý:

- Sản phẩm tự động tắt sau 2 phút sử dụng
- Sản phẩm ghi nhớ mức độ rung lần cuối cùng sử dụng

halio

Máy Rửa Mặt Dành Cho Da Nhạy Cảm Halio Sensitive Facial Cleansing & Massaging Device



Sóng âm sonic
Hiện đại



Silicone
Siêu mảnh 0.6mm



Chuẩn IPX7
Chống nước




2 phút
Hẹn giờ thông minh

halio-sonic.com

halio

1 Tổng quan máy




1. Đầu bàn chải làm sạch
2. Nút bật/ tắt tốc độ
3. Lỗ sạc
4. Khu vực đèn LED chỉ báo
5. Đầu massage
6. Cáp USB

2 Cách sử dụng

Sử dụng máy rửa mặt Halio 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 phút để làm sạch sâu và thư giãn làn da.

Bộ sản phẩm gồm:



Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Sạc đầy pin sản phẩm trước lần đầu sử dụng
Lưu ý: Khi sạc, nếu thấy đèn trên máy nhấp nháy liên tục tức là đang sạc. Sau khi sạc đầy ánh sáng sẽ không còn nhấp nháy nữa, thời lượng sạc tối đa là 2,5 tiếng, tùy theo lượng pin còn trên máy
- Bước 2: Thoa đều sữa rửa mặt lên vị trí mình muốn
Lưu ý: Không dùng các loại sữa rửa mặt có hạt tẩy tế bào chết và thành phần chiết xuất từ đất sét sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng silicone + gây rát da
- Bước 3: Bấm nút nguồn 3 -5s để khởi động máy, nhấn nhẹ nút nguồn để điều chỉnh mức độ rung phù hợp. Đèn LED sẽ thể hiện mức độ rung đang sử dụng. Dùng máy bắt đầu từ má tới trán và cằm. Đưa máy theo chiều đi lên để da không bị trũng xuống gây lão hóa
- Bước 4: Giữ nút nguồn 3s để tắt máy, rửa mặt lại với nước và tiếp tục sử dụng các bước dưỡng da khác

Lưu ý:

- Sản phẩm tự động tắt sau 2 phút sử dụng
- Sản phẩm ghi nhớ mức độ rung lần cuối cùng sử dụng

halio-sonic.com