

Kangaroo

KitchenCare

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上。

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trang An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngò, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lân Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoà
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thụy Duyên	Kí ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Ky Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bần
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng. TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn


Kangaroo

KitchenCare

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN

単一の赤外線ストーブ

SINGLE INFRARED
COOKER USER MANUAL



Model: **KG20IF1 - KG20IFP1**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website

baohanhdientu.kangaroo.vn



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cứ pháp dưới đây

KG <dấu cách> SERIAL

SERIAL STICKER



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088**

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	3
2. CÁC BỘ PHẬN.....	3
3. TÍNH NĂNG.....	4
4. BẢO VỆ AN TOÀN.....	4
5. CẢNH BÁO AN TOÀN.....	5
6. ĐỒ DÙNG NẤU NƯỚNG.....	6
7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	7
1. TECHNICAL PARAMETERS	9
2. PARTS NAME	9
3. FEATURES	10
4. SAFETY PROTECTION	11
5. SAFETY CAUTIONS	12
6. COOKWARE CHOICES	13
7. OPERATION	14
8. TROUBLE SHOOTING GUIDE	10
9. WARRANTY GUIDE	10

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: **BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN KANGAROO**. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm **BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN KANGAROO** của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.


Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên Model	Điện áp	Tần số	Công suất
KG 20IF1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W
KG 20IFP1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W

MÔ TẢ



TÍNH NĂNG

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt. Sợi cacbon trên mâm nhiệt được phát sáng, sinh nhiệt để làm chín thực phẩm và được điều khiển bởi mạch điện tử. Bếp hồng ngoại đặc biệt thích hợp với việc nấu nướng của các gia đình hiện đại.

Đặc điểm nổi bật:

- Phù hợp với nhiều chất liệu dụng cụ nấu khác nhau như: gang, sắt, đồng, nhôm, thủy tinh... và các vật liệu chịu nhiệt khác.
- Có thể sử dụng cho nhiều cách chế biến khác nhau như: Hấp, luộc, rán, lẩu, nướng BBQ...
- Thân thiện với môi trường. Không sinh khói, lửa, không sinh ra khí CO2 ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người sử dụng.
- An toàn: được thiết kế các chức năng bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, điện áp cao....
- Dễ dàng vệ sinh với mặt kính phẳng và trơn bóng.
- Được thiết kế các phím với chức năng điều khiển thông minh, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

BẢO VỆ AN TOÀN

- Chức năng bảo vệ quá nhiệt sẽ hoạt động và ngắt nguồn điện cấp cho mâm nhiệt khi nhiệt độ trên mặt bếp đạt ngưỡng 650°C.
- Để bảo vệ các linh kiện bên trong bếp. Bếp sẽ ngừng hoạt động khi nhiệt độ tại bảng mạch điện tử và các linh kiện bên trong đạt nhiệt độ 100°C
- Giữ mức nhiệt luôn ổn định. Khi nhiệt độ tại mặt bếp vượt quá mức 580°C, Công suất và nhiệt độ bếp sẽ được điều chỉnh để duy trì ổn định ở mức 580°C.
- Chế độ hẹn giờ tối đa đến 24 giờ
- Bếp sẽ tự động chuyển sang chế độ tắt chờ sau 2 giờ nếu không sử dụng.


CẢNH BÁO AN TOÀN

- Dùng đúng nguồn điện theo khuyến cáo của nhà sản xuất (220V / 50Hz).
- Không sử dụng bếp cùng ổ cắm với các thiết bị tiêu thụ điện khác.
- Phích cắm phải được cắm chắc chắn vào ổ điện.
- Không sử dụng các vật cứng, sắc, nhọn hoặc các dụng cụ bằng kim loại để vệ sinh bếp.
- Không để trẻ em sử dụng bếp để đun nấu nếu không có sự giám hộ của người trưởng thành, để xa tầm với của trẻ em khi sử dụng.
- Không sử dụng bếp hoặc chạm vào dây điện, phích cắm điện khi tay ướt.
- Tuyệt đối không bật bếp khi không có nước hoặc thực phẩm cần chế biến bên trong dụng cụ nấu.
- Không chạm tay vào mặt kính khi đèn hiển thị “ Hot” (mặt kính đang nóng)
- Không nướng trực tiếp trên bề mặt bếp. Dùng khay nướng đặt lên bề mặt bếp khi sử dụng để nướng thực phẩm.
- Không đổ nước hoặc thực phẩm quá đầy vào dụng cụ nấu khi đun.
- Không để các vật liệu dễ cháy hoặc các chất liệu như nhựa, giấy lên mặt bếp.
- Không sử dụng khi mặt bếp bị nứt vỡ kính, cần đưa sản phẩm tới các Trung tâm bảo hành Kangaroo hoặc các đại lý được ủy quyền của Kangaroo.
- Đảm bảo mặt bếp luôn được khô ráo, tránh để thực phẩm chế biến làm ướt bề mặt bếp.
- Không để các hóa chất ăn mòn, hóa chất độc hại tiếp xúc với bếp.
- Thông báo ngay cho nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo quy định của nhà sản xuất.

ĐỒ DÙNG NẤU NƯỚNG

DỤNG CỤ NẤU

Hầu hết các dụng cụ nấu bằng các chất liệu khác nhau như: nồi chảo gang, thép, inox, gốm, sứ, thủy tinh.. đều phù hợp để sử dụng với bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt để truyền nhiệt lượng vào dụng cụ nấu làm chín thực phẩm bên trong. Nên chọn dụng cụ nấu phù hợp để có hiệu quả cao nhất khi đun nấu. Những dụng cụ nấu phù hợp là những dụng cụ nấu có đáy phẳng, tối màu và có đường kính từ 18cm đến 26cm và có chất liệu truyền dẫn nhiệt tốt như: sắt, thép, gang, inox...



Đường kính từ 18 - 26cm



Nồi thép không gỉ



Chảo sắt



Nồi sắt



Chảo gang



Nồi gốm



Ấm sắt



Ấm thép không gỉ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



- Kết nối nguồn điện: Khi kết nối nguồn điện bếp sẽ phát ra tiếng “Bíp”, các đèn báo hiển thị sẽ nhảy sáng, bếp ở chế độ chờ.

- Phím Bật/Tắt: Phím “Bật/Tắt” có chức năng bật/ tắt bếp.

Sau khi kết nối nguồn điện, nhấn phím “Bật/Tắt”, bếp sẽ hoạt động ở mức công suất tối đa (2000 W).

- Phím Chọn chế độ: Điều chỉnh mức cài đặt theo nhiệt độ hoặc công suất.

Khi bật bếp luôn ở chế độ mặc định công suất 2000W. Nhấn phím “Chọn chế độ” để chuyển sang chế độ điều chỉnh theo mức nhiệt độ (°C). Nhấn phím “Chọn chế độ” một lần nữa nếu muốn trở về chế độ điều chỉnh theo công suất (W).

Có 8 mức điều chỉnh khác nhau (Nhiệt độ từ 200°C đến 650°C hoặc công suất từ 200W đến 2000W).

- Phím +,-: Phím tăng giảm nhiệt độ/ công suất. Phím này còn có tác dụng điều chỉnh tăng giảm khi cài đặt thời gian hẹn giờ.

- Phím Hẹn giờ: Có chức năng điều khiển hẹn giờ tắt bếp. Thời gian hẹn giờ có thể cài đặt từ 1 phút đến 180 phút.

Sử dụng phím “+” để điều chỉnh tăng (10 phút cho mỗi lần nhấn phím +).

Sử dụng phím “-” để điều chỉnh giảm (1 phút cho mỗi lần nhấn phím -).

Nhấn giữ phím “+” hoặc “-” nếu muốn điều chỉnh nhanh hơn.

- Phím Công suất tiêu thụ: Nhấn phím “Công suất tiêu thụ” để hiển thị công suất tiêu thụ của bếp.

Lưu ý: Không ngắt kết nối nguồn điện sau khi đun nấu. Sau thời gian đun nấu quạt làm mát vẫn tiếp tục hoạt động để làm nguội các linh kiện bên trong bếp. Ngắt kết nối hoàn toàn nguồn điện sau khoảng 15 phút khi quạt làm mát trong ngừng quay, các linh kiện bên trong và mặt bếp đã nguội.

PREFACE FROM KANGAROO GROUP

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. The daily diet is extremely important, that can bring your family health and energy to daily life and work, but just some peoples know how hard to cooking a meal. Understanding these things of the housewife, Kangaroo Group introduces a new kitchen product: KANGAROO SINGLE INFRARED. We hope with this new product, you will be easier to prepare and cook meals for your family. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.


Thank you for purchasing KANGAROO SINGLE INFRARED. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

*Best Regards,
KANGAROO GROUP*

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Rated Voltage	Rated Frequency	Công suất
KG 20IF1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W
KG 20IFP1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W

PARTS NAME



FEATURES

The infrared cooker takes use of the far infrared to heat the food. It is especially suitable for the modern family cooking. The main characteristic is as follow:

- High-tech, far-infrared heating: it uses the far infrared cooking, no electromagnetic radiation, warming and many cooking function.
- Any pot could be used. Such as iron, aluminum, copper, ceramics, marmite heat-resistant glass and any heat-resistant utensils could be used, multi-function: steam, boil, fry, BBQ (grill), hot pot, water and soup.
- Environmental-friendly: no fire, no smoke, and no carbon monoxide.
- Safety: many protection installations
- Easy to clean: crystal glass plate, easy to clean.
- Convenience: intelligent micro-computer control

SAFETY PROTECTION

- Over-heat protection: If the temperature of stove surface over 650 degrees, the stove will stop automatically.
- Inner temperature overheat protection: When the inner temperature reached 100 degrees, it will automatically stop.
- High voltage protection: Once voltage over 270V, it will automatically stop.
- Low voltage protection: Once voltage below 100V, it will automatically stop.
- Constant temperature protection: When the stove surface temperature reached 580 degree, it is into constant temperature protection. The firepower will drop along with the temperature changeable because the stove required to constant temperature to 580 degree.
- 24 hours timer and 2 hours automatically shut off without any operation.

SAFETY PROTECTION

- Please note that whether the use of power supply voltage can meet requested
- Please use correct socket
- Smoothly insert the plug
- Do not unplug by pulling the cord
- Smoothly pull the plug
- Do not use hard objects like iron scratch machine.
- Please do not using where the child can be contact.
- Please do not touch the power cord when your hands are wet.
- Prohibit using when the pan without any food and water.
- Hot surface indicator still on, please do not touch the crystal plate with your hand.
- Please do not grill food directly on the stove surface, you can use grill shelf on the crystal plate to BBQ.
- Please note that the capacity of the pan or pot can not be too full.
- Please do not put the plastic or paper on the top plate to heating.
- If the glass has a crack, please turn off the power and send it to repair.
- Please do not wet machine surface during take food from the pan.
- Do not use toxic and corrosive chemicals to touch the stove.
- Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
- Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.

COOKWARE CHOICES


The pot material is unrestricted, whether iron, aluminum, copper, ceramics, sand pot, heat the instruments that are applicable, if choose other pot, we suggest refer to the following with flat and not reflective is the choice with thermal transfer pot, the heating more effective.

Friendly cookware

Material: iron or stainless steel. Shape: bottom diameter about 18-26cm saucepan or bottom size is 12-20cm square pot.

Non-friendly cookware

Material: non-iron metal, Ceramic, Glass and the bottom is made of copper or aluminum pot. Shape: bottom uneven. diameter less than 12cm.



Diameter 18 - 26cm



Stainless steel pot



Iron frying pan



Iron pan



Iron pots



Porcelain cookerware



Iron pot



Stainless steel tea pot

OPERATION



On/Off: Connect the plug into the outlet, when machine will pronounce a BI sound, and the LED lights lit on for 0.5 second, high temperature indicator not bright, under any condition, press on on/off stop working. After the machine stop working. The high temperature indicator will bright until the plate temperature below 60°C .

Timer: In manual function (pot, stir fry, barbecue) state press timing button to enter timing function state, press “increases” and “reduce” in three hours can choose any time needs to be set timing. Long press “increase” and “reduce” can quickly adjust time.

Preset: In automatic function (stew and soup/porridge, boil water hot milk) state press booking button to enter reservation function status, according to “increase” and “reduce” in 24 hours can choose any needs to be set appointments.

Increase: In automatic function, timer, preset function condition, click “up” button can increase set temperature, power and the time value.

Reduce: In automatic function, timer, preset function condition, click “down” button can reduce set temperature, power and the time value.

Remarks: In automatic function (soup, boil water, keep warm), if selected this function does not press “up” or “down” button, the machine will work by automatic program and will according to certain time shutdown. If the selected according to the “up” or “down” button and the machine will according to manually adjust the power has been working and won’t automatically adjust the power.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO SINGLE INFRARED is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kagaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months
- Product warranty policy is only for the electricity problem, which fault comes from manufacturer
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

a. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.

b. Using product with different voltage.

c. Expiry of warranty period.

d. Damages by disaster or fire.

e. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phù Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phù Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Minh Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Điện Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mৌ 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tân Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Co Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang