

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	TTBHUQ Phúc Thọ	Xóm 13, xã Văn Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Hà Nội 2	TTBHUQ Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 3	TTBHUQ Thái Dương Đông Anh	Do Ha, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	TTBHUQ Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhâm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 5	TTBHUQ KCN	Tầng 06 Tòa nhà VTC Số 18,Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Bắc Ninh	TTBHUQ Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	TTBHUQ Thanh Sầm	Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	TTBHUQ Hà Kiên	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Lạng Sơn	TTBHUQ Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hưng Yên	TTBHUQ Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	TTBHUQ Trọng Đạt	Số10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	TTBHUQ Gia Hưng	Số 474A Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Quảng Ninh 1	TTBHUQ Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	TTBHUQ Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 3	TTBHUQ Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	TTBHUQ Lý Liên	Số 08 Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	TTBHUQ Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thái Nguyên 1	TTBHUQ Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	TTBHUQ Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Bắc Cạn	TTBHUQ Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiến, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Cao Bằng	TTBHUQ Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Hà Giang	TTBHUQ Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Tuyên Quang	TTBHUQ Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Hòa Bình	TTBHUQ Đồng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Phủ Thọ	TTBHUQ Anh Hiếu	Số 69 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Yên Bái	TTBHUQ Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Sơn La	TTBHUQ Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện Biên	TTBHUQ Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Lai Châu	TTBHUQ Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	TTBHUQ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Thái Bình 1	TTBHUQ Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	TTBHUQ Rinh Long	Số 15B Nguyễn Tông Quai, Trần Lâm, Thái Bình
Nam Định 1	TTBHUQ Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	TTBHUQ Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Hà Nam	TTBHUQ Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình	TTBHUQ Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thương Lân Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hoà 1	TTBHUQ Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	TTBHUQ Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Đường Đinh Nghiê, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Thanh Hoà 3	TTBHUQ Thủy Duyên	Kí ốt 07, Đường Cu Chinh Lan KP10, Phường Ngọc Trao, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	TTBHUQ Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	TTBHUQ Đồng Thành An	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	TTBHUQ Thành Vinh 2	Khởi 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Nghệ An 4	TTBHUQ Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	TTBHUQ Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	TTBHUQ Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	TTBHUQ Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh




Hotline **1900 5555 66**
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY QUẦN ÁO

服乾燥機グループ

CLOTHES DRYER
USER MANUAL



けんこうせいかつ

MODEL: **KG332**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Sọan tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây

SERIAL STICKER

baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS





THÔNG SỐ KỸ THUẬT	02
CÁC BỘ PHẬN VÀ LINH KIỆN	02
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG	03
ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG	03
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	04
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	04
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	06
SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤCBẢNG MẠCH ĐIỆN	08
BẢNG MẠCH ĐIỆN	09
SPECIFICATION	10
PARTS AND COMPONENTS TABLE	10
CAUTIONS	11
FEATURES	11
WORKING PRINCIPLE	12
INSTALLATION	13
OPERATION INSTRUCTION	16
TROUBLE SHOOTING	17
ELECTRICAL CIRCUIT DRAWING	18
WARRANTY INFORMATION	19

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp	Trọng lượng
KG 332	220V/50Hz/1000W	4.5 kg

Số lượng mỗi lần sấy ≤15kg
Thời gian sấy khô: 0-180phút

CÁC BỘ PHẬN VÀ LINH KIỆN

 1 Gá đỡ máy	 4 Bánh xe	 9 Thanh tròn, dài: 69cm
 4 Khớp nối nhựa và 16 đầu nối	 5 Thanh tròn đã được gắn ren bên trong	 Vải phủ
 2 Thanh dẹt, dài: 45 cm	 Củ máy sấy	 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Bất kể khi máy đang hoạt động hay không hoạt động phải để máy cách xa nguồn nước và lửa 1,5m. Không rửa sản phẩm, chỉ lau bằng vải ẩm.
2. Phải tiếp đất sản phẩm
3. Khi sấy phải vắt khô quần áo bằng máy giặt tránh để nước từ quần áo rỏ vào mô tơ. Ngoài ra việc vắt khô sẽ rút ngắn thời gian sấy và mô tơ máy bền hơn khi giảm hơi nước trong lúc hoạt động.
4. Không được chạm vào lưới kim loại thoát hơi nóng để tránh bị bỏng.
5. Không để trẻ em vận hành máy móc và để xa tầm với của trẻ
6. Quần áo được làm khô ở nhiệt độ hơn 70 độ, tổng trọng lượng có thể sấy khô là 15kg.
7. Bật vỏ tủ và cửa mở phải đóng kín
8. Nếu hỏng thiết bị cần phải được sửa chữa bởi kỹ thuật chuyên môn

ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG

1. Áp dụng phương pháp tĩnh điện để sấy khô thay vì phương pháp truyền thống giúp quần áo không bị hỏng, phai màu
2. Thiết bị sử dụng bộ phận sưởi PTC, đảm bảo độ an toàn và hiệu quả cao.
3. Đảm bảo vệ sinh cho quần áo tránh bị bám bụi, côn trùng gặp phải khi phơi quần áo ngoài trời.
4. Đa chức năng: sấy quần áo, sưởi
5. Tiết kiệm điện năng.
6. Làm khô quần áo trong 1-3 tiếng
7. Nhỏ gọn, có thể để được ở nhiều nơi
8. Nếu hỏng thiết bị cần phải được sửa chữa bởi kỹ thuật chuyên môn



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Thiết bị làm sưởi bằng PTC an toàn, tiết kiệm điện và có tuổi thọ cao.
Thiết bị hoạt động theo nguyên lý sau:

- Quạt tạo ra luồng không khí áp suất cao bên trong vỏ tủ.
- Không khí sau khi chạy qua PTC được làm nóng và được thổi ra ngoài.
- Quần áo, theo phương pháp tích điện, làm nóng và nước trong quần áo bốc hơi.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Dùng bốn ốc vít để bắt 2 thanh 69cm vào với nhau tạo thành hình cạnh 45cm như hình dưới
2. Vặn ốc vít (xem ảnh)




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

3. Đặt 4 thanh 69cm với điểm nối và vặn ốc vít.

4. Chụp vỏ tủ qua 4 thanh 64cm


Put on the clothes cover through the 4pcs 69cm tubes.

5. Cố định thanh dưới và thanh trên khung tủ bằng 4 khớp nối nhựa. Vặn điểm ốc vít chặt để cố định tủ.




6. Dùng 4 ốc vít để cố định 3 thanh 45cm phía trên tủ (hình dưới)

7. Phủ vỏ tủ che phủ thanh trên tủ (xem ảnh)




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

8. Cố định nắp trên vỏ tủ vào tủ (xem ảnh)



9. Đặt mô tơ vào tủ (xem ảnh)



Tháo máy

Để tháo máy, tuân thủ các bước ngược với lắp máy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


- H. Hướng dẫn vận hành
- 1. Cắm giắc cắm vào ổ cắm – có tiếp địa.
 - 2. Vận nút điều chỉnh, máy bắt đầu hoạt động.
 - 3. Vận nút điều khiển đến vị trí ON và hẹn thời gian
 - 4. Khi muốn tắt máy vận nút điều khiển về vị trí OFF nằm ở giữa mô tơ
 - 5. Vận nút điều khiển theo chiều ngược kim đồng hồ để máy vận hành không giới hạn về thời gian

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

STT	Sự cố	Nguyên nhân & Cách khắc phục
1	Thời gian sấy khô quá lâu (180 phút)	1. Quần áo quá dày 2. Quần áo chưa được vắt khô bằng máy trước khi đưa vào sấy khô 3. Vỏ tủ không kín khít nên không khí thoát ra ngoài.
2	Máy đột nhiên dừng hoạt động khi đang chạy	1. Cửa lấy gió bị bịt kín bởi quần áo hoặc vận dụng khác, bộ phận bảo vệ máy hoạt động 2. Hết thời gian hẹn giờ.
3	Đèn hiển thị máy đang hoạt động không sáng. Máy không hoạt động	1. Mất điện 2. Giắc cắm không hỏng không tiếp xúc được với nguồn điện. 3. Cầu chì bị đứt

Không tự ý tháo dỡ động cơ để sửa chữa. Nếu động cơ gặp trục trặc sau khi đã kiểm tra các sự cố như trên, vui lòng liên hệ dịch vụ kỹ thuật để được hỗ trợ

BẢNG MẠCH ĐIỆN






SPECIFICATION

Model	Votage/Power	New Weight
KG 332	220V/50Hz/1000W	4.5 kg

Rated clothes to be dried $\leq 15\text{kg}$
Clothes drying period: 0-180min

PARTS AND COMPONENTS TABLE

 1 pc support rack for main machine	 4 pcs wheels	 Length: 69cm 9 pcs round tubes
 4 pcs plastic connectors 16 pcs connectors for nuts	 Length: 69cm Fived rubler connector inside	 1 pc cloth cover
 Length: 45cm 4 pcs flat tubes in (2 holes)	 1 pc main machine	 One user manual

CAUTIONS

1. Whenever this machine is being using or not, make sure to keep it at least 1.5M away from water or fire source. Clean it with damp cloth instead of water rising.
2. Make sure the power supplying socket is with earth contact.
3. When using, please make sure clothes have already been spin-dried by washing machine or screw-dried by hands, so as to reduce water dews dropping down to make floor damp. Meanwhile, less water also ensure improving electricity isolate status, and shorten clothes drying period to save energy.
4. Never touch the metal parts on the wind-outlet so as to avoid getting burn.
5. Keep children and disabilities away from this machine when it is working.
6. Clothes to be dried should be able to endure 70 degree above, total weight maximum 15kgs.
7. Wind-outlet and entry should keep good ventilation.
8. This machine is no suitable for repairing by non-professionals.

FEATURES

1. Adopt static drying method that is different from traditional clothes drying way, avoid clothes friction, goffer or damage.
2. PTC heating-element, different from tradition heating method, to ensure maximum safety. Double heating-protection.
3. Avoid re-pollution: clothes isolated from outside space, exempt from dust and insects contacts, eliminate bacilli by high temperature.
4. Multi function in one: clothes dryer, room warmer and clothes bureau.
5. Energy saving: save energy up to compare with traditional similar appliance.
6. High efficiency: it takes 1-3 hour to dry up clothes.
7. Convenient to carry: small, light, easy disassembly and convenient to carry for travel.

WORKING PRINCIPLE


PTC heating element feature safe, energy saving, long using life.

This appliance adopts working principle of:

- Fan to form a positive air pressure inside the cover.
- Entering air to be heated by the PTC element, then come inside the cover.
- Clothes, in static status, processed by hot wind, then moisture e get rid of and impel out side the cover.


INSTALLATION

1. Use the 4pcs screws to fix 2pcs 69cm tube (with a rubber connector inside) onto the 45cm flat tubes. (see picture).
2. Up insert the wheels (see picture).




INSTALLATION

3. Put 4pcs 69cm tubes with connector nuts insert the 4 plastic holes of 45cm flat tubes, then crew the connector nuts till tighten.
4. Put on the clothes cover through the 4pcs 69cm tubes.
5. Fix the 4pcs plastic connectors with upper and under connector nuts on the 4pcs 69cm tubes. Then put another 4pcs 69cm tubes into the plastic connectors, screw the upper and under connector nuts tightly.




6. Use 4 screws to fix 2pcs 45cm flat tubes (with rubber connector inside) (see picture). Then screw the connector nuts tightly.
7. Let the cover through the upper tube. (see picture)




INSTALLATION

8. Fix the water-proof cap onto the wind outlet (see picture).

9. Put the main machine into the cover. (see picture)



10. When in sunny day, you can remove the dryer machine, it can be a clothes hanging rack.



Disassembling

To disassemble this machine, just follow the above installation steps contrarily.

OPERATION INSTRUCTION


1. Insert the power plug into power socket that should be with earth contact.
2. Rotate the switch, machine go on working, at the meantime, power indicator illuminate.
3. Rotate the switch to ON position and set time for drying clothes.
4. Power off position at the middle of the motor unit.
5. Rotate switch knob anti-clockwise to set it work without time limit.

TROUBLE SHOOTING

Number	Problem	Possible cause
1	Drying time too long(180min)	1. Clothes are too thick. 2. Clothes are not spin-dried by washing machine or screw-dried by hand. 3. Cover doesn't close appropriately wind leaking.
2	Machine suddenly stop when working	1. Wind-entry or outlet blocked by clothes or other things, machine startup protection process. 2. Having exceeded set time.
3	Power indicator doesn't illuminate. Machine doesn't work.	1. Power cut. 2. Power socket fuse melt break. 3. Machine fuse melt break.

NEVER disassemble the machine yourself. If the machine will not operate after Troubleshooting, contact a professional electrician.

ELECTRICAL CIRCUIT DRAWING



WARRANTY INFORMATION

KANGAROO CLOTHES DRYER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:
This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer
2. You will be charged for repairing services in the following situations:
a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
b. Product was used with voltage different from rated one.
c. Warranty period expired
d. Disaster or fire
e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 575 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	TTBHUQ Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	TTBHUQ Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trach, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	TTBHUQ Bảo Bảo Thiên	244 đường 1/5, phường B'Lao, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
Thừa Thiên - Huế	TTBHUQ Phạm Văn Thanh	Số 110/31 Kim Long, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam 1	TTBHUQ Nguyễn Đức Sỹ	KP Nam Đông, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam 2	TTBHUQ Sơn Nguyễn	Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Quảng Nam 3	TTBHUQ Minh Đông	Thôn Thương Vinh, Quê Xuân 2, Quê Sơn, Quảng Nam
Quảng Ngãi	TTBHUQ Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Kon Tum	TTBHUQ Lâm Sơn	112 Trường Chinh, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Bình Định 1	TTBHUQ Nam Quốc	Thôn An Lạc 2, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	TTBHUQ Nam Thư	33 Phạm Tổng Mai, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
Gia Lai 1	TTBHUQ Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Gia Lai 2	TTBHUQ Trần Hoài Anh	145A Ngõ Văn Sô, phường An Phú, thị xã An Nghĩa, Tỉnh Gia Lai
Phủ Yên	TTBHUQ Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Đắk Lắk	TTBHUQ Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lak
Đak Nong	TTBHUQ Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Khánh Hòa 1	TTBHUQ Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	TTBHUQ Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Lâm Đồng 1	TTBHUQ Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	TTBHUQ Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	TTBHUQ Đặng Thành Linh	Thôn Tân Lâm, Xã Đa Đôn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 4	TTBHUQ Đặng Nguyễn	197 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 1	TTBHUQ Tin Phát	Số 479/2 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 2	TTBHUQ Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu Dân Cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 3	TTBHUQ Lộc Phát	Số 173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp. HCM 4	TTBHUQ Kiến Hòa	Số 68 đường 22, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 5	TTBHUQ Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 6	TTBHUQ Hoàng Trung	239/4A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	TTBHUQ Nguyễn Phát	Số 26B Ngõ Gia Tú, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Thuận	TTBHUQ Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bình Phước 1	TTBHUQ Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	TTBHUQ Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	TTBHUQ Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	TTBHUQ Thiện Chi	Số 41 Co Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Bình Dương 1	TTBHUQ Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	TTBHUQ Đồng Nam	Số 313/7 quốc lộ 1K, khu phố Đồng Á, phường Đồng Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	TTBHUQ Minh Tiến	Số 705 tổ 20 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	TTBHUQ Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	TTBHUQ Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	TTBHUQ Tiến Đạt	293 đường Bình Minh-Giang Diên ấp Xây Dựng xã Giang Diên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu	TTBHUQ Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Đồ, Phường Thắng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Long An 1	TTBHUQ Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	TTBHUQ Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBHUQ Xuân Vinh	Ấp 2 Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đồng Tháp	TTBHUQ Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	TTBHUQ Lê Tấn Bửu	Số 90 đường Mương Thủy, Khóm Châu Long, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang
An Giang 2	TTBHUQ Trần Thị Ý Nhi	Số 1, Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tiến Giang 1	TTBHUQ Tân Kim Thành Phát	Số 268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Tiến Giang 2	TTBHUQ Lê Văn Hai	Số 306 khu phố 3, f5, thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	TTBHUQ Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	TTBHUQ Thế Gat	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang 1	TTBHUQ Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang 2	TTBHUQ Quang Thành	401 Nguyễn Trung Trưc, KP5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Cần Tho 1	TTBHUQ Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Tho
Cần Tho 2	TTBHUQ Nam Mekong	Số 108 Đường B2, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Cần Tho
Trà Vinh	TTBHUQ Huỳnh Vinh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	TTBHUQ Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	TTBHUQ Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	TTBHUQ Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	TTBHUQ Hiến Tuấn	Phía trước nhà trọ Thành Được, đường Võ Văn Kiệt, KV2,P5, TPVị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bạc Liêu	TTBHUQ Khánh Ngọc	Số 13,Khu E08,Đường Số 05,KDC Trần An, Khóm 1,Phường 7,TP Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu