



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 231, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	(04) 3 6285337
Bắc Ninh	Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 - Trần Hưng Đạo - P. Tiến An - TP. Bắc Ninh	(0241) 3 811940
Nam Định	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình - p. Trần Quang Khải - TP. Nam Định	(0350) 3 848824
Nghệ An	Công Ty TNHH Điện Tử Thành Vinh	Số 68C, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An	(038) 3 833175
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ	(0210) 3 847613
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh	(033) 3 863534
Thái Bình	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình	(036) 3 833043
Thanh Hóa	Công Ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga - Đường Dinh Nghệ - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hoá	(037) 3 726979
Vinh Phúc	Trung Tâm BH Điện Tử - Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, P. Tích Sơn - TP. Vinh Yên, Vĩnh Phúc	(0211) 3861959
Hải Phòng	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	Số 36(78) Phạm Minh Đức - Máy Tò, Ngõ Quyền, TP. Hải Phòng	(031) 3 686057
Hưng Yên	TTBH Điện Tử - Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Đường Điện Biên, P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên	(0321) 3500467
Hà Tĩnh	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Dũng Tâm	Số 09 - 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh	(039) 3881228
Bắc Giang	Công Ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang	(0240) 3554899
Hải Dương	Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân	Số 194 Đại Lộ Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	(0320) 3857617
Ninh Bình	TTBH Sửa Chữa DL - Điện Dân Dụng Phú Mỹ Linh	Số 132+134 D.30/6 Phúc Chính 2, P. Nam Thành, TP. Ninh Bình	(030) 3875340
Thái Nguyên	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Thơm	Số 16 Đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên	(0280) 3854003
Sơn Tây	Công Ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, Hà Nội	(0433) 833392
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang	(0273) 812388
Phú Thọ 2	TTBH Sửa Chữa Anh Hiếu	Tổ 40 khu 9, D. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0919840668
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV Thương Mại & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	(0263) 853 066
Yên Bái	Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Mạnh Sử	SN 52- Đường Trần Hưng Đạo- P. Hồng Hà- TP Yên Bái- T. Yên Bái	(0293)814113
Quảng Ninh	Trung Tâm Bảo hành sửa điện tử Vương Long	Số 1063, tổ 6, khu Nam Thạch A, D. Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0984463777
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Liên	Số 02 Đường Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh	(0333) 6258258
Lào Cai	Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, P. Kim Tân, Lào Cai	(0203) 661809
Hà Nam	Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phương	Số 46 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Hà Nam	(03513) 855886
Bắc Kạn	Công Ty TNHH Thương Mại & DV Hoàng Hoàn	Số 24A/24B Nguyễn Văn Thoát Tổ, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn	(0281) 3870299
Hòa Bình	Trung Tâm Bảo Hành Khương Minh Đức	Số 312 Tổ 25 P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình	0987. 056. 109
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 P. Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên	01675.780.888
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 P. Quyết Tiến, TP. Lai Châu	(0231) 3877264
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn	(025) 3871924
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang	(02192) 211474

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ



KG 50F11



KG 50F12



KG 50F15

Model: KG 50F11, KG 50F12, KG 50F15

AIR COOLER INSTRUCTION MANUAL



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn.

Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo sau này.

Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER



MÁY BƠM NƯỚC
WATER PUMP



**THIẾT BỊ VỆ SINH &
BÌNH NƯỚC NÓNG**
SANITARY APPLIANCES &
ELECTRIC WATER HEATER

MỤC LỤC

CẢNH BÁO AN TOÀN.....	2, 3
CÁCH LẮP ĐẶT.....	4
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	5, 6, 7, 8
XỬ LÝ SỰ CỐ.....	8
BẢO TRÌ.....	9
THÔNG TIN BẢO HÀNH	9

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTION	10, 11
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	12
INSTRUCTIONS FOR USE	13, 14, 15
TROUBLESHOOTING.....	16
MAINTENANCE.....	16
WARRANTY GUIDE.....	16

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Bất kỳ cá nhân không chuyên hoặc kỹ thuật viên không được ủy quyền sẽ không được phép sửa chữa máy này.
2. Không được vận hành máy khi tay đang ướt để tránh bị điện giật.
3. Khi dây nguồn bị lão hóa, thất nút hoặc có phích cắm bị hỏng thì phải ngừng sử dụng dây nguồn đó ngay lập tức và cần được sửa chữa bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp hoặc người có tay nghề cao.
4. Không được vệ sinh, bảo trì hoặc di chuyển máy khi chưa ngắt nguồn điện.
5. Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài thì cần rút phích cắm ra.
6. Để tránh bị thương hoặc làm hỏng máy, vui lòng không để bất cứ vật gì vào trong đường ống thoát khí và dẫn khí, bởi vì máy được gắn một động cơ cánh quạt tốc độ cao.
7. Không được vận hành máy ở nơi chứa chất dễ cháy nổ và tránh để máy ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp trong thời gian dài.
8. Không để sản phẩm ở nơi gỗ ghế, nghiêng để tránh làm sản phẩm bị đổ gây hỏng máy và các bộ phận bên trong máy.
9. Máy chỉ phù hợp sử dụng trong nhà.
10. Máy có một công tắc an toàn. Nếu giá đỡ của lưới lọc tổ ong không được lắp đặt đúng, máy sẽ không hoạt động như bình thường; khi máy đang hoạt động, không được phép di chuyển bộ lọc tổ ong.
11. Không được đổ nước vượt quá mức "MAX" trong khoang chứa nước, và trong quá trình máy phun sương tạo ẩm chú ý không để lượng nước trong khoang chứa nước ở dưới mức "MIN".
12. Sau khi đổ đầy nước vào khoang chứa nước, không được để máy bị nghiêng hoặc bị va chạm mạnh khi di chuyển. Để di chuyển máy, vui lòng đẩy máy thật chậm để tránh nước bị văng ra ngoài.
13. Trong quá trình sử dụng máy, không được lật ngược máy để tránh tai nạn. Nếu vô ý làm đổ máy phải nhanh chóng rút dây nguồn và mang máy đi sửa.
14. Không được để bất kỳ vật gì lên trên máy hoặc chắn ở cửa thoát khí.
15. Khi lau bề mặt ngoài của máy, cần phải sử dụng giẻ vải mềm ẩm (có thể thêm một chút chất làm sạch) để lau, và không được sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn để vệ sinh máy. Không được dội nước lên máy.
16. Không để cửa ống thoát khí và dẫn khí gần sát với tường nhà, rèm cửa hay những nơi tương tự, bởi điều này làm cản trở luồng không khí và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí.
17. Khi máy đang hoạt động, không được tác động mạnh vào thân máy nếu không máy có thể tự động ngừng hoạt động, nếu gặp tình huống này vui lòng khởi động lại máy.
18. Vào mùa hè, chất lượng nước trong khoang chứa nước sẽ nhanh chóng bị xấu đi và có thể tạo ra mùi khó chịu, vì vậy chú ý cần phải thường xuyên thay nước; nếu nhiệt độ phòng âm độ C vào mùa đông, tốt nhất nên sử dụng nước ấm để tạo ẩm cho phòng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

19. Không để máy ở dưới ổ cắm điện.
20. Không sử dụng máy ở gần những nơi ẩm ướt như bồn tắm, vòi phun nước hoặc hồ bơi.
21. Khi cần sửa chữa máy nên mang tới Trung tâm bảo hành sửa chữa được ủy quyền.
22. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần liên hệ nhà cung cấp hoặc Trung tâm bảo hành sửa chữa hoặc nhờ người có chuyên môn để tránh bị nguy hiểm.
23. Để tránh nguy cơ bị điện giật hoặc hỏng máy, không được dìm máy, dây nguồn, phích cắm vào trong nước hoặc các chất lỏng khác.
24. Trẻ em và những người bị hạn chế về thể chất, trí tuệ hoặc không có kinh nghiệm cũng như hiểu biết về sản phẩm này thì không được sử dụng máy nếu không có sự giám sát hoặc hướng dẫn của người lớn có hiểu biết về sử dụng sản phẩm. Không để trẻ em nghịch máy.
25. Rút phích cắm trong suốt quá trình đổ đầy nước vào khoang chứa nước và vệ sinh máy.
26. Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
27. Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

Xử lý rác đối với sản phẩm này




Biểu tượng này cảnh báo rằng sản phẩm này không nên được vứt bỏ như các loại rác thải khác trong gia đình theo Tiêu chuẩn Châu Âu. Để tránh tác hại tới môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, hãy tái chế sản phẩm để tái sử dụng nguồn tài nguyên vật chất lâu dài hơn. Để tái sử dụng sản phẩm, vui lòng sử dụng hệ thống thu gom và tái chế hoặc liên hệ với cửa hàng bán lẻ - nơi sản phẩm được mua. Họ có thể dùng sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


KG 50F11	KG 50F12	KG 50F15
Điện áp: 220-240V/ 50Hz Công suất : 85W Thể tích khoang chứa nước: 7 L Phun hơi nước: 800 ml/h Lưu lượng quạt: 400m³/h Kích thước: 395x320x840 mm Trọng lượng tịnh: 9.2 kg	Điện áp: 220-240V/ 50Hz Công suất : 85W Thể tích khoang chứa nước: 7 L Phun hơi nước: 800 ml/h Lưu lượng quạt: 400 m³/h Kích thước: 390x320x830 mm Trọng lượng tịnh: 8.9 kg	Điện áp: 220-240V/ 50Hz Công suất : 120W Thể tích khoang chứa nước: 7 L Phun hơi nước: 1000 ml/h Lưu lượng quạt: 450 m³/h Kích thước: 400x328x970 mm Trọng lượng tịnh: 11.4 kg

CÁCH LẮP ĐẶT

Tên các bộ phận:



Lắp ráp bánh xe




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng các nút trên điều khiển từ xa


KG 50F11	KG 50F12	KG 50F15
1. ON/OFF: Nút tắt/ mở quạt 2. Speed: Chức năng điều chỉnh tốc độ quạt 3. Ion: Chức năng làm sạch không khí bằng ion âm 4. Evaporator: Chức năng làm mát 5. Timer: Chức năng cài đặt thời gian tự động tắt quạt từ 1 giờ-7 giờ 6. Stype: Chức năng điều chỉnh chế độ gió: Gió thường/ Gió tự nhiên/ Gió ngủ 7. OSC: Điều chỉnh cánh quạt	1. ON/OFF: Nút tắt/ mở quạt 2. Speed: Chức năng điều chỉnh tốc độ quạt 3. Ion: Chức năng làm sạch không khí bằng ion âm 4. Evaporator: Chức năng làm mát 5. Timer: Chức năng cài đặt thời gian tự động tắt quạt từ 1 giờ- 7 giờ 6. Stype: Chức năng điều chỉnh chế độ gió: Gió thường/ Gió tự nhiên/ Gió ngủ 7. OSC: Điều chỉnh cánh quạt	1. : Nút tắt/ mở quạt 2. : Chức năng điều chỉnh tốc độ quạt 3. : Chức năng làm sạch không khí bằng ion âm 4. : Chức năng làm mát 5. : Chức năng cài đặt thời gian tự động tắt quạt từ 1giờ-12giờ 6. : Chức năng điều chỉnh chế độ gió 7. : Điều chỉnh cánh quạt

Hướng dẫn lắp pin



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn các chức năng hoạt động trên thân sản phẩm



Ấn các nút trên máy để kích hoạt chức năng mong muốn.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nội dung các chức năng

Nội dung	KG 50F11	KG 50F12	KG 50F15
Bấm [OSC.] để kích hoạt hoặc tắt chức năng quay cánh quạt. (Lưu ý: Quạt sẽ chuyển động ngang trên một đường thẳng)	✓	✓	✓
Bấm nút [SPEED] để điều chỉnh 3 tốc độ của luồng gió.	✓	✓	✓
Bấm nút [SLEEP/STYLE] để bật/ tắt chức năng ngủ (Gió nhẹ nhàng).	✓	✓	✓
Bấm nút [TIMER] để thiết lập cài đặt hẹn giờ máy tự động tắt: từ 1-7 giờ cho model KG 50F11, KG 50F12. 1-12 giờ cho KG 50F15	✓	✓	✓ (1-12 tiếng)
Bấm nút [ION] để kích hoạt hoặc tắt Chức năng tạo ion âm	✓	✓	✓
Khi bấm nút [EVA/COOLER], tất cả các đèn đều sáng lên nếu máy vận hành bình thường, nếu dây đèn nhấp nháy liên tục thì có thể do thiếu nước trong khoang chứa nước, cần thêm nước vào ngay lập tức.	✓	✓	✓
Ấn nút [AUTO], quạt sẽ bật chức năng gió thông thường và tốc độ gió thấp, lúc này các chức năng: quay cánh quạt, phun hơi nước và chức năng AION được bật lên. Ấn lại nút [AUTO] này, máy vẫn tiếp tục quạt ở chức năng gió thông thường và tốc độ gió thấp nhưng các chức năng quay cánh quạt, phun hơi nước và chức năng AION bị tắt đi.			✓

Lưu ý: Các nút bấm các chức năng trên máy có thể được đặt khác một chút so với sản phẩm thực.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Lưu ý:
Khi phun sương, mực nước trong khoang chứa nước phải ở dưới mức MAX, bổ sung thêm nước nếu thấy mực nước thấp hơn vạch MIN.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trong trường hợp sản phẩm không hoạt động bình thường sau khi lắp đặt, vui lòng kiểm tra máy theo hướng dẫn sau:

1. Cắm dây nguồn vào ổ điện hay kiểm tra ổ cắm có bị lỗi kết nối gì không.
 2. Màng lọc tổ ong chưa được lắp đặt chính xác vào vị trí
 3. Nút nguồn ở phía sau máy hay ở trên dây nút bấm các chức năng chưa được bật lên.
- Nếu máy vẫn còn bất ổn sau khi kiểm tra các thông tin trên, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ

BẢO TRÌ

Cần đảm bảo rằng dây nguồn đã được rút ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh máy.	Không được nhúng máy vào trong nước. Để vệ sinh máy, vui lòng bỏ các phụ kiện của máy ra (gồm khoang chứa nước, màng lọc tổ ong...), dùng nước và vải mềm rửa sạch. Sau đó phơi khô trước khi lắp ráp lại.
Không sử dụng các chất tẩy có tính ăn mòn cao để làm sạch máy. Chỉ làm sạch bằng chất tẩy rửa nhẹ và lau khô bằng vải mềm.	Không được tháo dỡ hay lắp ráp máy sai quy cách. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh máy để kéo dài tuổi thọ cho máy.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành 12 tháng từ ngày mua sản phẩm
2. Trong các trường hợp sau máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a) Máy hết thời hạn bảo hành
 - b) Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
 - c) Hỏng hóc do thiên tai gây ra
 - d) Mất thẻ bảo hành

SAFETY INSTRUCTION

1. Non-specialized personnel or unauthorized repair personnel shall not to repair or modify the machine.
2. It is forbidden to operate with wet hands to avoid electric shock.
3. Any power cord, which suffers from aging and knotting and whose plug is damaged, should be stopped its use immediately, and must be repaired by a professional manufacturer or equally qualified personnel.
4. No cleaning, maintenance or movement of the unit is allowed if it does not switch off.
5. If the unit is not in use for a long time, unplug the power cord.
6. To prevent accidental injury or damage to the unit, please do not insert any foreign matter into the air inlet and outlet, because the unit incorporates a high-speed wind rotor
7. It is prohibited to use this unit in environments with flammable and explosive gases and direct sunlight for a long period shall be avoided.
8. Do not place this unit in an inclined or other uneven place to prevent the unit from falling and causing damage to the unit internal parts.
9. This machine is suitable for indoor use instead of outdoor use.
10. This machine has a safety switch. If the honeycomb filter support has not been installed well, the unit will not work as usual; when the machine is working, do not remove the honeycomb filter frame.
11. At any time the water level in the tank shall not exceed "MAX" (maximum) scale, and during humidification, the total water level in the tank shall be controlled, and shall not be below "MIN" (minimum) scale.
12. After the water tank is filled with water, do not tilt or collide with the unit when placing or moving it. To move the unit body, please drive it slowly from the side to prevent water overflow.
13. In using the unit, prohibit overturning to avoid any accident. If the unit topples over accidentally, and it contains water, unplug the power cord immediately and take it to repair store.
14. Do not place items on the unit, and covering the outlet is strictly prohibited.
15. When wash the unit appearance, apply a damp cloth (or add a little cleaning agent) to wipe, and never use corrosive cleaning agent or solvent for cleaning. Never rinse the unit with water.
16. Do not have the air inlet and outlet of the unit close to walls, curtains and other objects, or they may block the airflow and affect air supply.
17. When the unit is running, do not knock at or shock the unit body forcibly or it may lead to automatic shutdown, in which case simply restart the unit.
18. In summer, the water in the tank may easily deteriorate and generate odor, please

SAFETY INSTRUCTION

- pay attention to regular change of water; if the indoor temperature is below zero in winter humidification, it is best to use warm water for humidification.
19. Do not place the unit directly below the power outlet.
 20. Do not use the unit around the tub, sprinkler or swimming pool.
 21. Product repair must be carried out in a designated agency.
 22. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 23. Indoor use only.
 24. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
 25. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 26. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
 27. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
 28. Unplug the appliance during filling and cleaning.
 29. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
 30. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
 31. Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
 32. Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.

Correct Disposal of this product




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PRODUCT FEATURES

KG 50F11	KG 50F12	KG 50F15
Rated voltage: 220-240V/ 50Hz Power: 85W Water tank capacity: 7 L Humidity: 800 ml/h Air flow: 400m³/h Dimension: 395x320x840 mm Net weight: 9.2 kg	Rated voltage: 220-240V/ 50Hz Power: 85W Water tank capacity: 7 L Humidity: 800 ml/h Air flow: 400m³/h Dimension: 390x320x830 mm Net weight: 8.9 kg	Rated voltage: 220-240V/ 50Hz Power: 120W Water tank capacity: 7 L Humidity: 1000 ml/h Air flow: 450m³/h Dimension: 400x328x970 mm Net weight: 11.4 kg

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Name of components



INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for button of remote controller

KG 50F11	KG 50F12	KG 50F15
1. ON/OFF: Turn on/ off machine 2. Speed: Push this button to change the speed of wind after starting the air cooler. Wind speed can be changed from low, medium to high 3. Ion: Turn on/ off function to make negative ion 4. Evaporator: Turn on/off function to make air cooler 5. Timer: setup time to turn off machine automatically from 1h-7h 6. Style : Choose type of wind speed: Normal/Natural/Sleep 7. OSC: Button to activate or deactivate Swing function	1. ON/OFF: Turn on/ off machine 2. Speed: Push this button to change the speed of wind after starting the air cooler. Wind speed can be changed from low, medium to high 3. Ion: Turn on/ off function to make negative ion 4. Evaporator: Turn on/off function to make air cooler 5. Timer: setup time to turn off machine automatically 6. Style : Choose type of wind speed: Normal/Natural/Sleep 7. OSC: Button to activate or deactivate Swing function	1. Turn on/ off machine 2. Push this button to change the speed of wind after starting the air cooler. Wind speed can be changed from low, medium to high 3. Turn on/ off function to make negative ion 4. Turn on/off function to make air cooler 5. setup time to turn off machine automatically 6. Choose type of wind speed: Normal/Natural/Sleep 7. Button to activate or deactivate Swing function




Considerate Hint:

1. Install the battery with positive side facing up.
2. Effective Range of Remote Control: within 5m distance and 30-degree deflection in front of Product.

INSTRUCTIONS FOR USE


Instructions for operation of body



Press a button on the unit to active a corresponding function.

INSTRUCTIONS FOR USE

For instance	KG 50F11	KG 50F12	KG 50F15
Press [OSC.] button to activate or deactivate Swing Function. (Note: Manual horizontal blade allows tilting flow direction.)	✓	✓	✓
Press [SPEED] button to adjust 3 speeds of air flow.	✓	✓	✓
Press [SLEEP/STYLE] button to Open or closed Sleep Function.	✓	✓	✓
Press [TIMER] button to set timer setting. (1-7 hour for model KG 50F11, KG 50F12; 1-12 hour for model KG 50F15)	✓	✓	✓
Press [ION] button to activate or deactivate Negative Ion Function.	✓	✓	✓
When [EVA./COOLER] button is pressed, the indicator lights up constantly if the operation is normal; when the indicator notes a water shortage, please add water immediately.	✓	✓	✓
Considerate Hint: Push Buttons on the unit may differ based on the actual product model.			✓



Considerate Hint:
When humidifying, water level in the water tank must remain under MAX indication; replenish water if level gets lower than MIN indication.

TROUBLESHOOTING

In case the product cannot be operated normally after installation, checks shall be made for items described below:

1. Power cable unplugged or faulty contact.
2. Honeycomb filter assembly not properly installed.
3. Power Switch on the back of product or in the display panel not switched on.

If product remains dysfunctional after checking, a local dealer shall be sought for assistance.

MAINTENANCE

	Make sure power supply is disconnected before cleaning the product.		Never wash the unit in water. For cleaning, remove components (water tank, honeycomb filter, etc.) and clean them with water and soft brush. Allow them to air-dry before re-assembling.
	Never clean the product with any abrasive tool or solvent. Clean with detergent and wipe dry with cloth immediately. Never clean the product with any abrasive tool or solvent. Clean with detergent and wipe dry with cloth immediately.		Never dismantle the product or attempt to make any modification. Regular check and cleaning of the product is recommended for prolonging its life span.

WARRANTY GUIDE

1. The warranty period is 12 months from the date of purchase
2. In the following cases the product will be repaired at cost:
 - a) After expiry of free warranty period
 - b) Malfunction caused by careless of abnormal use
 - c) Malfunction caused by natural disaster
 - d) Warranty card has been lost

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Đà Nẵng	TTDVKT Kangaroo Chi nhánh Miền trung	573 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng	(511)3727705
Quảng Bình	Công ty TNHH Phương Thành	Số 170 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình	(052) 3859117
Quảng Bình	Công ty TNHH dịch vụ bảo hành Quý Tài	Số 305 Quang Trung, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình	(052)3514536
Quảng Trị	Doanh Nghiệp Tư Nhân Quý Huyền	Số 96 Lê Duẩn - P.1 - TP. Đông Hà - Quảng Trị	(053) 3566667
Quảng Nam	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Anh	Số 431 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	(0510) 3825015
Bình Định	Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Phúc Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0563.817452
Khánh Hòa	DNTN TM & DV Điện tử VTT	29B Trịnh Phong, Nha Trang, Khánh Hòa	(058)3512182
Gia Lai	TTBH Hùng Dũng	Số 33, Nguyễn Trường Tộ, TP. Plei Kù, Tỉnh Gia Lai	0592.240.962
Dak Lak	CTY TNHH TMDV Điện Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, P. Án Lợi, TP. Buôn Mê Thuộc, Dak Lak	0500.3952.917
Dak Nông	CTY TNHH TMDV Điện Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Dak Nông	0501.3546195
Lâm Đồng	Công ty TNHH TM & DV An Khoa	Số 34, Lê Thị Pha, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	063.3710.235
Lâm Đồng	Công ty TNHH TM Điện-điện Lạnh Duy Phương	Số 14 Mai Hoa Thôn, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	0633.588588
Lâm Đồng	Công Tác Viên Lê Quốc Tê	TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng	0944743048
Quảng Ngãi	Cơ Sở Điện Lạnh Quang Thành	Số 45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	055.3828569
Phú Yên	Công ty TNHH Trm Điện Tử Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên	0573.829.272
Kon Tum	Trung tâm BH điện tử Chin	Số 162 Trần Hưng Đạo, Phường Thăng Lợi-Tp Kon Tum-Tỉnh Kon Tum	0603.865045
Huế	Công ty TNHH MTV Thành Hiệp	Số 59 Đường Xuân 68, P. Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế	054.3531014

Hồ Chí Minh	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 147 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh	560 Trương Chính, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh	(08) 3 8399777 (08) 3 8830880
HCM	Công ty TNHH TM-DV Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM		0906.608.556
HCM	Công ty TNHH MTV Thương mại-DVKT Thiên Hiệp	699 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM		08 6653 4586
Vũng Tàu	Công ty TNHH TM DV Huỷ Thành Đạt	Số 41, Nguyễn Kim, P.4, TP Vũng Tàu.		0943.738.426
Tây Ninh	Công ty TNHH Một Thành Viên - Thiên Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hòa Lễ, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh		0913.442.252
Bến Tre	Trung tâm Bảo Hành Điện Lạnh Tin Phong	B/71 Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang		0937.817.984
An Giang	Trung tâm BH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	107 Nguyễn Huệ B, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang		0919.499.161
Cà Mau	Trung tâm Bảo Hành Minh Lồ	33 Đỗ Thừa Luồng, Phường 1, TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau		0913.988.004
Cà Mau	Công ty TNHH MTV SXTM & DV ĐTDL Tuấn Khôi	37 Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau		07803.935.522
Bình Phước	Công ty TNHH TM & DV Linh	46-47 Khu phố 2 – P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. Bình Phước		0977.977.110
Bình Phước	Công ty TNHH Đất Bình	149 quốc lộ 14,Tổ 3, KP Tân Đông, P. Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước		0948.634.717
Bình Phước	Showroom Đồng Xoài	Số 10 Hùng Vương, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước		0966.797.485
Bình Dương	Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ Nguyễn Vĩ	Số 348, D.30 tháng 04, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương		0908.718.012
Đồng Tháp	Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp		(067) 3535459
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Minh Tùng Kiên Giang	25 Lê Thị Hồng Gấm, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang		0773.918.222
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Khánh Khương	32 Nguyễn Trãi, KP2 Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang		0903.030.342
Sóc Trăng	Điện Lạnh Hoàng Huy	130 Trương Công Định, P.2, TP Sóc Trăng		0913.151.502
Hậu Giang	Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh	48 Ngõ Quốc Trĩ, P.5, TP Vị Thanh, Hậu Giang		0939.792.778
Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	36A Phạm Thái Bường, P.4, TP Vĩnh Long		0918.205.401
Vĩnh Long	Showroom Vĩnh Long	286A-286B Quốc lộ 1A Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long		0932.012.738
Trà Vinh	Công ty TNHH MTV Thiên Tài	10B Nguyễn Đăng, P.7, TP Trà Vinh		0913.187.753
Bình Thuận	Công ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	491 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận		0942.241.898
Đồng Nai	Trần Quốc Tuấn	18/37 hẻm Văn Nghệ, Phường Bàu Long, Biên Hòa, Đồng Nai		0913.179.028
Đồng Nai	Điện Tử Hưng Phát	79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai		(061)3646398
Ninh Thuận	Điện lạnh Nguyễn Phát	26 Ngõ Gia Tự - TP. Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		0908.798.467
Long An	Công ty TNHH Hoàng Kim	318 Quốc lộ 62, P.6, TP Tân An, Tỉnh Long An		0723.826.649
Bạc Liêu	Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Uy Vũ	1A/5 Trần Hưng, Khóm 5, Phường 7, TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu		07813.956.868
Bạc Liêu	Showroom Bạc Liêu	351 Võ Thị Sáu, Khóm 4, Phường 7, TP Bạc Liêu		0918.990.847
Cần Thơ	Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Tuấn	439 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		07103.782117