




TANK S2

User Manual

Content

English	01-12
العربية	13-23
یسرائف	24-34
Русский язык	35-45
한국어	46-56
বাংলা	57-67
Português	68-78
ภาษาไทย	79-89
Türkçe	90-100
Tiếng Việt	101 - 111
ភាសាខ្មែរ	112-122

Về đồng hồ



Sạc Đồng Hồ

- Vui lòng sạc đầy đồng hồ thông minh trước khi sử dụng lần đầu.
- Vui lòng cắm đầu nối USB của bộ sạc đồng hồ vào bộ chuyển đổi nguồn hoặc cổng USB của máy tính.
- Đặt đồng hồ lên bộ sạc, giữ đúng hướng và vị trí, và đảm bảo rằng các điểm tiếp xúc kim loại ở mặt sau của đồng hồ được kết nối chặt chẽ với đế sạc

Lưu ý:

- Vui lòng sử dụng bộ sạc từ tính chính hãng KOSPET để sạc đồng hồ, và đảm bảo bộ sạc khô ráo và không có vật thể kim loại lạ trên đó.
- Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn có dòng điện đầu ra từ 500mA trở lên, đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn.



Cài Đặt Ứng Dụng

Vui lòng tải xuống ứng dụng KOSPET FIT trước khi sử dụng đồng hồ thông minh để truy cập thêm dữ liệu thể thao và sức khỏe, tùy chỉnh cá nhân và hơn thế nữa, giúp bạn có lối sống lành mạnh, năng động hơn.

Phương pháp 1: Quét mã QR bên phải để tải xuống và cài đặt ứng dụng.



Mã QR ứng dụng



KOSPET FIT


Phương pháp 2: Tìm kiếm “KOSPET FIT” trên App Store hoặc Google Play để tải xuống và cài đặt ứng dụng.




App Store




Google Play



Đăng Ký và Đăng Nhập Ứng Dụng



1. Mở ứng dụng, cho phép ứng dụng truy cập vào Bluetooth, vị trí và cấp quyền cần thiết khác trên điện thoại của bạn.



2. Đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng.

Ghép Nối Đồng Hồ



1. Làm theo các hướng dẫn trên ứng dụng để tìm và thêm thiết bị (đồng hồ thông minh).



2. Cho phép đồng hồ kết nối với ứng dụng trên đồng hồ thông minh của bạn.

Lưu ý: Vui lòng không ghép nối đồng hồ trực tiếp qua Bluetooth trên điện thoại di động của bạn trong Cài đặt.


Cài Đặt Gọi Qua Bluetooth

Đối với iPhone:

Khi đồng hồ đã kết nối với ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng cuộc gọi trên đồng hồ để kích hoạt tính năng gọi qua Bluetooth.

Đối với điện thoại Android:

Khi ứng dụng đã kết nối với đồng hồ, hãy chạm vào "Ghép Nối" trên ứng dụng để kích hoạt tính năng gọi qua Bluetooth.



Cập Nhật OTA

Vào trang Thiết bị trên ứng dụng, sau đó chạm vào Cập nhật Firmware để tải phiên bản firmware mới nhất.



Thao Tác Trên Đồng Hồ



Menu nhanh

Vuốt xuống trên mặt đồng hồ để vào Menu Nhanh, có thể tùy chỉnh bằng cách chạm vào biểu tượng “+”.



Trung Tâm Thông Báo

Vuốt lên trên mặt đồng hồ để vào Trung Tâm Thông Báo, có thể tùy chỉnh bằng cách chạm vào “Chỉnh sửa” ở phía dưới.



Danh Sách Ứng Dụng

Vuốt sang trái trên mặt đồng hồ để vào Danh Sách Ứng Dụng.



Thông Báo Chưa Đọc

Vuốt sang phải trên mặt đồng hồ để xem các thông báo chưa đọc.

Sử Dụng Các Nút Vật Lý

Nút lựa chọn (SEL)

Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh vào mặt đồng hồ để vào danh sách Ứng dụng.
- Nhấn nhanh trong khi tập luyện để tạm dừng/tiếp tục/mở khóa bài tập.
- Nhấn nhanh vào trang xác nhận (ví dụ: với Xác nhận và Hủy) để xác nhận.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ hẹn giờ hoặc Đồng hồ bấm giờ để tạm dừng hoặc tiếp tục.
- Nhấn nhanh vào trung tâm điều khiển để vào Cài đặt.



Nhấn giữ lâu

- Nhấn giữ trong 3 giây để bật/tắt nguồn, khởi động lại, hoặc kích hoạt chức năng SOS Khẩn Cấp.
- Nhấn giữ trong 12 giây để buộc khởi động lại.

Nút quay lại (BACK)

Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh trên mặt đồng hồ để mở danh sách bài tập. Nhấn nhanh lần nữa để trở về mặt đồng hồ, có thể được tùy chỉnh.
- Nhấn nhanh trên các trang khác để trở về trang trước.
- Nhấn nhanh trên trang xác nhận (ví dụ: có Xác Nhận và Hủy) để hủy.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ hẹn giờ để kết thúc đồng hồ đếm ngược hiện tại và trở về danh sách đồng hồ hẹn giờ.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ bấm giờ để kết thúc đồng hồ bấm giờ hiện tại và bắt đầu ghi thời gian chia.
- Nhấn nhanh trên đồng hồ bấm giờ đã tạm dừng để dừng ghi thời gian.

Nhấn giữ lâu

- Nhấn giữ trong 3 giây trong khi tập luyện để kết thúc bài tập và lưu chi tiết bài tập.
- Nhấn giữ trong 3 giây trên mặt đồng hồ để kích hoạt Trợ Lý Giọng Nói.



Nút lên (UP)


Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh vào mặt đồng hồ để mở trung tâm điều khiển.
- Nhấn nhanh vào các trang danh sách khác để cuộn lên.
- Nhấn nhanh vào các trang dài để cuộn lên.
- Nhấn nhanh vào trang cài đặt âm thanh để tăng âm lượng.
- Nhấn nhanh vào trang điều chỉnh độ sáng để tăng độ sáng màn hình.



Nút xuống (DOWN)

Nhấn nhanh



- Nhấn nhanh vào mặt đồng hồ để xem tiện ích.
- Nhấn nhanh vào các trang danh sách khác để cuộn xuống.
- Nhấn nhanh vào các trang dài để cuộn xuống.
- Nhấn nhanh vào trang cài đặt âm thanh để giảm âm lượng.
- Nhấn nhanh vào trang điều chỉnh độ sáng để giảm độ sáng màn hình.

Thay Đổi Mặt Đồng Hồ

- Nhấn giữ vào mặt đồng hồ, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để thay thế mặt đồng hồ hiện tại.
- Vào ứng dụng KOSPET FIT để tải thêm các mặt đồng hồ trong Bộ sưu tập mặt đồng hồ, bao gồm cả những mặt dành cho chế độ luôn hiển thị.



Nhận Diện Thể Thao

Khi được kích hoạt, đồng hồ thông minh sẽ nhắc nhở bạn xem có nên vào chế độ thể thao tương ứng hay không thông qua một thông báo pop-up khi bạn bắt đầu một trong các môn thể thao sau: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, máy chạy bộ elip hoặc máy chèo.



Thông số kỹ thuật

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

Chính sách bảo hành

KOSPET cung cấp bảo hành hai năm cho các sản phẩm mua qua cửa hàng trực tuyến chính thức của chúng tôi (<http://www.kospet.com>).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi email cho chúng tôi: after-sales@kospet.com, hoặc gọi số +1(507)668-8466, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 08:00 sáng đến 05:00 chiều theo giờ EST.

Mẹo an toàn

- Vui lòng không để đồng hồ tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cực cao hoặc gần các thiết bị có nhiệt độ cao như lò nướng, lò vi sóng, hoặc máy nước nóng. Nhiệt độ cao có thể gây nổ pin hoặc các tai nạn an toàn khác.
- Đồng hồ sử dụng pin lithium-polymer không thể tháo rời. Việc tự ý tháo lắp bởi người không chuyên có thể gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn, vì vậy không được khuyến khích.
- Đồng hồ này đã trải qua nhiều thử nghiệm chống nước trước khi xuất xưởng. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, sự mài mòn của các bộ phận bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng chống nước. Vui lòng đeo đồng hồ cẩn thận khi bơi hoặc lặn, nhưng tránh đeo khi xông hơi hoặc tắm nước nóng.
- Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế chuyên nghiệp. Dữ liệu nhịp tim, huyết áp và các thông tin sức khỏe khác được phát hiện bởi vòng đeo tay thông minh chỉ mang tính chất tham khảo và không thể dùng làm cơ sở lâm sàng.