



LOA ĐỌC THÔNG BÁO CHUYỂN KHOẢN SOUNDBOX MOMO

*Tiện ích đọc thông báo chuyển khoản thành
công bằng giọng nói cho cửa hàng.*



LOA ĐỌC THÔNG BÁO CHUYỂN KHOẢN – SOUNDBOX MOMO

SOUNDBOX

Loa Thông Báo Nhận Tiền

Loa thông báo nhận tiền MoMo là thiết bị phát âm thanh ngay lập tức số tiền thực tế khách hàng đã thanh toán.

Nội dung câu đọc “*Mồ Mổ, đã nhận thành công xyz nghìn đồng*”

Loa thông báo nhận tiền Tiền vào *là biết!*

Thông báo giao dịch từ
mọi ngân hàng & ví điện tử



mo VÌ SAO THIẾT BỊ SOUNDBOX MOMO LÀ 1 GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

mo Soundbox cung cấp cho cửa hàng giải pháp tối ưu khi có giao dịch thanh toán chuyển khoản



Màn hình hiển thị số tiền

Loa phát âm thanh

Mặt sau

- ✓ **Xác thực nhanh** kết quả thanh toán thành công bằng **âm thanh** khi khách hàng thực hiện giao dịch.
- ✓ **Tiết kiệm thời gian** cho cửa hàng xác thực kết quả thanh toán
- ✓ **Tránh trường hợp gian lận** nếu khách hàng sử dụng màn hình thanh toán giả mạo
- ✓ **Tiền về ngay lập tức**, đọc được thông báo ngân hàng và các ví điện tử khác



Màn hình có dán sẵn QR tĩnh của cửa hàng

- ✓ **Hiển thị chính xác số tiền nhận thanh toán** với màn hình hiển thị trên loa giúp dễ kiểm tra và xem lại kết quả
- ✓ **Quản Lý Giao Dịch Từ Xa**: Dù bạn không có mặt ở cửa hàng, loa vẫn đọc thông báo khi khách hàng chuyển khoản.
- ✓ **Kết Nối**: độc lập bằng wifi của hàng hoặc Sim4G

Mặt trước

Chống mất tiền chỉ với một chiếc loa

Giúp bạn biết chính xác số tiền nhận được ngay cả khi đang bận tay, phù hợp với hầu hết mô hình kinh doanh, buôn bán

Không sợ chuyển nhầm

Đọc to số tiền được nhận. Đảm bảo chính xác từng giao dịch, ngay cả khi đông khách



Tránh dán đề mã QR

Chỉ đọc khi có giao dịch. Đang bận tay cũng biết chính xác số tiền vào



Giảm tải áp lực giờ cao điểm

Có thể vừa soạn hàng, làm món vừa nhận biết thanh toán. Nhận tiền là nghe thấy liền, không sợ sót đơn



Không chụp màn hình

Không cần kiểm tra hay chụp hoá đơn thủ công. Rút ngắn thời gian và minh bạch mọi thanh toán



Tránh lừa đảo

Tránh kẻ gian làm giả giao dịch lừa đảo. Minh bạch mọi số tiền thanh toán



Không phụ phí

Không tốn thêm các loại chi phí ẩn khác. Bảo hành trọn một năm





CỬA HÀNG NÀO NÊN SỞ HỮU LOA ĐOC THÔNG BÁO CHUYỂN KHOẢN MOMO ?



1

Loại hình kinh doanh nào cũng cần có: Nhận thông tin giao dịch ngay tức thời mà không tốn thời gian kiểm tra giao dịch

2


F&B: Rảnh tay chuẩn bị công việc kinh doanh, không cần phải kiểm tra giao dịch trên điện thoại, máy tính liên tục

3

Các Tiểu Thương Tại Các Chợ Truyền Thông: Dễ dàng sử dụng cho mọi độ tuổi và ngành nghề kinh doanh, không rảnh công nghệ vẫn xài vô tư.

4

Kinh doanh dạng chuỗi: Hạn chế tối đa rủi ro giao dịch không tiền mặt, gạt bỏ nỗi lo thất thoát doanh thu.



Hướng dẫn sử dụng



Chức năng các nút



Mặt trước thiết bị

Khe gắn POSM/QRC



Màn hình hiển thị số tiền giao dịch

Loa thông báo giao dịch thành công




Mặt sau thiết bị

Reset thiết bị
(Chỉ dùng khi có hướng dẫn từ nhân viên MoMo)

Khe sim
Dùng sim nano với mặt chip hướng xuống

Khe sạc



Mặt dưới thiết bị

Hướng dẫn thiết lập - dùng wifi



Connect WIFI process

1. Khởi động thiết bị

1.1 Nhấn giữ  để bật sound box

1.2 Nhấn giữ  để bật chế độ thiết lập wifi

***Note:** Nếu thiết bị đang ở chế độ 4G, nhấn giữ  và để chuyển sang chế độ wifi và bắt đầu ở bước 1.2



Thiết lập Sound box phải theo quy trình sau:

- ❖ Link Sound box với MerchantID/StoreID
- ❖ **Kết nối wifi** để bắt đầu nhận thông báo



2. Kết nối Wifi

2.1 Dùng smartphone > vào **Cài đặt > WiFi**

2.2 Kết nối wifi **Cloud-Box**



2.3 Mở trình duyệt web trên smartphone và nhập **http://192.168.1.1**



2.4 Chọn Wifi > Nhập **Password** > **Confirm** để hoàn tất kết nối Sound box với wifi

***Note:** thực hiện lại từ bước 2.2 nếu kết nối thất bại



Kết nối thành công

Hướng dẫn thiết lập - dùng 4G



Connect 4G process

1. Khởi động thiết bị

1.1 Nhấn giữ  để bật sound box

1.2 Nhấn giữ 



Thiết lập Sound box phải theo quy trình sau:


- ❖ Link Sound box với MerchantID/StoreID
- ❖ **Kết nối 4G** để bắt đầu nhận thông báo



2. Kết nối 4G

2.1 Gắn sim 3G/4G vào khe sim bên dưới thiết bị

**Note:* Gắn đúng theo chiều hình ảnh minh họa



2.2 Nhấn giữ  để tắt thiết bị

2.3 Nhấn giữ  lần 2 để khởi động lại và hoàn tất thiết lập



Kết nối
thành công



THANK YOU!

Ho Chi Minh City

Phu My Hung Tower

8 Hoang Van Thai, Tan Phu, District 7, HCMC

Hanoi

6th Fl, Mercury Tower

444 Hoang Hoa Tham St., Thuy Khue, Tay Ho Dist. Hanoi

Danang

5th Floor

No. 320, 2/9 Street, Hoa Cuong Bac, Hai Chau Dist. Danang