


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy sưởi gốm UNIE UE-125


UNIE
Nhà đẹp bếp xinh

MÀN HÌNH HIỂN THỊ




- 1 Màn hình hiển thị
- 2 Nút cài đặt nhiệt độ
- 3 Nút hẹn giờ
- 4 Giá treo khăn tắm có thể xoay được

- 1 Chương trình
- 2 Phát hiện mở cửa sổ
- 3 Nhiệt độ thấp
- 4 Độ C
- 5 Hẹn giờ
- 6 Nhiệt độ cao



- Phím F để chọn chế độ sưởi: quạt mát (nhấn 1 lần), sưởi ấm (nhấn 2 lần), sưởi nóng (nhấn 3 lần)
- Hẹn giờ: hẹn từ 0- 12 tiếng, mỗi một lần nhấn là tăng thêm 1 tiếng
- Màn hình LED hiển thị thời gian, nhiệt độ và chế độ cảnh báo cửa sổ mở rõ ràng

Chi tiết điều khiển cầm tay:



- Nút nguồn bật/ tắt: nhấn để bật/ tắt máy sưởi
- Nút điều chỉnh chế độ: Nhấn 1 lần để bật sưởi mức nhẹ, nhấn 2 lần để tăng thành mức sưởi lớn hơn.
- Nút hẹn giờ: hoạt động giống hẹn giờ trên bảng điều khiển cảm ứng
- Nút tăng/ giảm thời gian, nhiệt độ (dải nhiệt 10- 49 độ), chỉnh ngày tùy ý
- Nút SET để cài đặt thời gian tắt/ hoạt động của máy sưởi gồm. Nhấn SET lần 1 để chọn giờ, nhấn lần 2 để chọn phút và nhấn lần 3 để chọn ngày (từ Thứ Hai- Chủ Nhật tương ứng d1- d7)
- Nút OK để xác nhận

- Nút phát hiện cửa sổ mở: Sau khi lựa chọn chế độ này, một khi nhiệt độ môi trường giảm 5-10 °C trong vòng 10 phút, thì máy sưởi sẽ ngừng hoạt động trong vòng 30 phút và chuyển sang chế độ chờ
- TIME ON/ TIME OFF: cài đặt thời gian bật/ tắt máy sưởi