

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ CHỐNG ẨM FUJIHOME



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !

Các sản phẩm của công ty chúng tôi sử dụng nguồn điện có điện áp thấp DC5V, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi sử dụng công nghệ hút ẩm có hiệu suất hút ẩm cao. Đồng hồ hiển thị trực quan nhiệt độ và độ ẩm. Tủ được sử dụng rộng rãi để lưu trữ các vật dụng và thiết bị nhạy cảm với độ ẩm nhằm ngăn ngừa nấm mốc, sương mù, oxi hóa rỉ sét, lão hóa và gây hỏng thiết bị điện tử...
Một môi trường bảo quản tốt có thể kéo dài hiệu suất và tuổi thọ của các vật dụng được lưu trữ một cách hiệu quả.


Đặc trưng sản phẩm

- ✘ Sản phẩm sử dụng công nghệ hút ẩm IC có hiệu suất cao, có đặc điểm kích thước nhỏ, yên tĩnh và không có tiếng ồn, hiệu suất ổn định tiêu thụ năng lượng thấp, bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện.
- ✘ Thân tủ được làm bằng thép tấm, sơn nung nhiều lớp, kính cường lực dày, đẹp và bền.
- ✘ Hút ẩm và làm khô hoàn toàn tự động, bộ điều khiển kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài.
- ✘ Sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số có độ chính xác cao nhập khẩu với độ sai số nhỏ hiệu suất ổn định.
- ✘ Hút ẩm tự động và hiệu quả cao không cần đổ nước, không gây ô nhiễm. Có thể đạt được độ ẩm thấp trong khoảng thời gian vài giờ hoạt động, tiêu thụ điện năng thấp, chip làm lạnh hút ẩm năng lượng cao. Hút ẩm ổn định, không lấy lại độ ẩm, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
- ✘ Hiển thị trạng thái hút ẩm và làm khô theo chiều kim đồng hồ là trạng thái làm khô ngược chiều kim đồng hồ là trạng thái hút ẩm.

Hướng dẫn an toàn

- ✘ Vui lòng kiểm tra điện áp nguồn trước khi sử dụng, sử dụng ổ cắm điện độc lập đồng thời cắm chặt phích cắm điện vào ổ cắm.
- ✘ Khi di chuyển, vui lòng khóa cửa và di chuyển nhẹ nhàng. Đối với tủ lớn vui lòng di chuyển nhiều người cùng nhau để tránh tủ bị lật.
- ✘ Không đặt ngón tay hoặc que vào lưới tải nhiệt của tủ chống ẩm để tránh làm hư hỏng tủ chống ẩm.
- ✘ Nghiêm cấm lưu trữ các hóa chất ăn mòn, dễ bay hơi, dễ cháy nổ.

01. Chọn vị trí bằng phẳng và ổn định để đặt tủ .
02. Mặt sau của tủ phải cách tường hoặc các đồ vật khác từ 5cm.
03. Vui lòng không đặt tủ trước luồng không khí , chẳng hạn như cửa thoát khí của điều hòa hoặc cửa thông gió . Không đặt ở những nơi có nhiệt độ cao .
04. Không đặt tủ dưới ánh nắng trực tiếp .
05. Không đặt tủ ở nơi có khói hoặc hơi ẩm .
06. Cắm chặt phích cắm của tủ vào nguồn điện (220V/50Hz).
07. Độ ẩm của tủ có thể điều chỉnh đến giá trị yêu cầu .
08. Khi bật nguồn lần đầu và sử dụng lại sau một thời gian dài sử dụng , vui lòng chạy tủ chống thời gian 12h và xác nhận độ ẩm của tủ giảm trước khi bảo quản đồ .
09. Sau khi cài đặt độ ẩm , tủ có chức năng ghi nhớ giá trị cài đặt không cần phải thiết lập lại ngay cả khi mất điện .
10. Vui lòng không mở và đóng cửa tủ thường xuyên . Cố gắng kiểm soát số lần đóng , mở cửa tủ sao cho thời gian ngắn nhất
11. Không cắt điện để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng
12. Khi để đồ vật vào tủ chống ẩm lần đầu tiên , do hơi ẩm chứa trong đồ vật nên độ ẩm trong tủ sẽ tăng lên , có thể rất lâu độ ẩm trong tủ mới giảm xuống . Đối với những đồ vật có chứa giấy gói hoặc vải , độ ẩm sẽ giảm xuống lâu hơn
13. Không che phủ phần tản nhiệt của tủ chống ẩm ở mặt sau .
14. Trong quá trình hút ẩm , tải nhiệt ở mặt sau sẽ sinh nhiệt . Đây là hiện tượng bình thường . Mỗi lần làm nóng khoảng 120phuts. Quá trình hút ẩm sẽ dừng trong 5phuts và sau đó tiếp tục hút ẩm .



Cài đặt độ ẩm :

※ Bảng tham khảo độ ẩm bảo quản một số vật phẩm :

Tiền giấy	Máy ảnh	Linh kiện	Trà, thuốc	Nhạc cụ	Túi xách	Son, phấn
50%-60%RH	40%-50%RH	35%-45%RH	45%-55%RH	45%-55%RH	45%-55%RH	35%RH 以下

※ Đặt giá trị độ ẩm: nhấn phím "SET" giá trị cài đặt ban đầu sẽ hiển thị và nhấp nháy

※ Nhấn "+" hoặc "-" để tăng hoặc giảm độ ẩm . Nhấn giữ để tăng hoặc giảm giá trị độ ẩm liên tục .

※ Xác nhận độ ẩm cài đặt : Nhấn "SCT" để lưu và xác nhận giá trị độ ẩm cài đặt.

※ Nhấn nút "☀" để bật /tắt ánh sáng đèn trong tủ .

※ Giá trị độ ẩm ban đầu của tủ được đặt trước là 50%

Bảng tham khảo độ ẩm bảo quản vật phẩm

Giá trị độ ẩm tương đối	Thích hợp để đựng đồ
45%–55%RH	Nhạc cụ , tem , thư pháp , đồ da ...
35%–45%RH	Máy quay video, sản phẩm kỹ thuật số , máy ảnh , ống kính , sản phẩm điện tử , dụng cụ chính xác ...

Bảo trì tủ hàng ngày

- ✗ Đảm bảo khoảng cách đặt tủ phía sau từ 5cm trở lên để tạo điều kiện cho việc tản nhiệt của trường không khí tới tủ .
- ✗ Không đặt tủ ở nơi có hơi nước , khói , lỗ thông hơi hoặc nơi có nhiệt độ cao
- ✗ Rút phích cắm điện ra khỏi tủ trước khi thực hiện bảo trì . Nếu không sử dụng trong một thời gian dài bạn có thể rút phích cắm điện để tránh tai nạn .
- ✗ Kiểm tra thường xuyên xem có nước trong tủ chống ẩm hay không.
- ✗ Không tiếp xúc với các vật dụng hoặc hóa chất ăn mòn và lau bằng chất tẩy rửa trung tính . Sau khi vệ sinh xong hãy dùng khăn khô lau sạch nước bên trong khung máy để tránh nước chảy vào bộ xử lý ẩm gây hỏng hóc hoặc cháy nổ .
- ✗ Nếu tủ chống ẩm bị lỗi không thể khắc phục được . Vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi tủ và gọi tới số hotline của trung tâm bảo hành để được hỗ trợ .
- ✗ Hãy mua sản phẩm chính hãng để được hưởng các ưu đãi bảo hành trong thời gian sử dụng sản phẩm.

Hiện tượng thường gặp và cách xử lý

Sự cố	Nguyên nhân	Phương án xử lý
Tủ không chạy	Nguồn điện chưa bật	Kiểm tra ổ cắm điện có điện không , phích cắm chặt chưa
Độ ẩm không giảm	Độ ẩm của vật lưu trữ cao	Sấy khô trước khi cho vào tủ
	Cài đặt độ ẩm chưa đúng	Tham khảo sách hướng dẫn
	Thường xuyên đóng mở cửa tủ	Giảm tần suất đóng , mở cửa tủ hoặc tránh mở quá lâu
Độ ẩm của tủ quá thấp	Tải nhiệt sau lưng máy có sinh nhiệt hay không	Khi tủ chống ẩm hút ẩm , tản nhiệt sẽ sinh nhiệt trong khoảng 40p , Nếu độ ẩm không giảm hãy rút phích cắm điện .
	Bộ xử lý ẩm lỗi	Kiểm tra có nước trong tủ hay không ,cáp kết nối đã chặt ?

Sau khi đã kiểm tra các nguyên nhân không phải do các sự cố trên gây ra , trước tiên vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi tủ . Không tháo rời các bộ phận của tủ khi chưa được phép của hãng . Hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng để được tư vấn và xử lý .

Lời nhắc nhở :

1. Sản phẩm này có chức năng hút ẩm và sấy khô . Nếu nó bị hỏng và cần được thay thế . Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất . Mọi can thiệp khác từ bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của hãng , chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm .
2. Các phụ kiện của sản phẩm này được cung cấp kèm theo bộ chuyển nguồn có chứng nhận an toàn như : CCC,CE,FCC và UL . Vui lòng sử dụng cùng nhau