


Dreame Pocket


High-Speed Hair Dryer

User Manual

EN	User Manual.....	001
DE	Benutzerhandbuch	013
FR	Manuel d'utilisation	025
IT	Manuale dell'utente	037
ES	Manual de usuario	049
NL	Gebruikershandleiding.....	061
RU	Руководство пользователя.....	073
NO	Brukerhåndbok	085
SV	Användarhandbok	097
FI	Käyttöohje.....	109
DK	Brugermanual.....	121
PL	Instrukcja obsługi.....	133
TR	Kullanıcı Kılavuzu	145
TH	คู่มือการใช้งาน.....	157
VN	Hướng Dẫn Sử Dụng.....	169
ID	Panduan Pengguna	181
HE	מדריך למשתמש	193
AR	دليل المستخدم	205
KO	사용 설명서.....	217
PT	Manual do utilizador	229
GR	Εγχειρίδιο χρήστη.....	241



Máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Pocket




Đầu sấy tạo kiểu tóc xoắn



Đầu sấy duỗi thẳng

Có thể không đi kèm một số đầu sấy. Bạn có thể mua thêm phụ kiện bổ sung tại <https://global.dreametech.com>

VN Bật đầu



- 1 Cửa thông đầu thoát khí
 - 2 Tay cầm
 - 3 Trục
 - 4 Cài đặt nhiệt độ/đèn chỉ báo nhiệt độ luồng không khí
 - 5 Nút Bật/Tắt & Cài đặt tốc độ
 - 6 Bộ lọc luồng khí có thể tháo rời
- Vi lý do an toàn, vui lòng không sử dụng máy sấy tóc mà không có bộ lọc luồng khí.




Biểu tượng này có nghĩa là "Không sử dụng khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Hình minh họa máy sấy tóc, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ dành cho mục đích tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể thay đổi do cập nhật và cải thiện sản phẩm.

Cài đặt

Nút Bật/Tắt & Cài đặt tốc độ

Đảm bảo đã tắt công tắc trước khi cắm máy sấy tóc vào.



Tắt (○)


Tốc độ thấp (←)

Tốc độ cao (⇒)

Cài đặt nhiệt độ

Nhấn để chuyển đổi giữa bốn chế độ nhiệt: khí mát, khí ấm, khí nóng và chu kỳ nóng/lạnh.

Nhấn và giữ để chuyển sang khí mát, nhiệt độ sẽ trở về trạng thái trước đó sau khi nhả nút.



Khí lạnh



Thổi khí nhiệt độ phòng mát thích hợp để tạo kiểu tóc.

Khí ấm



Nhiệt độ hoàn hảo để tránh hư hỏng nhiệt khi sấy tóc.

Khí nóng




Thích hợp để sấy nhanh tóc ướt.

Chu kỳ nóng/lạnh



7 giây thổi khí nóng sau đó là 5 giây thổi khí mát để giảm tích tụ nhiệt.

Nhanh chóng chuyển sang nhiệt độ mát


Nhấn và giữ nút nhiệt độ  để nhanh chóng chuyển sang cài đặt nhiệt độ mát để tạo kiểu. Thả nút nhiệt độ để chuyển sang cài đặt nhiệt độ ban đầu.

VN Kiểu dáng máy sấy tóc


Có thể dễ dàng chuyển đổi máy sấy tóc Pocket thành 3 kiểu sử dụng trong các tình huống tạo kiểu tóc khác nhau.



Kiểu chữ "N": Thiết kế gập tiện dụng để dễ dàng bảo quản



Kiểu số "1": Sử dụng đầu sấy tạo kiểu tóc xoắn để tạo nếp tóc xoắn



Kiểu số "7": Sử dụng đầu sấy duỗi thẳng không chỉ để sấy khô tóc mà còn tạo kiểu tóc suôn thẳng, bóng mượt

Chức năng và Cách sử dụng đầu sấy

Máy sấy tóc đi cùng với các đầu sấy nam châm để dễ dàng tháo lắp. Chỉ cần khớp đầu sấy với vòng nam châm xung quanh đầu thoát khí để gắn vào đúng vị trí.


Tạo kiểu tóc suôn thẳng, bóng mượt

Sử dụng đầu sấy duỗi thẳng

Kết hợp thiết kế tăng tốc ba giai đoạn cùng thiết kế bề mặt đơn giản mang đến luồng khí với lực hút mạnh mẽ giúp làm thẳng tóc của bạn và đưa các sợi tóc xơ rối vào nếp suôn mượt. Sử dụng lược để tạo nếp uốn cong tự nhiên.


Bước 1

Sấy khô tóc bằng máy sấy tóc Dreame Pocket.



Bước 2


Gắn Đầu sấy duỗi thẳng, mũi tên sẽ chỉ báo hướng của luồng khí, để đầu sấy gần tóc của bạn sao cho tóc được hút về phía đầu sấy, sau đó chậm chậm di chuyển đầu sấy đi xuống cho tới khi đến phần chân tóc. Sử dụng trên tóc khô xơ để đưa các sợi tóc xơ rối vào nếp suôn mượt.



VN Tạo kiểu tóc suôn thẳng, bóng mượt

Bước 3

Khi bạn đã sử dụng xong đầu sấy, hãy để đầu sấy nguội trước khi tháo bằng cách nắm chặt hai bên của đầu sấy.



Tạo kiểu tóc xoăn

Sử dụng đầu sấy tạo kiểu tóc xoăn

Đầu sấy tạo kiểu tóc xoăn cho phép bạn có thể đồng thời sấy và tạo kiểu, tiết kiệm thời gian và tránh làm hư tóc của bạn.


Bước 1

Sấy khô tóc bằng máy sấy tóc Dreame Pocket.



Bước 2


Gắn đầu sấy tạo kiểu tóc xoăn vào, lấy một phần tóc và để đầu uốn ở gần chân tóc. Tóc sẽ tự động quăn quanh đầu uốn.



VN Tạo kiểu tóc xoắn


Bước 3

Để đầu sấy gần tóc trong 15 giây.



Bước 4


Nhấn và giữ nút chế độ để vào chế độ làm mát và giữ trong 5-10 giây để thiết đặt tạo kiểu tóc xoắn. Tắt máy sấy tóc để thả tóc ra.




Xoay đầu cách điện để thay đổi hướng làm xoắn tóc.

Vệ sinh và Bảo trì

Nhanh chóng lắp bộ lọc luồng khí có thể tháo rời vào đúng vị trí. Xoay theo hướng được chỉ dẫn để tháo.



Xoay bộ lọc luồng khí




Tháo bộ lọc luồng khí


Cần vệ sinh bộ lọc bằng kim loại thường xuyên để tránh tích tụ các mảnh vụn và đảm bảo luồng khí ra vào thông thoáng.

VN Vệ sinh và Bảo trì

Sử dụng vải khô không xơ, bàn chải mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ mọi mảnh vụn bám vào bề mặt của bộ lọc luồng khí hoặc bộ lọc bằng thép không gỉ.



Vệ sinh bộ lọc luồng khí



Vệ sinh bộ lọc bằng kim loại

Không rửa bộ lọc bằng kim loại với nước vì làm như vậy có thể khiến bộ lọc không hoạt động đúng cách.

Sau khi rửa, hãy lắp lại bộ lọc luồng khí, đảm bảo bộ lọc đã vào đúng vị trí một cách chắc chắn.

Thông số cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Số model	AHD51
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1300 W
Kích thước sản phẩm	50×145×201 mm



Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., sau đây tuyên bố thiết bị này tuân thủ Chỉ thị và Tiêu chuẩn châu Âu hiện hành, cùng bản sửa đổi. Toàn văn tuyên bố tuân thủ EU có tại địa chỉ Internet sau đây: <https://global.dreameotech.com>

Thông tin loại thải và tái chế WEEE



Mọi sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải dạng thiết bị điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) và không được trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa phân loại khác. Thay vào đó, bạn cần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách bàn giao thiết bị rác thải này đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải là thiết bị điện và điện tử, do chính phủ hoặc chính quyền địa phương quy định. Loại thải và tái chế đúng cách giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ bên lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về vị trí cũng như các điều khoản và điều kiện của những điểm thu gom đó.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 2.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Made in China