



Jisulife

Cách sử dụng FA24 4000mAh



Mô tả bộ phận

- 1 - Nắp quạt (có thể tháo rời)
- 2 - Trục xoay
- 3 - Cổng thoát khí
- 4 - Chân cao su silicone
- 5 - Nút nguồn/bánh răng
- 6 - Đèn báo
- 7 - Cổng đầu vào Type-C
- 8 - Cửa hút gió



Hướng dẫn sử dụng

1. Kiểm tra kỹ sản phẩm và dây nguồn để đảm bảo chúng không bị hư hỏng. Lắp ráp sản phẩm theo hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Trước khi sạc sản phẩm, hãy kiểm tra xem điện áp của nguồn điện có phù hợp với điện áp ghi trên nhãn sản phẩm hay không.
3. Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh nguy cơ điện giật và cháy nổ. Nếu sản phẩm bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc trạm dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa.

Cách sử dụng

A. Công tắc nguồn/số/chế độ:

Nhấn nhanh nút nguồn/số để chuyển qua các chế độ số một, số hai, số ba, gió tự nhiên và tắt nguồn. Nhấn và giữ ở bất kỳ số nào để tắt nguồn trực tiếp.


Mô tả về số gió tự nhiên: Tốc độ quạt thay đổi mượt mà giữa số rất chậm và số hai theo kiểu lượn sóng.

B. Điều chỉnh góc:

Lật lên và xuống: Quạt có thể lật lên và xuống 360° (cần điều chỉnh góc thủ công).

Xoay trái và phải: Quạt có thể xoay trái và phải 360° (cần điều chỉnh góc thủ công).

Chân cao su silicon có thể điều chỉnh: Có thể điều chỉnh góc một cách tự do.




C. Giải thích về trạng thái đèn báo

Trạng thái đèn báo	Ý nghĩa
Đèn trắng luôn sáng	Pin đã sạc đầy
Đèn trắng nhấp nháy chậm	Trạng thái sạc
Đèn trắng nhấp nháy đơn	Chuyển số
Đèn trắng nhấp nháy nhanh liên tục	Pin yếu
Đèn trắng nhấp nháy 3 lần	Pin không đủ, không thể hoạt động
Đèn trắng nhấp nháy kép	Cài đặt tốc độ gió tự nhiên

D. Cách vệ sinh

Tháo nắp quạt

Tắt quạt, tháo vít ở dưới cùng của nắp quạt, giữ các cạnh của nắp quạt bằng cả hai tay, xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách", nhả hoàn toàn khóa. Sau đó, nắm lấy cạnh ngang của nắp quạt và kéo ra theo chiều dọc.




1 - Tháo vít chéo ở dưới cùng của lưới tản nhiệt quạt.

2 - Tháo lưới tản nhiệt của quạt.

Vệ sinh sản phẩm

1. Trước khi vệ sinh quạt, vui lòng đảm bảo rằng đã tắt nguồn.
2. Có thể rửa mặt nạ bằng nước sạch và lau cánh quạt và nắp sau bằng giẻ sạch. Sau khi vệ sinh mặt nạ, nắp sau và cánh quạt, vui lòng để chúng khô hoàn toàn trước khi lắp đặt và sử dụng.
3. Không sử dụng nước hoặc chất lỏng khác để làm sạch các bộ phận điện (như động cơ, công tắc nguồn,...).
4. Không chạm vào nguồn điện và các bộ phận điện bằng tay ướt hoặc giẻ ướt.




Lắp lại nắp quạt


Giữ mép ngang của nắp quạt, lắp thẳng đứng vào nắp sau (như hình 1, tại hai điểm).

Giữ mép nắp quạt bằng cả hai tay, xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách" (như hình 2, hai điểm trùng nhau).


Vặn chặt vít ở dưới cùng của nắp quạt (như hình 3) để hoàn tất thao tác.



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và tránh thương tích và thiệt hại tài sản cho bạn và những người khác, vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây; Sử dụng không đúng cách mà không tuân thủ các cảnh báo an toàn có thể dẫn đến tai nạn.

01. Sản phẩm này không phải là đồ chơi trẻ em, không tự ý cho trẻ sử dụng như một món đồ chơi. Trẻ em dưới 14 tuổi, vui lòng sử dụng dưới sự giám sát của người giám hộ.
02. Sản phẩm này không dành cho người không đủ nhận thức, khả năng tinh thần, kinh nghiệm hoặc kiến thức không đầy đủ (bao gồm trẻ nhỏ), trừ khi có người giám sát chịu trách nhiệm về an toàn của họ.
03. Hạn chế sử dụng quạt trong khoảng thời gian dài (đối với em bé và người lớn tuổi) để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
04. Khi sử dụng, không để ngón tay, vật sắc nhọn hay kim loại,... vào quạt để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
05. Khi sử dụng, không dùng tay ướt, khăn ướt hoặc các vật dụng ẩm ướt khác để tránh bị điện giật.
06. Sản phẩm này không chống thấm nước, vui lòng không rửa trực tiếp bằng nước hoặc sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt. Lau khô sản phẩm trước khi sử dụng. Không ngâm sản phẩm trong nước.
07. Không che cửa thoát khí và cửa nạp khí của quạt bằng quần áo, khăn tắm,... để tránh làm hỏng quạt.
08. Không sử dụng quạt trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) và không gian hạn chế, chẳng hạn như nhà kính, công trường xây dựng, lò sưởi, phòng xe hơi lộ thiên,... để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
09. Không bóp, tháo rời pin hoặc đặt pin trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) trong thời gian dài để tránh rò rỉ chất lỏng hoặc nổ.
10. Nếu sử dụng bộ đổi nguồn để sạc, hãy đảm bảo bộ đổi nguồn có điện áp, dòng điện định mức đầu vào phù hợp (5.0V-2.0A) và có chứng nhận an toàn của quốc gia.
11. Sản phẩm này sử dụng pin lithium-ion không có chức năng nhớ. Sạc quá mức hoặc xả quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Hãy sạc đầy pin và ngắt nguồn điện kịp thời khi không sử dụng trong thời gian dài (trên 3 tháng).
12. Nếu sản phẩm có khói, cháy hoặc các sự cố khác, hãy tắt nguồn ngay lập tức và gửi sản phẩm đến đại lý hoặc nhà sản xuất để xử lý. Không tự ý tháo rời sản phẩm để tránh nguy hiểm.
13. Không uốn cong hoặc kéo dây nguồn trong khi sạc để tránh làm hỏng dây nguồn.

Thông số sản phẩm

Thương hiệu: JisuLife

Model sản phẩm: FA24

Tên sản phẩm: Stroller Fan Life1 Plus

Đầu vào: 5.0V - 2.0A

Dung lượng pin: 4000mAh (14.8Wh/3.7V)

Pin: Pin Lithium-ion

Thời gian sạc: 3-4h

Thời gian hoạt động: 3-11h (tùy thuộc vào các thiết bị/tình huống sử dụng khác nhau)

Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 406g

Kích thước sản phẩm: 154.5×83×340mm

Phụ kiện đóng gói

Quạt xe đẩy Life1 Plus *1

Cáp sạc USB-C *1

Hướng dẫn sử dụng *1

Nội dung trong hướng dẫn sử dụng này và thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nhà sản xuất: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Địa chỉ: 301, Tòa nhà A, Số 8, Đường Changjiangpu 2, Cộng đồng He'ao, Đường Yuanshan, Quận Longgang, Thâm Quyển

Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK AZ-TEK VIỆT NAM

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh: 329 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hà Nội: Số 26 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội