



Jisulife

Cách sử dụng FA53 Pro 5000mAh



Mô tả ngoại hình

- 1 - Màn hình hiển thị
- 2 - Thiết bị quạt
- 3 - Thiết bị quạt/Phần trăm công suất
- 4 - Số lượng điện
- 5 - Cửa thoát khí
- 6 - Bánh xe chuyển đổi không phân cực
- 7 - Cửa hút gió
- 8 - Cổng đầu vào Type-C
- 9 - Chuyển đổi công tắc
- 10 - Lỗ buộc dây



Hướng dẫn sử dụng


1. Kiểm tra kỹ sản phẩm và dây nguồn để đảm bảo chúng không bị hư hỏng. Lắp ráp sản phẩm theo hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Trước khi sạc sản phẩm, hãy kiểm tra xem điện áp của nguồn điện có phù hợp với điện áp ghi trên nhãn sản phẩm hay không.
3. Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh nguy cơ điện giật và cháy nổ. Nếu sản phẩm bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc trạm dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa.

Cách sử dụng


A. Công tắc bật tắt sử dụng & công tắc Bật/Tắt/Chuyển đổi tốc độ

Công tắc bật tắt

Núm xoay trên bật nguồn, núm xoay dưới tắt nguồn.



Toggle Switch



Non-polar Toggle Wheel

Bánh xoay bật tắt theo tốc độ

Nhấn nhanh: Chuyển đổi chu kỳ Bật/Tắt (bật nguồn mặc định ở tốc độ gió thấp nhất).


Nhấp đúp nhanh: Hiện thị phần trăm công suất Did hiện tại (5 giây sau khi tắt hoặc chuyển sang trạng thái khác).

Chuyển đổi: Điều chỉnh tốc độ gió từ 1 đến 100 cấp số. Quay số lên để tăng tốc độ gió và quay số xuống để giảm tốc độ gió.


Nhắc nhở

1. Trước khi bật quạt, hãy chuyển công tắc lên để quạt ở trạng thái bật nguồn.
2. Khi cất đi, bạn phải chuyển công tắc xuống để tắt nguồn, để quạt ở trạng thái tắt để tránh vô tình chạm vào nguồn điện.

B. Màn hình hiển thị kỹ thuật số



Tỷ lệ phần trăm công suất hiện tại
Đèn báo công suất bật



Đèn báo tốc độ gió bật
Bánh răng tốc độ gió hiện tại

Hoạt động/Trạng thái	Nội dung màn hình hiển thị
Bật nguồn	Hiển thị mức pin hiện tại, sau 5 giây giảm độ sáng và chuyển sang hiển thị mức tốc độ gió
Điều chỉnh tốc độ gió	Hiển thị tốc độ gió hiện tại, giảm độ sáng sau 5 giây và chuyển về màn hình sạc khi sạc
Tắt nguồn	Tắt nguồn: Nhấn đúp nút để hiển thị công suất hiện tại, sau 5 giây tự động tắt nguồn Bật nguồn: Bật nguồn, màn hình hiển thị công suất hiện tại (sau 5 giây chuyển sang hiển thị mức tốc độ gió). Nhấn đúp nút để hiển thị công suất hiện tại (sau 5 giây chuyển sang hiển thị mức tốc độ gió)
Thiếu điện không thể khởi động	Nhấn nút, màn hình hiển thị 0%, biểu tượng pin nhấp nháy 3 lần sau đó màn hình tắt
Nhắc nhở pin yếu	Khi pin dưới 10%, biểu tượng pin sẽ nhấp nháy liên tục
Đang sạc	Số pin hiển thị đơn lẻ sẽ nhấp nháy
Nhắc nhở pin yếu	Khi pin dưới 10%, biểu tượng pin sẽ nhấp nháy liên tục
Pin đầy	Khi pin đạt 100%, biểu tượng pin sẽ luôn sáng và thông báo "Đã sạc đầy" sẽ tắt sau khi ngắt kết nối nguồn điện


C. Vệ sinh sản phẩm

1. Trước khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng đảm bảo nguồn điện đã được ngắt kết nối.
2. Không thể tháo nắp sản phẩm. Khi vệ sinh, hãy sử dụng khăn sạch để lau bề mặt nắp quạt v
3. Không sử dụng nước hoặc chất lỏng khác để vệ sinh các bộ phận điện (như động cơ, công t
4. Không chạm vào nguồn điện và các bộ phận điện bằng tay ướt hoặc giẻ ướt.


Tháo pin

Trước khi vứt bỏ sản phẩm, cần tháo pin ra khỏi sản phẩm. Trước khi tháo pin, cần tắt nguồn sản phẩm. Pin phải được vứt bỏ an toàn theo quy định của nơi bán.


1. Sử dụng dụng cụ nạy để mở viền vỏ sau và tháo các vít bên trong (Hình 1).
2. Cạy mở viền vỏ trước và nắp vít dưới, tháo các vít bên trong và tháo bo mạch chủ, sau đó kéo tay cầm ra (Hình 2).
3. Sử dụng nhíp để kéo công tắc bật tắt và các đầu dây cắm bảng mạch nhỏ của bánh lái cảm ứng ra, tháo các vít trên giá đỡ tay cầm và tháo giá đỡ tay cầm (Hình 3).
4. Tháo bảng mạch nhỏ của công tắc bật tắt, kéo đầu dây cắm pin ra, sau đó tháo bảng mạch nhỏ của bánh lái cảm ứng ra, cuối cùng tháo pin và vứt bỏ an toàn theo quy định của nơi bán (Hình 4).




(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và tránh thương tích và thiệt hại tài sản cho bạn và những người khác, vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây; Sử dụng không đúng cách mà không tuân thủ các cảnh báo an toàn có thể dẫn đến tai nạn.

01. Sản phẩm này không phải là đồ chơi trẻ em, không tự ý cho trẻ sử dụng như một món đồ chơi. Trẻ em dưới 14 tuổi, vui lòng sử dụng dưới sự giám sát của người giám hộ.
02. Sản phẩm này không dành cho người không đủ nhận thức, khả năng tinh thần, kinh nghiệm hoặc kiến thức không đầy đủ (bao gồm trẻ nhỏ), trừ khi có người giám sát chịu trách nhiệm về an toàn của họ.
03. Hạn chế sử dụng quạt trong khoảng thời gian dài (đối với em bé và người lớn tuổi) để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
04. Khi sử dụng, không để ngón tay, vật sắc nhọn hay kim loại,... vào quạt để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
05. Khi sử dụng, không dùng tay ướt, khăn ướt hoặc các vật dụng ẩm ướt khác để tránh bị điện giật.
06. Sản phẩm này không chống thấm nước, vui lòng không rửa trực tiếp bằng nước hoặc sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt. Lau khô sản phẩm trước khi sử dụng. Không ngâm sản phẩm trong nước.
07. Không che cửa thoát khí và cửa nạp khí của quạt bằng quần áo, khăn tắm,... để tránh làm hỏng quạt.
08. Không sử dụng quạt trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) và không gian hạn chế, chẳng hạn như nhà kính, công trường xây dựng, lò sưởi, phòng xe hơi lộ thiên,... để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
09. Không bóp, tháo rời pin hoặc đặt pin trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) trong thời gian dài để tránh rò rỉ chất lỏng hoặc nổ.
10. Nếu sử dụng bộ đổi nguồn để sạc, hãy đảm bảo bộ đổi nguồn có điện áp, dòng điện định mức đầu vào phù hợp (5.0V-2.0A) và có chứng nhận an toàn của quốc gia.
11. Sản phẩm này sử dụng pin lithium-ion không có chức năng nhớ. Sạc quá mức hoặc xả quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Hãy sạc đầy pin và ngắt nguồn điện kịp thời khi không sử dụng trong thời gian dài (trên 3 tháng).
12. Nếu sản phẩm có khói, cháy hoặc các sự cố khác, hãy tắt nguồn ngay lập tức và gửi sản phẩm đến đại lý hoặc nhà sản xuất để xử lý. Không tự ý tháo rời sản phẩm để tránh nguy hiểm.
13. Không uốn cong hoặc kéo dây nguồn trong khi sạc để tránh làm hỏng dây nguồn.

Thông số sản phẩm

Thương hiệu: JisuLife

Model sản phẩm: Quạt cầm tay Pro1 S

Tên sản phẩm: Quạt cầm tay Pro1 S

Đầu vào: 5.0V-2.0A/ 9.0V-2.0A/ 12.0V-1.5A

Dung lượng pin: 5000mAh

Pin: Pin Li-ion

Thời gian sạc: 1.5 - 2 giờ (đầu vào sạc nhanh 18W)/ 2.5 - 3.5 giờ (đầu vào 5.0V - 2.0A)

Thời gian hoạt động: 3.5 - 19.5 giờ (tùy thuộc vào các thiết bị/tình huống sử dụng khác nhau)

Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 260g

Kích thước sản phẩm: 59×61×157 mm

Phụ kiện đóng gói

Quạt cầm tay Pro1 S *1

Cáp sạc USB-C *1

Dây đeo *1

Hướng dẫn sử dụng *1

Nội dung trong hướng dẫn sử dụng này và thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nhà sản xuất: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Địa chỉ: 301, Tòa nhà A, Số 8, Đường Changjiangpu 2, Cộng đồng He'ao, Đường Yuanshan, Quận Longgang, Thâm Quyển

Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK AZ-TEK VIỆT NAM

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh: 329 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hà Nội: Số 26 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội