

Xiaomi

系列·版本及项目代号：

东南亚版

物料名称：

说明书

设计师/设计公司：

杨素敏

材质及工艺要求：

80g 双胶纸（书纸）

风琴折

颜色要求：

Pantone Cool Gary 11 C

尺寸要求：

成型：105×148mm

展开：525×148mm

语言需求（按顺序）：

英语 马来语 越南语

其他备注信息：

打印区域排版仅供参考，各工厂根据实际区域大小


可以调整，调整后请发给小米审核确认。

文案内容按照文件标注修改。

小米包装设计人员仅确认排版、颜色、字体等美术设计相关信息，具体文案内容以各部门输出为准。

比例：1:1

单位：mm



Langkah berjaga-jaga penting

Pemasangan

- TV perlu dipasang berhampiran soket kuasa AC yang boleh disambung dan diputuskan dengan mudah.
- Jika anda ingin memasang televisyen dinding, TV perlu menggunakan alat pemasangan yang sesuai dengan jenis televisyen dinding.
- Disarankan agar soket tenaga elektrik yang digunakan untuk televisyen dinding adalah jenis soket tenaga elektrik yang selamat.

Pemindahan

- Sebelum memindahkan televisyen, pastikan semua kabel telah diputuskan dari televisyen.
- TV besar memerlukan 2 atau lebih individu untuk dipindahkan dengan selamat. Pastikan bahawa semua bahagian yang boleh bergerak telah diputuskan dari televisyen.
- TV yang akan dipindahkan haruslah dibungkus dengan selamat.

Pemindahan

- Sebelum memindahkan televisyen, pastikan semua kabel telah diputuskan dari televisyen.
- TV besar memerlukan 2 atau lebih individu untuk dipindahkan dengan selamat.
- TV yang akan dipindahkan haruslah dibungkus dengan selamat.

Langkah berjaga-jaga penting

Pemasangan

- TV perlu dipasang berhampiran soket kuasa AC yang boleh disambung dan diputuskan dengan mudah.
- Jika anda ingin memasang televisyen dinding, TV perlu menggunakan alat pemasangan yang sesuai dengan jenis televisyen dinding.
- Disarankan agar soket tenaga elektrik yang digunakan untuk televisyen dinding adalah jenis soket tenaga elektrik yang selamat.

Pemindahan

- Sebelum memindahkan televisyen, pastikan semua kabel telah diputuskan dari televisyen.
- TV besar memerlukan 2 atau lebih individu untuk dipindahkan dengan selamat.
- TV yang akan dipindahkan haruslah dibungkus dengan selamat.

Langkah berjaga-jaga penting

Pemasangan

- TV perlu dipasang berhampiran soket kuasa AC yang boleh disambung dan diputuskan dengan mudah.
- Jika anda ingin memasang televisyen dinding, TV perlu menggunakan alat pemasangan yang sesuai dengan jenis televisyen dinding.
- Disarankan agar soket tenaga elektrik yang digunakan untuk televisyen dinding adalah jenis soket tenaga elektrik yang selamat.

Pemindahan

- Sebelum memindahkan televisyen, pastikan semua kabel telah diputuskan dari televisyen.
- TV besar memerlukan 2 atau lebih individu untuk dipindahkan dengan selamat.
- TV yang akan dipindahkan haruslah dibungkus dengan selamat.

马来语

折线

Spesifikasi	
Model	LSM4E-SEA
Penggunaan kuasa	220W
Skala skrin	150cm
Resolusi	3840x2160
Voltan	100-240V ~ 50/60Hz
Daya kuasa semua	144W
OS	Android TV
RAM	3GB
Storaj dalaman	32GB
Pemrosesan grafik	Mali-G52 2EE MC1
WiFi	2.4GHz Wi-Fi
Bluetooth	BT 5.2
Format audio	Dolby AC, DSD, Dolby Audio, DTS-X
Format video	H.265, H.264, HEVC, VP9, AV1

*Unit ini adalah untuk rujukan sahaja. Sila rujuk produk sebenar.

折线

越南语

折线

Thông số kỹ thuật	
Kiểu máy	LSM4E-SEA
Điện năng tiêu thụ	220W
Kích thước màn hình	150cm
Độ phân giải	3840x2160
Điện áp	100-240V ~ 50/60Hz
Điện trở màn hình	144W
CPU	Qualcomm
RAM	3GB
Ổ cứng trong	32GB
Hiệu suất xử lý hình ảnh	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi
Bluetooth	BT 5.2
Định dạng âm thanh	Dolby AC, DSD, Dolby Audio, DTS-X
Định dạng video	H.265, H.264, HEVC, VP9, AV1

*Hình ảnh minh họa chỉ mang tính tham khảo, hình ảnh thực tế có thể khác biệt.

折线

封底

说明书物料号

↑

英语

